

取 扱 書

よくお読みになってご使用ください。取扱書は車の中に保管しましょう。

Vitz



TABLE OF CONTENTS 目次

1 運転する前に

運転するまでに必要となる操作、ご注意が説明してあります。

2 運転するときに

走行、停止の方法や安全運転の方法が説明してあります。

3 室内装備の使い方

室内装備を快適にご使用いただくための説明がしてあります。

4 お手入れのしかた

お車のお手入れ、メンテナンスに関する方法が説明して あります。

5 トラブルが起きたら

故障やパンクしたときなど、万一のときの対処に関する 説明がしてあります。

6 車両仕様

車の仕様やカスタマイズ機能に関する情報が記載して あります。

さくいん

本書に記載されている情報を五十音順などの方法で探すことができます。

ナビゲーションシステムを装着された方は、別冊「ナビゲーション システム取扱書」も併せてお読みください。

TABLE OF CONTENTS 目次

1 運転する前に	1-7. 安全にお使いいただくために 正しい運転姿勢
1-1. キーの取り扱い キー22	チャイルドシートの取り付け 85
1-2. ドアの開閉のしかた、ロックの しかた	2 運転するときに
スマートエントリー& スタートシステム	2-1. 運転のしかた 運転にあたって
1-3. シート、ハンドル、 ミラーの調整のしかた フロントシート 48 リヤシート 49 ヘッドレスト 52 シートベルト 54 ハンドル 59 インナーミラー 61 ドアミラー 62	エンジン(イグニッション) スイッチ(スマート エントリー&スタート システム装着車)
1-4. ドアガラスの開け方、閉め方 パワーウインドウ65	2-2. メーターの見方 計器類127 表示灯/警告灯130
1-5. 給油のしかた 給油口の開け方	マルチインフォメーション ディスプレイ135
1-6. 盗難防止システム エンジンイモビライザー システム	

2-3. ライトのつけ方・ ワイパーの使い方	3-2. オーディオの使い方 オーディオの種類192
ライトスイッチ	ラジオの使い方
2-4. その他の走行装置の使い方 Toyota Stop & Start System (SMART STOP)	3-3. 室内灯のつけ方 室内灯一覧204 ・インテリアライト205 ・パーソナルライト205 ・バニティライト206
スイッチ	3-4. 収納装備の使い方 収納装備一覧
3 室内装備の使い方	3-5. その他の室内装備の使い方
3-1. エアコン・デフォッガーの 使い方 マニュアルエアコン	サンバイザー


	5-2. 緊急時の対処法
4 お手入れのしかた	警告灯がついたときは 293
4-1. お手入れのしかた 外装の手入れ	パンクしたときは (応急用タイヤ装着車) 300 パンクしたときは (タイヤパンク 応急修理キット装着車) 310 エンジンがかからない ときは
4-2. 簡単な点検・部品交換 ボンネット	シフトレバーがシフト できないときは (オートマチック車)
5-1. まず初めに 故障したときは	6 車両仕様 6-1. 仕様一覧 メンテナンスデータ (指定燃料、 オイル量など)
	一覧358

さくいん


略語一覧	362
五十音順さくいん	363
症状別さくいん	379


外観

G's を除く













室内






*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備





*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

インストルメントパネル





マニュアルエアコン マニュアルエアコン P. 178 , STOPIANCOS リヤウインドウデフォッガースイッチ P. 189

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

※:別冊「ナビゲーションシステム取扱書」を参照してください。


イラスト目次 インストルメントパネル






*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

インストルメントパネル





**: 単岡望式などで美なる装備やオフジョン装備
**: 別冊「ナビゲーションシステム取扱書」を参照してください。

知っておいていただきたいこと

本書の内容について

本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。

そのため、お客様のお車にはない装備の説明が記載されている場合があります。 また、車の仕様変更により、内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承 ください。

トヨタ販売店で取り付けられた装備(販売店オプション)の取り扱いについては、その商品に付属の取り扱い説明書をお読みください。

イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様のお車の装備と一致しない場合があります。

不正改造について

- トヨタが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、不正改造 になることがあります。
- 車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、車の性能や機能に適さない 部品を装着すると、故障の原因になったり、事故を起こし、重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。
- ハンドルの改造は絶対にしないでください。ハンドルには SRS エアバッグが 内蔵されているため、不適切に扱うと、正常に作動しなくなったり、誤って ふくらみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 次の場合はトヨタ販売店にご相談ください。
 - ・タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットの交換 異なった種類や指定以外のものを使用すると、走行に悪影響をおよぼした り、不正改造になることがあります。
 - ・電装品・無線機などの取り付け、取りはずし 電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につなが るおそれがあり危険です。
- フロントウインドウガラス、および運転席・助手席のドアガラスに着色フィルム(含む透明フィルム)などを貼り付けないでください。視界をさまたげるばかりでなく、不正改造につながるおそれがあります。

運転についてのご注意

他の車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転を心がけてください。

飲酒運転は絶対しないでください。お酒を飲むと注意力と判断力がにぶり、思いがけない事故を引き起こすおそれがあります。また、眠気をもよおす薬を飲んだときも運転を控えてください。

運転中に携帯電話を使用したり、装置の調節などをしないでください。周囲の状況などへの注意が不十分になり、大変危険です。ハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。

保証および点検について

保証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載しています ので、併せてお読みください。

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施してください。(法律で義務付けられています。)

▲ 警告

■お子さまを乗せるときは

お子さまを車の中に残したままにしないでください。車内が高温になって熱射 病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながる おそれがあります。

また、お子さまが車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、ライター・ 発炎筒などでやけどしたり、運転装置を動かして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

お車にお子さまを乗せる場合は、お子さまの安全を確保するための注意事項や チャイルドシートの取り付け方などをまとめた「チャイルドシートの取り付け」 (→P.85)を参照してください。

本書の中の表示について

警告、注意、知識について

▲ 警告

ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険または、重大な 傷害につながるおそれがあります。お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり 減少させたりするため必ずお読みください。

⚠ 注意

ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備品の故障や破損 につながるおそれがあります。

二 知識


機能の説明や操作方法の説明以外で知っておいていただきたいこと、知っておく と便利なことを説明しています。

■イラスト内の表示について



セーフティシンボル

"してはいけません" "このようにしないでください" "このようなことを起こさないでください" という意味を表しています。



操作を示す矢印

- ☆ 操作後の作動(フタが開くなど)を示しています。


運転する前に

1-1. キーの取り扱い キー	22	1-6. 盗難防止システム エンジンイモビライザー システム73
1-2. ドアの開閉のしかた、 ロックのしかた スマートエントリー& スタートシステム ワイヤレスリモコン ドア(フロントドア、 リヤドア) バックドア	36	1-7. 安全にお使いいただくために 正しい運転姿勢 74 SRS エアバッグ 76 チャイルドシートの 取り付け 85
1-3. シート、ハンドル、ミラ 調整のしかた フロントシート	48 49 52 54 59	
1-4. ドアガラスの開け方、 関 パワーウインドウ		
1-5. 給油のしかた 給油口の開け方	69_	

キー


お客様へ次のキーをお渡しします。

スマートエントリー&スタートシステム非装着車



- 1キー(ワイヤレス機能装着)ワイヤレス機能の作動(→P. 36)
- 2キー(ワイヤレス機能非装着)
- 3 キーナンバープレート


スマートエントリー&スタートシステム装着車



1電子キー

- スマートエントリー&スタートシステムの作動(→P. 25)
- ワイヤレス機能の作動 (→P. 36)
- 2 メカニカルキー
- 3 キーナンバープレート

メカニカルキーを使うには(スマートエントリー&スタートシステム装着車)



メカニカルキーを取り出すには、 解除ボタンを押してキーを取り出 す

使用後はもとにもどし、電子キーと一緒に携帯してください。電子キーの電池が切れたときやスマートエントリー&スタートシステムが正常に作動しないとき、メカニカルキーが必要になります。(→P. 332)

知識

■キーナンバープレート

車の中以外の安全な場所(財布の中など)に保管してください。万一、キー(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)またはメカニカルキー(スマートエントリー&スタートシステム装着車)を紛失した場合、トヨタ販売店でキーナンバーから新しいキーが作製できます。(→P. 331)

■航空機に乗るときは

航空機にキーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にスイッチが押されないように保管してください。スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。

/ 注意

■キーの故障を防ぐために

次のことをお守りください。

- ●落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしない
- ■温度の高いところに長時間放置しない
- ●ぬらしたり超音波洗浄器などで洗ったりしない
- ●キーに金属製または磁気を帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない
- ●分解しない
- ●キー表面にシールなどを貼らない
- ●テレビやオーディオ、電磁調理器などの磁気を帯びた製品や、低周波治療器などの電気医療機器の近くに置かない

■キーについて

ワイヤレスキー・電子キーは電波法の認証に適合しています。必ず次のことを お守りください。

- ●電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。
- ●必ず日本国内でご使用ください。

⚠ 注意

■キーを携帯するときは

電源を入れた状態の電化製品とは 10cm 以上離して携帯してください。10cm 以内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合があります。


■スマートエントリー&スタートシステムの故障などで販売店に車両を持ってい くときは

車両に付属しているすべての電子キーをお持ちください。

■キーを紛失したときは


キーを紛失した状態で放置すると、盗難の危険性が極めて高くなります。車両に付属している残りのキーをすべてお持ちの上、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。

電子キーをポケットなどに携帯すると、次の操作が行えます。 (必ず運転者が携帯してください)



- 1 ドアを施錠・解錠する (→P. 26)
- 2 バックドアを施錠・解錠する (→P. 27)
- 3 エンジンを始動する (→P. 109)


ドアの解錠・施錠(フロント席ドアハンドルのみ)



ドアハンドルを握って解錠する

ドアハンドル裏面のセンサーに確実にふれてください。

施錠操作後約3秒間は解錠できません。



ドアハンドル表面のロックセンサー(ドアハンドルのくぼみ部)に ふれて施錠する

バックドアの解錠・施錠



バックドアオープンスイッチを押 して解錠する


施錠操作後約3秒間は解錠できません。



ロックスイッチを押して施錠する


アンテナの位置と作動範囲

■ アンテナの位置



- 1車外アンテナ
- 2 車内アンテナ (FF 車)
- 3 車内アンテナ (4WD 車)
- 4 ラゲージルーム外アンテナ

■ 作動範囲(電子キーの検知エリア)



● :ドアの施錠・解錠時

各ドアハンドルから周囲約 70 cm 以内で電子キーを携帯している場合に作動します。(電子キーを検知しているドアハンドルのみ作動します。)

○ :エンジン始動時または モード切りかえ時


> 車内で電子キーを携帯している 場合に作動します。

知識

■作動の合図

ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は 1 回、解錠は 2 回)

■ドアハンドル表面のロックセンサーで施錠できないときは



ドアハンドル表面のロックセンサーに指で ふれても施錠できないときは、手のひらで ロックセンサーにふれてください。

手袋を着用しているときは、手袋をはずし てください。

■警告ブザーと警告灯について

誤動作などによる予期せぬ事故や盗難を防ぐため、車内や車外で警告ブザーが鳴ったり、警告灯が点灯することがあります。警告灯が点灯した場合は、状況に応じて適切に対処してください。(→P. 297)

警告ブザーのみが鳴る場合の状況と対処方法は次のようになります。

警告ブザー	状況	対処方法
車内から"ピー"と 1回鳴る 車外から"ピー"と 10秒間鳴る	車内に電子キーを置いたまま、 フロントドアを開き、ロック レバーを施錠側にしてドアハ ンドルを引いたままドアを閉 めて施錠しようとした	車内から電子キーを取り 出したあと、再度施錠す る
車外から"ピー"と	車内に電子キーを置いたまま、 スマートエントリー&スター トシステムでドアを施錠しよ うとした	車内から電子キーを取り 出したあと、再度施錠す る
10秒間鳴る	いずれかのドアが開いている ときにスマートエントリー& スタートシステムで施錠しよ うとした	全ドアを閉めたあと、再 度施錠する

警告ブザー	状況	対処方法
車内から"ピー"と鳴り続ける	シフトレバーが P 以外の状態 で、"エンジン スタート ス トップ" スイッチを OFF に せずに運転席ドアが開いた	シフトレバーをPにする
車内から"ピー、ピー"と鳴り続ける	運転席ドアが開いている状態で "エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードにした(アクセサリーモードのとき運転席ドアを開いた)	"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFFにしたあと、運転席ドアを閉めてください。

■解錠操作のセキュリティ機能

解錠操作後、約30秒以内にドアを開けなかったときは盗難防止のため、自動 的に施錠されます。

セキュリティ機能で施錠されたとき、電子キーの位置によって室内の作動範囲 内に電子キーがあると検知されると、再度解錠されることがあります。

■節電機能

長期駐車時に電子キーの電池と車両のバッテリーあがりを防止するため、節電機能が働きます。

- ●次の状況では、スマートエントリー&スタートシステムによる解錠に時間が かかる場合があります。
 - ・車の外約2m以内に電子キーを10分以上放置した。
 - 5日間以上スマートエントリー&スタートシステムを使用しなかった。
- 1 4日間以上スマートエントリー&スタートシステムを使用しなかった場合、運転席以外での解錠ができなくなります。この場合は、運転席のドアハンドルを握る、もしくは、ワイヤレスリモコン、メカニカルキーで解錠してください。

■機能が正常に働かないおそれのある状況

スマートエントリー&スタートシステムは微弱な電波を使用しています。次のような場合は電子キーと車両間の通信をさまたげ、スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコン、イモビライザーシステムが正常に作動しない場合があります。(→P. 332)

- ●電子キーの電池が消耗しているとき
- ●近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・ 空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
- ■電子キーが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
 - アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - アルミ箔を使用したタバコの箱
 - ・金属製の財布やかばん
 - 小銭
 - ・カイロ
 - · CD や DVD などのメディア
- ●近くで他の電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
- ●電子キーを、次のような電波を発信する製品と同時に携帯しているとき
 - ・無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器
 - ・他の車の電子キーや電波式ワイヤレスリモコン
 - ・パソコンや携帯情報端末(PDA など)
 - ・デジタルオーディオプレーヤー
 - ポータブルゲーム機器
- ●リヤウインドウガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき
- ●充電器など電子機器の近くに電子キーを置いたとき

■ご留意いただきたいこと

- ●電子キーが作動範囲内(検知エリア内)にあっても、次のような場合は正し く作動しないことがあります。
 - ・ドアの施錠・解錠時に電子キーがドアガラスやドアハンドルに近付きすぎる、または地面の近くや高い場所にある場合
 - ・エンジン始動時またはモード切りかえ時に、電子キーがインストルメント パネルやフロア上・ドアポケットまたはグローブボックス内などに置かれ ていた場合
- ●インストルメントパネル上面・ドアポケット付近に電子キーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては車外アンテナに検知されて車外からのドアロックが可能になる場合があり、電子キーが車内に閉じ込められるおそれがあるため注意してください。
- ●電子キーが作動範囲内にあれば、電子キーを携帯している人以外でも施錠・ 解錠できます。ただし、電子キーを検知しているドア以外では解錠できません。
- ■電子キーが作動範囲内にある場合、洗車や大雨などでドアハンドルに大量の水がかかると、ドアが解錠することがあります。(ドアの開閉操作がなければ約30秒後に自動的に施錠されます)
- ●電子キーが車両に近い位置にあるときにワイヤレスリモコンなどで施錠を 行うと、スマートエントリー&スタートシステムによる解錠ができなくなる ことがあります。(ワイヤレスリモコンを使って解錠すると復帰します)

■施錠時の留意事項

- ●手袋を着用してロックセンサーにふれた場合、施錠が遅れたり、施錠されないことがあります。その場合、手袋をはずしてロックセンサーにふれてください。
- ●施錠操作は、連続で2回まで有効で、3回目以降は施錠動作しません。
- ●電子キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠・解錠動作をくり返すことがあります。その場合は電子キーを車両から2m以上離れた場所に保管して、洗車などをしてください。(電子キーの盗難に注意してください)

- ●車内に電子キーがあるときに、洗車機で洗車するなどして水をドアハンドルにかけた場合、車外のブザーが吹鳴することがあります。
- ●ロックセンサーの表面に氷や雪、泥が付着した場合、センサーが反応しない ことがあります。反応しない場合は表面に付着した氷や雪、泥を取り除いて 再度操作してください。

■解錠時の留意事項

- ●急なドアハンドル操作や、車外アンテナの作動範囲内へ急に入ってドアハンドルを操作したときは、解錠されないことがあります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置にもどし、解錠されたことを確認してからドアハンドルを引いてください。
- ●手袋を着用してドアハンドルを握った場合、解錠が遅れたり、解錠されない ことがあります。その場合、手袋をはずしてドアハンドル裏面のセンサーに ふれてください。
- ●電子キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠・解錠動作をくり返すことがあります。その場合は電子キーを車両から2m以上離れた場所に保管して、洗車などをしてください。(電子キーの盗難に注意してください)
- ●作動範囲内に他の電子キーがあるときは、ドアハンドルを握ってから解錠するまでの時間が少し長くなる場合があります。

■長期間運転しないときは

- ●盗難防止のため、電子キーを車から 2m 以上離しておいてください。
- ●あらかじめスマートエントリー&スタートシステムを非作動にすることができます。

詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

■システムを正しく作動させるために

電子キーを必ず携帯した上で作動させてください。また、車外から操作する場合は電子キーを車両に近付けすぎないようにしてください。

作動時の電子キーの位置や持ち方によっては、電子キーが正しく検知されず、システムが正しく作動しないことがあります。(誤って警告ブザーが鳴ったり、キー閉じ込み防止機能が働かないこともあります)

■スマートエントリー&スタートシステムが正常に作動しないときは

- ドア・バックドアの施錠・解錠ができない
 - ワイヤレスリモコン (→P. 36)
 - · メカニカルキー (→P. 332)
- エンジンの始動ができない(→P. 332)

■電池の消耗について

- ■電池の標準的な寿命は 1~2年です。
- ■電池残量が少なくなると、エンジンを停止した際に車内から警告ブザーが鳴ります。(→P. 297)
- ●電子キーは常に電波を受信しているため、使用していないあいだでも電池が 消耗します。次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性が あります。新しい電池に交換してください。
 - ・スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコンが作動し ない
 - 作動範囲が狭くなった
 - ・電子キーの L FD が点灯しない
- ●電池の著しい消耗を防ぐため、次のような磁気を発生する電化製品の 1 m 以内に電子キーを置かないでください。
 - TV
 - ・パソコン
 - ・携帯電話やコードレス電話機、および充電器
 - ・電気スタンド
 - · 電磁調理器

■電池が切れたときは

→P. 272

■販売店で設定可能な機能

スマートエントリー&スタートシステムを非作動にするなどの変更ができます。

(カスタマイズ一覧 →P. 358)

■電波がおよぼす影響についての警告


- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、室内アンテナ・車外アンテナ(→P.28)から約22cm以内に近付かないようにしてください。電波により植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- ●植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

スマートエントリー&スタートシステムを非作動にすることもできます。詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

ワイヤレスリモコン


ドアを施錠・解錠できます。

スマートエントリー&スタートシステム非装着車



- 11全ドアを施錠する
- 2 全ドアを解錠する

スマートエントリー&スタートシステム装着車



- 11全ドアを施錠する
- 2 全ドアを解錠する

_ 知識

■作動の合図

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は1回、解錠は2回)

スマートエントリー&スタートシステム装着車

ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。(施錠は1回、解錠は2回)

■半ドア警告ブザー(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

ドアが完全に閉まっていない状態でドアを施錠しようとすると、ブザーが鳴ります。ドアを完全に閉めてから、もう一度施錠してください。

■解錠操作のセキュリティ機能

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

解錠操作後、約30秒以内にドアを開けなかったときは盗難防止のため、自動 的に施錠されます。

スマートエントリー&スタートシステム装着車

→P. 30

■機能が正常に働かないおそれのある状況

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

次のような場合、ワイヤレスリモコンが正常に働かないおそれがあります。

- ●近くにテレビ塔や発電所・放送局・空港など強い電波を発生する設備、電波 式のオーディオ機器など電波を発生する電子機器・大型ディスプレイがある とき
- ●無線機や携帯電話・コードレス電話などの無線通信機器を携帯しているとき
- ●複数のワイヤレスリモコンが近くにあるとき
- ●ワイヤレスリモコンが金属製のものに接したり、覆われているとき
- ●近くで電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき
- ●ワイヤレスリモコンをパソコンなどの電化製品の近くに置いているとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

→P. 31

■ワイヤレスリモコンが正常に作動しないときは

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

● ‡- (→P. 39)

スマートエントリー&スタートシステム装着車

- スマートエントリー&スタートシステム (→P. 25)
- メカニカルキー (→P. 332)

■電池の消耗について

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

- ■電池の標準的な寿命は1~2年です。
- ●ワイヤレスリモコンを使用しなくても電池は消耗します。 次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性があります。新 しい電池に交換してください。
 - ワイヤレスリモコンが作動しない
 - 作動範囲が狭くなった

スマートエントリー&スタートシステム装着車

→P. 34

■電池が切れたときは


→P. 272

■販売店で設定可能な機能

ワイヤレスリモコンを非作動にするなどの変更ができます。 (カスタマイズ一覧 →P. 358) スマートエントリー&スタートシステムやワイヤレスリモコン・ キー・ドアロックスイッチを使って施錠・解錠できます。

- スマートエントリー&スタートシステム* →P. 26
- **ワイヤレスリモコン** →P. 36
- キー キーを操作すると、ドアが下記のように作動します。

スマートエントリー&スタートシステム非装着車




- 1 運転席ドアを施錠する
- ② 運転席ドアを解錠する 運転席以外のドアは、施錠・解錠 されません。

スマートエントリー&スタートシステム装着車


メカニカルキーを使ってドアを施錠・解錠できます。(→P. 332)

■ ドアロックスイッチ



- 1 全ドアを施錠する
- 2 全ドアを解錠する

■ロックレバー



- 1 ドアを施錠する
- 2 ドアを解錠する

運転席ドアは、ロックレバーが施 錠側になっていても、車内のドア レバーを引くと開けられます。

■キーを使わずに外側からフロント席ドアを施錠するときは

手順 1 ロックレバーを施錠側にする

手順2 ドアハンドルを引いたままドアを閉める

スマートエントリー&スタートシステム非装着車:


キーがエンジンスイッチに挿し込まれているときは施錠されません。

スマートエントリー&スタートシステム装着車:

"エンジン スタート ストップ"スイッチがアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードのときや車内に電子キーが放置されているときは施錠されません。

キーが正しく検知されずに施錠される場合があります。

チャイルドプロテクター



施錠側にすると、リヤ席ドアが車 内から開かなくなります

1 解錠

2 施錠

お子さまが車内からリヤ席ドアを開けられないようにできます。両側のリヤ席ドアを施錠側にしてください。

□ 知識

■チャイルドプロテクター使用時のドアの開け方

ドアを解錠して車外のドアハンドルを引くと開きます。万一、車内から開ける場合は、ドアガラスを下げて手を出し、車外のドアハンドルを引いてください。

■事故を防ぐために

運転中は次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、不意にドアが開き、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●シートベルトを必ず使用する
- すべてのドアを施錠する
- すべてのドアを確実に閉める
- ●走行中はドア内側のドアハンドルを引かない

ドアが開き車外に放り出されたりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

特に、運転席はロックレバーが施錠側になっていてもドアが開くため、注意してください。

● お子さまをリヤ席に乗せるときは、チャイルドプロテクターを使用して車内からドアが開かないようにする

■ドアを開閉するときは

傾斜地・ドアと壁などのあいだが狭い場所・強風など、周囲の状況を確認し、予期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してドアを開閉してください。

バックドアは次の方法で施錠・解錠および開けることができます。

■ バックドアの施錠・解錠 スマートエントリー&スタートシステム*

→P. 27

ワイヤレスリモコン

→P. 36


キー

→P. 39

ドアロックスイッチ

→P. 39

■ 車外からバックドアを開けるには




バックドアオープンスイッチを 押したまま、バックドアを持ち 上げる

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備

二 知識


■バックドアを閉めるときは



バックドアハンドルを持ってバックドアを 引き下げ、必ず外から押して閉めてくださ い。

バックドアオープンスイッチを押したあ と、約 1 秒間はバックドアを閉めること ができません。

■ラゲージルームライト



バックドアを開けたとき、ラゲージルーム ライトが点灯します。

■走行中の警告

●走行中はバックドアを閉めてください。

開けたまま走行すると、バックドアが車外のものにあたったり荷物が投げ出されたりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害や死亡につながるおそれがあります。走行する前に必ずバックドアが閉まっていることを確認してください。

- ●走行前にバックドアが完全に閉まっていることを確認してください。バックドアが完全に閉まっていないと、走行中にバックドアが突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ラゲージルームには絶対に人を乗せないでください。急ブレーキをかけたとき や衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

■お子さまを乗せているときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ラゲージルームでお子さまを遊ばせないでください。 誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。
- お子さまにはバックドアの開閉操作をさせないでください。 不意にバックドアが動いたり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりするお それがあります。

■バックドアの操作にあたって

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合 死亡につながるおそれがあります。

- ●バックドアを開ける前に、バックドアに貼り付いた雪や氷などの重量物を取り 除いてください。開いたあとに重みでバックドアが落下するおそれがあります。
- ●バックドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
- ●人がいるときは、安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてください。
- ●強風時の開閉には十分注意してください。 バックドアが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。





- ●半開状態で使用すると、バックドアが落ちて重大な傷害を受けるおそれがあります。特に傾斜した場所では、平坦な場所よりもバックドアの開閉がしにくく、急にバックドアが開いたり閉じたりするおそれがあります。必ずバックドアが全開で静止していることを確認して使用してください。
- ●バックドアを閉めるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- ●バックドアは必ず外から軽く押して閉めてください。バックドアハンドルを持ったままバックドアを閉めると、手や腕を挟むおそれがあります。

●バックドアダンパーステーを持ってバックドアを閉めたり、ぶらさがったりしないでください。


手を挟んだり、バックドアダンパーステーが破損したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

● バックドアにキャリアなどの重いものを取り付けると、開けたあとにドアが落下し、手・頭・首などを挟むおそれがあります。 バックドアへのアクセサリー 用品の取り付けは、トヨタ純正品を使用することをおすすめします。

⚠ 注意

■ダンパーステーについて

バックドアにはバックドアを支えるためのダンパーステーが取り付けられています。ダンパーステーの損傷や作動不良を防ぐため次のことをお守りください。



- ●ビニール片・ステッカー・粘着材などの 異物をステーのロッド部(棒部)に付着 させない
- ロッド部を軍手などでふれない
- ●バックドアにトヨタ純正品以外のアクセ サリー用品をつけない
- ステーに手をかけたり、横方向に力をかけたりしない

1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた **フロントシート**



- 1 前後位置調整
- 2 リクライニング調整
- 3シート全体の上下調整 (運転席のみ)

▲ 警告


■リクライニング調整について

- ●背もたれは必要以上に倒さないでください。 必要以上に倒しすぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり、腹部 などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷害にお よぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●シート調整後はシートがしっかりと固定されていることを確認してください。


リヤシートは折りたたむことができます。

背もたれを前に倒す

■ 操作する前に



リヤシートベルトのバックルを格 納する




シートベルトをベルトハンガーに かける

手順3 ヘッドレストをいちばん下まで下げる

■ 前に倒すときは


一体可倒シート装着車



ロック解除ノブを引き、背もたれ を前方に倒す。

ロックが解除されると、ロック解除ノ ブの赤ラベルが見えます。

分割可倒シート装着車



ロック解除ノブを引き、背もたれ を前方に倒す

ロックが解除されると、ロック解除ノ ブの赤ラベルが見えます。


■ もとにもどすときは 一体可倒シート装着車



背もたれを起こして固定する

固定されると、ロック解除ノブの赤ラベルが見えなくなります。

分割可倒シート装着車



背もたれを起こして固定する

固定されると、ロック解除ノブの赤ラベルが見えなくなります。

■リヤシートを操作するときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ●走行中にリヤシートを操作しない
- ●平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、オートマチック車ではシフトレバーを P、マニュアル車ではシフトレバーを R にする
- ●操作をするときに、可動部や結合部に手や足などを挟まないように注意する
- ●倒した背もたれやラゲージルームに人を乗せて走行しない
- お子さまがラゲージルームに入らないよう注意する

■背もたれをもとにもどしたあとは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●シートを前後に軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認する
- ●シートのあいだにシートベルトが挟み込まれていないか確認する




●ロック解除ノブの赤ラベルが見えていないことを確認する

1-3. シート、ハンドル、ミラーの調整のしかた

ヘッドレスト

調整式ヘッドレスト装着車




1上げる

2 下げる

下げるときは、解除ボタンを押し ながら操作します。


🗌 知識

■フロント席のヘッドレストを取りはずすときは(調整式ヘッドレスト装着車)




解除ボタンを押しながら取りはずします。

■リヤ席のヘッドレストを取りはずすときは




ロック解除ノブを引き、背もたれを前に倒す。

ヘッドレストをはずすことができる位置 まで前に倒してください。



解除ボタンを押しながら、ヘッドレストをはずす。

■フロント席のヘッドレストの高さについて(調整式ヘッドレスト装着車)



必ずヘッドレストの中心が両耳のいちばん 上のあたりになるよう調整してください。

■リヤ席のヘッドレストの使用について

使用するときは、常に格納位置から一段上げた位置にしてください。

▲ 警告

■ヘッドレストについて(調整式ヘッドレスト装着車)

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ●ヘッドレストは、それぞれのシート専用のものを使用する
- ●ヘッドレストを正しい位置に調整する
- ●ヘッドレストを調整したあとは、固定されていることを確認する
- ●ヘッドレストをはずしたまま走行しない

シートベルト

走行前にすべての乗員は必ずシートベルトを正しく着用してください。

■正しく着用するには

3点式シートベルト



- 肩部ベルトを肩に十分かける 首にかかったり、肩からはずれな いようにしてください。
- 腰部ベルトを必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる
- 背もたれを調整し、上体を起こし、深く腰かけて座る
- ねじれがないようにする

2点式シートベルト




- 腰部ベルトを必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる
- 上体を起こし、深く腰かけて 座る
- ねじれがないようにする

■着け方、はずし方




- 1 ベルトを固定するには、"カチッ"と音がするまでプレートをバックルに挿し込む
- 2ベルトを解除するには、解除 ボタンを押す

■ シートベルトの長さ調節(2点式シートベルト)



- 1 伸ばす
- 2 縮める

シートベルトプリテンショナー(フロント席)



前方から強い衝撃を受けたとき、 シートベルトを引き込むことで適 切な乗員拘束効果を確保します。

前方からの衝撃が弱いときや、横やう しろからの衝撃のときは作動しない 場合があります。

__ 知識

■緊急時シートベルト固定機構

急停止や衝撃があったときベルトがロックされます。急に体を前に倒したり、シートベルトをすばやく引き出してもロックする場合があります。一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ゆっくり動かせば、ベルトを引き出すことができます。

■妊娠中の女性の場合



医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着 用してください。(→P. 54)

妊娠中の方も、通常の着用のしかたと同じように、腰部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにお腹のふくらみの下に着用してください。また、肩部ベルトは確実に肩を通し、お腹のふくらみを避けて胸部にかかるように着用してください。

ベルトを正しく着用していないと、衝突したときなどに、母体だけでなく胎児までが重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■疾患のある方の場合

医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。

■お子さまのシートベルトの使い方

この車のシートベルトは、シートベルトを着用するのに十分な、大人の体格を 持った人用に設計されています。

- ●シートベルトが正しい位置で着用できない小さなお子さまの場合は、お子さまの体に合ったチャイルドシートを使用してください。(→P. 85)
- シートベルトが正しい位置で着用できるお子さまの場合は、シートベルトの 着用のしかたに従ってください。(→P. 54)

■シートベルトプリテンショナーについて

シートベルトプリテンショナーは、一度しか作動しません。玉突き衝突などで連続して衝撃を受けた場合でも、一度作動したあとは、その後の衝突では作動しません。

▲ 警告

急ブレーキや事故の際のけがを避けるため、次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■シートベルトの着用について

- ●全員がシートベルトを着用する
- シートベルトを正しく着用する
- ●シートベルトは一組につき一人で使用する お子さまでも一組のベルトを複数の人で使用しない
- ●お子さまはリヤ席に座らせてシートベルトを着用させる
- ●背もたれは必要以上に倒さない 上体を起こし、シートに深く座る
- ●肩部ベルトを腕の下に通して着用しない
- ●腰部ベルトはできるだけ低い位置に密着させ着用する

■お子さまを乗せるときは

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。

万一ベルトが首に巻きついた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

誤ってそのような状態になってしまい、バックルもはずせない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

■プリテンショナー付きシートベルトについて

シートベルトプリテンショナーが作動すると SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯が点灯します。その場合はシートベルトを再使用することができないため、必ずトヨタ販売店で交換してください。


■シートベルトの損傷・故障について

- ●ベルトやプレート・バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しないようにしてください。
- ●シートベルトが損傷したときはシートベルトを修理するまでシートは使用しないでください。
- ●プレートがバックルに確実に挿し込まれているか、シートベルトがねじれていないかを確認してください。うまく挿し込めない場合はただちにトヨタ販売店に連絡してください。
- ●もし重大な事故にあったときは、明らかな損傷が見られない場合でも、シート・シートベルトを交換してください。
- ●プリテンショナー付きシートベルトの取り付け・取りはずし・分解・廃棄などは、トヨタ販売店以外でしないでください。


不適切に扱うと、正常に作動しなくなり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合 死亡につながるおそれがあります。

ハンドル位置を運転しやすいように調整できます。

チルトステアリング装着車




ハンドルを持ち、レバーを下げ る




ハンドルを上下に動かし、適切 な位置にする

位置が決定したら、レバーを上げ てハンドルを固定してください。

チルト&テレスコピックステアリング装着車



ハンドルを持ち、レバーを下げる



ハンドルを上下·前後に動かし、 適切な位置にする

位置が決定したら、レバーを上げてハンドルを固定してください。

▲ 警告

■走行中の警告

走行中はハンドル位置の調整をしないでください。


運転を誤り、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ハンドル位置を調整したあとは

ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。


固定が不十分だとハンドルの位置が突然かわり、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

後続車のライトがまぶしいときは、レバーを操作して反射光を減少 (防眩)できます。



- 1 通常使用時
- 2 防眩時

上下調整のしかた



インナーミラー本体を持って、上 下方向に調整する

▲ 警告

■運転中の警告


運転中はミラーの調整をしないでください。

運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

ドアミラー

ミラー鏡面の角度調整をします。


手動式ミラー装着車



ミラー鏡面を手で押して角度を 調整する


調整したあとは、運転席に座りドアミラーで後方確認が十分できるか確認してください。

電動格納式ミラー装着車



スイッチを押して、調整するミ ラーを選ぶ

- 1左
- 2 右




スイッチを操作してミラー鏡面 を上下左右方向に調整する

- 1上
- 2 右
- 3 下
- 4 左

ドアミラーを格納するときは


手動式ミラー装着車



ドアミラーを手で後方に押して格納する

手で前方に押してもとの位置にもど します。

電動格納式ミラー装着車



スイッチを押してドアミラーを格 納する

もう一度スイッチを押すと、もとの位置にもどります。

🗌 知識

■作動条件(電動格納式ミラー装着車)

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ACC" または "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがアクセサリーモード、またはイグニッション ON モードのとき

■走行しているときは

走行中は次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡 につながるおそれがあります。

- ●ミラーの調整をしない
- ●ドアミラーを格納したまま走らない 走行前に必ず、運転席側および助手席側のドアミラーをもとの位置にもどし て、正しく調整する


■ミラーが動いているときは(電動格納式ミラー装着車)

手をふれないでください。

手を挟んでけがや、ミラーの故障などの原因になるおそれがあります。

スイッチでドアガラスを開閉できます。


スイッチを操作すると、ドアガラスを下記のように動かします。



- 1 閉める
- 2 自動全閉(運転席のみ)※
- 3 開ける
- 4 自動全開(運転席のみ)※

**途中で停止するときは、スイッチを 反対側へ操作します。

ウインドウロックスイッチ



スイッチを押すと、運転席以外の ドアガラスが作動不可になります

お子さまが誤ってドアガラスを開閉 することを防止できます。

知識

■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき

■エンジン停止後の作動(運転席のみ)

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチを "ACC" または "LOCK" にしたあとでも、約 45 秒間はドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチをアクセサリーモード、または OFF にしたあとでも、約 45 秒間はドアガラスを開閉できます。ただし、そのあいだに運転席ドアを開閉すると作動しなくなります。

■挟み込み防止機能(運転席のみ)

ドアガラスを閉めているときに、窓枠とドアガラスのあいだに異物が挟まると、 作動が停止し、少し開きます。

■パワーウインドウを閉めることができないときは


挟み込み防止機能が異常に作動してしまい、ドアガラスを閉めることができないときは、運転席のパワーウインドウスイッチで、下記の操作を行ってください。

- ●車を停止し、エンジン スイッチを "ON" (スマートエントリー&スタート システム非装着車)、または "エンジン スタート ストップ" スイッチをイグ ニッション ON モード (スマートエントリー&スタートシステム装着車) の 状態で、パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続けること でドアガラスを閉めることができます。
- ●上記の操作を行ってもドアガラスが閉まらない場合、挟み込み防止機能の初期化を次の手順で実施してください。
- 手順 1 パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、ドアガラスを閉めたあと、さらにスイッチを 6 秒間引き続ける
- 手順 2 パワーウインドウスイッチを「自動全開」の位置で押し続け、ドアガラスを全開にしたあと、さらにスイッチを 2 秒間押し続ける
- 手順 3 再度、パワーウインドウスイッチを「自動全閉」の位置で引き続け、 ドアガラスを閉めたあと、さらにスイッチを 2 秒間引き続ける

ドアガラス作動途中でスイッチから手をはなすと、最初からやり直しとなります。以上の操作を行っても反転して閉じ切らない場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■ドアガラスを開閉するときは

次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。



- ドアガラスを開閉するときは、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだり しないようにしてください。特にお子さまへは手などを出さないよう声かけをしてください。
- ●お子さまには、ドアガラスの操作をさせないでください。 ドアガラスに挟まれたり巻き込まれたり するおそれがあります。

■挟み込み防止機能(運転席のみ)

- ●挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟んだりしないでください。重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●挟み込み防止機能は、ドアガラスが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動しない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを引き続けた状態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

次の手順で給油口を開けてください。

■ 給油する前に


スマートエントリー&スタートシステム非装着車

ドアとドアガラスを閉め、エンジン スイッチを"LOCK"にしてください。


スマートエントリー&スタートシステム装着車

ドアとドアガラスを閉め、"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてください。

■ 給油口の開け方




オープナーを上げて、給油口を 開ける



キャップをゆっくりまわして開 ける

給油口のキャップを閉めるときは



キャップを"カチッ"と音がする までまわして閉める

手を離すと、キャップが逆方向に少し もどります。

🗌 知識

■燃料の種類

無鉛レギュラーガソリン

■燃料タンク容量(参考値)

42 L

■給油について

給油するときは次のことを必ずお守りください。 お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。

- ●ボデーなどの金属部分にふれて体の静電気を除去する 除去しないと放電による火花で燃料に引火するおそれがあります。
- ●キャップをゆるめたときに、"シュー"という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開ける

キャップを開けるとき、キャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けます。 ゆっくりと開けないと、気温が高いときなどに、給油口から燃料が噴き返すお それがあります。

- ●給油口に、静電気を除去していない人を近付けない
- ●気化した燃料を吸わないようにする 燃料の成分には、有害物質を含んでいるものもあります。
- ●喫煙しない引火して火災を引き起こすおそれがあります。
- 車内にもどったり、静電気を除去していない人や帯電しているものにふれない 再び帯電する可能性があります。

■給油時の注意

- 給油するときは給油口にノズルを確実に挿入してください。ノズルを浮かして 継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があ ります。
- ●正常に給油できない場合は、スタンドの係員を呼んで指示に従ってください。

■キャップ交換時の警告

トヨタ純正品以外のキャップを使用しないでください。 純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意

■給油するときは


指定以外のガソリンや他の燃料(粗悪ガソリン・軽油・灯油・アルコール系燃料)を使用したり、燃料をこぼしたりしないでください。 次のような状態になるおそれがあります。

- ●エンジンの始動性が悪くなる
- ノッキングが発生する
- ●エンジン出力が低下する
- ●排気制御システムが正常に機能しない
- ●燃料系部品が損傷する
- ●塗装が損傷する

エンジンイモビライザーシステム*****

キーに信号発信機が内蔵してあり、あらかじめ登録されたキー以外で はエンジンを始動できません。

車両から離れる場合は、車内にキーを残さないでください。



"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にすると、シス テムの作動を知らせるためにイ ンジケーターが点滅します。

登録されたキーを携帯し、"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにするとシステムが解除され、インジケーターが消灯します。

_ 知識

■メンテナンスについて

エンジンイモビライザーシステムのメンテナンスは不要です。

■システムが正常に作動しないとき

- ●キーが金属性のものに接したり、覆われているとき
- キーが他の車両のセキュリティシステム用キー(信号発信機内蔵キー)と重なっているときや接近しているとき

⚠ 注意

■エンジンイモビライザーシステムを正常に作動させるために

システムの改造や取りはずしをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

次の条件に合った正しい姿勢で運転してください。



- 1まっすぐ座り、背もたれから 背を離さない (→ P. 48)
- 2 シートをペダルが十分に踏み 込めるようなシート位置にす る(→ P. 48)
- 3 各装置が操作しやすい背もたれの角度にする(→ P. 48)
- 4 SRS エアバッグが自分の胸の方へ向くようなハンドルの位置にする(→ P. 59)
- 5調整式ヘッドレスト装着車: ヘッドレストの中央が耳のい ちばん上のあたりになるよう にする(→ P. 52)
- ⑤シートベルトが正しく着用できる(→ P. 54)

■走行中は

- ●走行中は運転席の調整をしないでください。運転を誤るおそれがあります。
- ●背もたれと背のあいだにクッションなどを入れないでください。 正しい運転姿勢がとれないばかりか、衝突したとき、シートベルトやヘッドレストなどの効果が十分に発揮されずに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●フロントシート(シートアンダートレイ付きの助手席を除く)の下にものを置かないでください。


ものが挟まるとシートが固定されず、思わぬ事故の原因になって、重大な傷害 におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、調整機構の 故障の原因になります。

■シートを調整するときは

- ●同乗者がシートにあたってけがをしないように注意してください。
- シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。 指や手を挟み、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

SRS エアバッグ

SRS エアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときにふくらみ、シートベルトが体を拘束する働きと併せて乗員への衝撃を緩和させます。



フロント SRS エアバッグ

1 運転席 SRS エアバッグ/助手席 SRS エアバッグ (運転者と助手席乗員の頭や胸などへの衝撃を緩和)

SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ*

- 2 SRS サイドエアバッグ (フロント席乗員の胸などへの衝撃を緩和)
- 3 SRS カーテンシールドエアバッグ (フロント席とリヤ外側席乗員の主に頭部への衝撃を緩和)

知識

■SRS エアバッグが展開すると

- ●SRS エアバッグとの接触により、打撲やすり傷などを受けることがあります。
- ●作動音とともに白いガスが発生します。
- SRS カーテンシールドエアバッグ非装着車: フロント席などだけでなく、エアバッグモジュールの各部品(ハンドルのハブ、エアバッグカバー、インフレーター)も数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:フロント席・フロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレールの一部分などだけでなくエアバッグモジュールの各部品(ハンドルのハブ、エアバッグカバー、インフレーター)も数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。
- ●フロントウインドウガラスが破損することがあります。

■SRS エアバッグが作動するとき(フロント SRS エアバッグ)


- ●フロント SRS エアバッグは、衝撃の強さが設定値(移動も変形もしない固定された壁に、約20~30 km/hの速度で正面衝突した場合の衝撃の強さに相当する値)以上の場合に作動します。
 - ただし、駐車している車や標識のような衝撃によって移動や変形するものに 衝突した場合や、もぐり込むような衝突(例えば、車両前部がもぐり込む、 下に入り込む、トラックの下敷きになる、など)の場合は、展開車速は設定 値より高くなります。
- ●衝撃の強さが設定値に近い場合での前方からの衝突の場合には、フロント SRS エアバッグとシートベルトプリテンショナーが同時に作動しない場合 があります。

■ SRS エアバッグが作動するとき (SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ*)

SRS サイドエアバッグと SRS カーテンシールドエアバッグは、衝撃の強さが設定値(約 1.5 t の車両が、約 $20\sim30$ km/h の速度で客室へ直角に衝突した場合の衝撃の強さに相当する値)以上の場合に作動します。

■衝突以外で作動するとき(フロント SRS エアバッグ)


次のような状況で、車両下部に強い衝撃を受けたときも、作動する場合があります。



- ●縁石や歩道の端など、固いものにぶつ かったとき
- ●深い穴や溝に落ちたり、乗りこえたとき
- ●ジャンプして地面にぶつかったり、道路 から落下したとき

■SRS エアバッグが作動しないとき(フロント SRS エアバッグ)

フロント SRS エアバッグは、側面や後方からの衝撃、横転、または低速での前方からの衝撃で作動するようには設計されていません。ただし、それらの衝撃が前方への減速を十分に引き起こす場合には、フロント SRS エアバッグが作動することがあります。




- ●側面からの衝突
- ●後方からの衝突
- ●横転

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備


■SRS エアバッグが作動しないとき (SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ*)

斜めから衝撃を受けた場合や、客室部分以外の側面に衝撃を受けたときには、 SRS サイドエアバッグと SRS カーテンシールドエアバッグが作動しない場合 があります。



- ●客室部分以外の側面への衝撃
- ●斜めからの衝撃

SRS サイドエアバッグと SRS カーテンシールドエアバッグは、前方や後方からの衝撃、横転、または低速での側面からの衝撃で作動するようには設計されていません。




- ●前方からの衝突
- ●後方からの衝突
- ●構転

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備


■トヨタ販売店に連絡が必要な場合

次のような場合には、できるだけ早くトヨタ販売店へご連絡ください。


●いずれかの SRS エアバッグがふくらんだとき




フロント SRS エアバッグはふくらまな かったが、事故で車両の前部を衝突した とき、または破損・変形などがあるとき



● SRS サイドエアバッグと SRS カーテン シールドエアバッグはふくらまなかった が、事故でドア部分を衝突したとき、ま たは破損・変形などがあるとき



●ハンドルのパッド部分・ダッシュボードの助手席SRSエアバッグ付近が傷付いたり、ひび割れたり、その他の損傷を受けたとき



- SRS サイドエアバッグが内蔵されている シート表面が傷付いたり、ひび割れたり、 その他の損傷を受けたとき
- SRS カーテンシールドエアバッグが内蔵 されているフロントピラー部・リヤピ ラー部・ルーフサイド部が傷付いたり、ひ び割れたり、その他の損傷を受けたとき

■SRS エアバッグについて


次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●運転者と乗員すべてがシートベルトを正しく着用してください。 SRS エアバッグはシートベルトを補助するためのものです。
- ●助手席 SRS エアバッグは強い力でふくらむため、特に乗員がエアバッグに近付きすぎると、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。乗員が SRS エアバッグのふくらむ場所に近い場合は特に危険です。シートの背もたれを調整して、シートをできるだけ SRS エアバッグから離し、まっすぐに座ってください。
- ●お子さまがシートにしっかり座っていないと、SRS エアバッグのふくらむ衝撃で重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。お子さまが小さくてシートベルトが使用できないときは、チャイルドシートでしっかり固定してください。

お子さまはリヤ席に乗せ、チャイルドシートまたはシートベルトを着用させる ことをおすすめします。(→P. 85)







- ●お子さまを助手席SRSエアバッグの前に 立たせたり、ひざの上に抱いたりしない
- ●運転者および助手席乗員は、ひざの上に 何も持たない


■SRS エアバッグについて



● SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:ドアやフロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレールへ寄りかからない



● SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:助手席やリヤ外側シートでは、ドアに向かってひざをついたり、窓から顔や手を出したりしない



● ダッシュボード・ハンドルのパッド部分 などには何も取り付けたり、置いたりし ない



● SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:ドア・フロントウインドウガラス・ドアガラス・フロントピラーおよびリヤピラー・ルーフサイドレール・アシストグリップなどには何も取り付けない(速度制限ラベルを除く→P. 318)

■SRS エアバッグについて

- SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:コート フックにハンガーなどの硬いものをかけないでください。
 - SRS カーテンシールドエアバッグが作動したときに投げ出されて重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ装着車:SRSサイドエアバッグがふくらむ場所を覆うようなシートアクセサリーを使用しないでください。エアバッグが展開する際、アクセサリーが干渉するおそれがあります。そのようなアクセサリーがエアバッグが正常に作動するのをさまたげ、システムを不能にしたり、またはエアバッグが誤って展開したりして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- SRS エアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。 SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- SRS エアバッグがふくらんだ直後は、構成部品が熱くなっているため、ふれないでください。
- SRS エアバッグがふくらんだあとに、もし呼吸が苦しく感じたら、ドアやドアガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出てください。皮膚の炎症を防ぐため、残留物はできるだけ早く洗い流してください。
- SRSサイドエアバッグ& SRSカーテンシールドエアバッグ非装着車: SRSエアバッグが収納されているパッド部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で交換してください。
- ●SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ装着車:SRSエアバッグが収納されているパッド部およびフロントピラーガーニッシュ部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せず、トヨタ販売店で交換してください。

■改造・廃棄について

トヨタ販売店への相談なしに、次の改造・廃棄をしないでください。 SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


- ●SRS エアバッグの取りはずし・取り付け・分解・修理
- ●ハンドル・インストルメントパネル・ダッシュボード・シート・シート表皮・フロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレール周辺の修理・取りはずし・改造
- ●フロントフェンダー・フロントバンパー・車両客室側面部の修理、改造
- グリルガード (ブルバー・カンガルーバーなど)・除雪装置・ウィンチなどの 取り付け
- ●サスペンションの改造
- ●CD プレーヤー・無線機などの電化製品の取り付け

シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、 チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャ イルドシートはリヤシートに取り付けてください。

取り付け方法は、必ず商品付属の取り扱い説明書に従ってください。




シートベルトによる取り付け (→P.86)



ISOFIX 対応チャイルドシート 固定専用バー (→P. 87)

リヤ外側シートに装備されています。(固定専用バーが装備されていることを示すボタンがシートに付いています。)



トップテザーアンカー (→P. 87)

テザーベルトを固定するときに使います。


トップテザーアンカーはリヤシートの外側の座席に装備されています。

シートベルトで固定する



チャイルドシートにシートベルトを取り付け、プレートをバックルに"カチッ"と音がするまで挿し込む。ベルトがねじれていないようにする。

チャイルドシートに付属の取り扱い 説明書に従い、シートベルトをチャイ ルドシートにしっかりと固定させて ください。




チャイルドシートにシートベルト の固定装置が備わっていない場合 は、ロッキングクリップ (別売) を 使用して固定する。


ロッキングクリップの購入にあたっては、トヨタ販売店にご相談ください。(ロッキングクリップ品番:73119-22010)

取り付け後はチャイルドシートを軽くゆさぶり、しっかりと固定されていることを確認してください。

ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカーで固定する



ヘッドレストをはずす (→P. 52)



固定専用バーの位置を確認する 固定専用バーは、シートクッションの


奥にあります。



チャイルドシートをシートに取り 付ける

チャイルドシートの取り付け金具を チャイルドシート固定専用バーに取 り付けます。

取り付け方法は、それぞれの商品に付 属の取り扱い説明書に従ってくださ い。



トップテザーアンカーにフックを 固定し、テザーベルトを締める

テザーベルトをピンと張り、フックが しっかり固定されていることを確認 します。



取り付けたチャイルドシートを軽くゆさぶり、固定されていることを確認する

知識

■ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカーについて

この ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカーには、道路運送車両の保安基準に適合する子供専用シート(ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー対応のトヨタ純正チャイルドシート)を取り付けることをおすすめします。チャイルドシートの選択にあたってはトヨタ販売店にご相談ください。

■チャイルドシートについて

- ●事故や急停止の際、効果的にお子さまを保護するために、必ずお子さまの年齢や体の大きさに合ったシートベルトまたはチャイルドシートを使用してください。お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートのかわりにはなりません。事故の際、お子さまがフロントウインドウガラスや乗員、室内の装備にぶつかるおそれがあります。
- お子さまの年齢や体の大きさに合ったチャイルドシートを使用してリヤシートに取り付けてください。
- SRS サイドエアバッグ& SRS カーテンシールドエアバッグ装着車:チャイルドシートに座らせている場合でも、ドア・シート・フロントピラー・センターピラー・リヤピラー・ルーフサイドレール付近にお子さまの頭や体のどの部分ももたれかけないようにしてください。SRS エアバッグがふくらんだ場合、大変危険であり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●チャイルドシートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずチャイルドシートに付属の取り扱い説明書をよくお読みの上、確実に取り付け、使用方法をお守りください。使用方法を誤ったり、確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■チャイルドシートを取り付けるときは

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。万一ベルトが首に巻きついた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
 - 誤ってそのような状態になってしまい、バックルもはずせない場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。
- ●シートベルトとバックルが固定されていて、ベルトがねじれていないか確認してください。
- チャイルドシートを左右に動かして、しっかり固定されているか確認してくだ さい。
- ●チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。

■チャイルドシートを取り付けるときは



- ●運転席とチャイルドシートが干渉し、 チャイルドシートが正しく取り付けられ ない場合は、助手席側のリヤ席に取り付 けてください。
- 助手席シートとチャイルドシートが干渉 しないように、助手席シートを調整して ください。



● やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合には、チャイルドシートをうしろ向きに取り付けないでください。

うしろ向きに取り付けていると、事故などで助手席 SRS エアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

助手席側のサンバイザーに、同内容の警告文が表示されています。併せて参照 してください。

■チャイルドシートを取り付けるときは



◆やむを得ず助手席に前向きにチャイルドシートを取り付ける場合には、助手席シートをいちばんうしろに下げて取り付けてください。

助手席SRSエアバッグはかなりの速度と 力でふくらむので、お守りいただかない と、重大な傷害におよぶか、最悪の場合 死亡につながるおそれがあります。

- ●ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すと共に肩から落ちないようにしてください。お守りいただかないと事故や急ブレーキの際に重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バーを使用するときは、周辺に障害物がないか、シートベルトが挟まっていないかなどを確認してください。

■チャイルドシートを使用しないときは

- 車両にチャイルドシートを搭載するときは、適切な方法で確実にシートに取り付けてください(→P.86、87)。チャイルドシートを使用しない場合でも、シートにしっかり固定されていない状態で、客室内に置くことは避けてください。
- チャイルドシートの取りはずしが必要な場合は、車両から降ろして保管するか、ラゲージルーム内に収納し、しっかりと固定しておいてください。

運転するときに

運転のしかた 運転にあたって エンジン(イグニッション) スイッチ(スマート エントリー&スタート システム非装着車) エンジン(イグニッション) スイッチ(スマート エンドリー&スタート システム装着車) エントリー&スタート システム装着車) オートマチックトランス ミッション マニュアルトランス ミッション カ向指示レバー パーキングブレーキ ホーン(警音器) メーターの見方	106 109 117 123 124 125	2-4.	ライトのつけ方・ ワイパーの使い方 ライトスイッチ	1147 1150 1154 1164 1165
計器類 表示灯/警告灯 マルチインフォメーション ディスプレイ	130		さまざまな状況での運転 荷物を積むときの注意 寒冷時の運転	

安全運転を心がけて、次の手順で走行ください。

- エンジンをかける →P. 106. 109
- 発進する

オートマチック車

- **手順 1** ブレーキペダルを踏んだまま、シフトレバーを D にする (→P. 117)
- 手順3ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆっ くり踏み発進する

マニュアル車

- 手順 1 クラッチペダルとブレーキペダルを踏んだまま、シフトレバーを 1 速にする (→P. 123)
- 手順 3 クラッチペダルから徐々に足を離し、同時にアクセルペダルをゆっくり踏み発進する

■ 停車する

オートマチック車

- **手順 1** シフトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む
- 手順 2 必要に応じて、パーキングブレーキをかける 長時間停車する場合は、シフトレバーを P または N にします。 (→P. 117)

マニュアル車

- | 手順||1|| クラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏む
- 手順 2 必要に応じて、パーキングブレーキをかける 長時間停車する場合は、シフトレバーを N にします。 (→P. 123)

■ 駐車する

オートマチック車

- 手順 1 シフトレバーは D のまま、ブレーキペダルを踏む
- **手順2**シフトレバーをPにする(→P. 117)

坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止め[※]を使用してください。

※輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

- **| 手順 | 3 パーキングブレーキをかける (→P. 125)**
- ▼順 4 スマートエントリー&スタートシステム非装着車:
 エンジン スイッチを "LOCK" にしてエンジンを停止する
 スマートエントリー&スタートシステム装着車:
 "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてエンジンを停止する
- **| 手順 | 5| キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する**

マニュアル車

- **| 手順|| 1|| クラッチペダルを踏んだまま、ブレーキペダルを踏む**
- **手順 2** シフトレバーを N にする (→P. 123)

坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じてシフトレバーを 1 速または R にし、輪止め**を使用してください。

※輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

- **手順 3**パーキングブレーキをかける (→P. 125)
- ▼順 4 スマートエントリー&スタートシステム非装着車 エンジン スイッチを "LOCK" にしてエンジンを停止する スマートエントリー&スタートシステム装着車 "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてエンジンを停止する

|手順||5|| キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する

▋上り坂の発進のしかた

オートマチック車

- | 手順 | 1 | パーキングブレーキをしっかりかけ、シフトレバーを D にする
- 手順2アクセルペダルをゆっくり踏む
- **| 手順||3|| 車が動き出す感触を確認したら、パーキングブレーキを解除し発**進する

マニュアル車

- | 手順| 1| パーキングブレーキをしっかりかけ、シフトレバーを | 速にする
- **| 手順||3|| 車が動き出す感触を確認したら、パーキングブレーキを解除し発** 進する

□ 知識

■雨の日の運転について


- ●雨の日は視界が悪くなり、またガラスが曇ったり、路面がすべりやすくなったりするので、慎重に走行してください。
- ●雨の降りはじめは路面がよりすべりやすいため、慎重に走行してください。
- ●雨の日の高速走行などでは、タイヤと路面のあいだに水膜が発生し、ハンドルやブレーキが効かなくなるおそれがあるので、スピードは控えめにしてください。

■運転標識の取り付け


磁石式の初心者運転標識や高齢者運転標識などを樹脂バンパーやアルミボデー 部に取り付けることはできません。

■環境に配慮した運転(オートマチック車)

タコメーター非装着車



タコメーター装着車



環境に配慮した運転をしているとき、エコドライブインジケーターランプが点灯します。必要以上にアクセルペダルを踏んだときや停車中は消灯します。

次の場合、エコドライブインジケーターランプは作動しません。

- ●シフトレバーが D 以外のとき
- SPORT モードスイッチ装着車:走行モードが SPORT モードのとき (→P. 119)
- ●パドルシフト装着車:パドルシフトスイッチを使用しているとき
- ●車速が約 100km/h 以上のとき

エコドライブインジケーターランプの表示 / 非表示を設定できます。(→P. 141)

■発進するときは

オートマチック車では、エンジンがかかったまま停車しているときは、常にブレーキペダルを踏んでください。クリープ現象で車が動き出すのを防ぎます。

■運転するときは

- ●踏み間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を把握しない状態で運転しないでください。
 - ・アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、車が急発進して思わ ぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお それがあります。
 - ・後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ペダル操作が確実にできるよう注意してください。
 - ・車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。
 - ・ブレーキペダルは右足で操作してください。左足でのブレーキ操作は緊急 時の反応が遅れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●燃えやすいものの上を走行したり、可燃物付近に車を止めたりしないでください。
 - 排気管や排気ガスは高温になり、可燃物が近くにあると火災になるおそれがあ り危険です。
- ●オートマチック車では、シフトレバーを前進側のシフトポジションに入れたまま惰性で後退したり、Rに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。
 - エンジンが止まり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったり して、思わぬ事故や故障の原因になるおそれがあります。
- ●車内で排気ガス臭に気付いたら、ドアガラスを開け、バックドアが閉まっていることを確認してください。多量の排気ガスが眠気を起こし事故の原因になるほか、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡に至るおそれがあります。 すみやかにトヨタ販売店で点検整備を受けてください。

- オートマチック車では、車両が動いているあいだは、シフトレバーを P に入れ ないでください。
 - トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- ●車両が前進しているあいだは、シフトレバーをRに入れないでください。 トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- ●車両が後退しているあいだは、シフトレバーを D (オートマチック車) または 1 (マニュアル車) に入れないでください。トランスミッションにダメージを 与えたり、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
- ●走行中にシフトレバーをNにすると、トランスミッションとエンジンの動力伝達が解除され、エンジンブレーキが効かなくなります。
- ●通常走行時は、走行中にエンジンを停止しないでください。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になるため、安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。
 - なお、通常の方法で車両を停止することができないような緊急時は、P. 345 を参照してください。
- ●急な下り坂では、エンジンブレーキを使用してスピードを下げてください。 フットブレーキを連続して使いすぎると、ブレーキがオーバーヒートして正常 に機能しなくなります。(→P. 119)
- ●走行中はハンドル・シート・ドアミラー・インナーミラーの調整をしないでく ださい。
 - 運転を誤り、思わぬ事故の原因になって重大な傷害におよぶか、最悪の場合死 亡につながるおそれがあります。
- すべての乗員は頭や手、その他の体の一部を車から出さないようにしてください。 重大な傷害におよぶか、 最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●オフロード走行をしないでください。 本格的なオフロード走行を目的とした 4WD 車ではありません。やむを得ず オフロードを走行するときは、慎重に運転してください。

- 渡河などの水中走行はしないでください。 電装品のショートやエンジンの破損など、重大な車両故障の原因になるおそれがあります。
- ●シートの上や付近に荷物を置いて走行しないでください。 急ブレーキをかけたときや、旋回しているときなどに荷物が飛び出して乗員に あたったり、荷物を破損したり、荷物に気をとられたりして、思わぬ事故につ ながるおそれがあり危険です。
- ●大きな段差がある場所や、輪止めなどがある場所では慎重に走行してください。バンパーを損傷するおそれがあります。

■すべりやすい路面を運転するときは

- ●急ブレーキ・急加速・急ハンドルはタイヤがスリップし、車両の制御ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- シフトアップやシフトダウンによるエンジンブレーキなど、エンジン回転数の 急な変化は、車が横すべりするなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。
- ●水たまり走行後はブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に働くことを確認してください。ブレーキパッドがぬれるとブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方だけが効いたりしてハンドルをとられ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■シフトレバーを操作するときは(オートマチック車)

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。 シフトレバーが P または N 以外にあると、車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■継続的にブレーキ付近から警告音(キーキー音)が発生したときは

できるだけ早くトヨタ販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してください。必要なときにパッドの交換が行われないと、ローターの損傷につながる場合があります。

ブレーキパッドやディスクローターなどの部品は、役割を果たすと共に摩耗していきます。摩耗の限界をこえて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■停車するときは

- ●空ぶかしをしないでください。 シフトレバーが P(オートマチック車)または N 以外にあると、車が急発進 して思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●長時間エンジンをかけたままにしないでください。どうしても必要な場合は、 開かれた場所に車を停め、排気ガスが車内に入ってこないことを確認してくだ さい。
- ●オートマチック車では、車が動き出すことによる事故を防ぐため、エンジン回転中は常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- 坂道で停車するときは、前後に動き出して事故につながるのを防ぐため、常に ブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ●停車中に空ぶかしをしないでください。 排気管が過熱し、可燃物が近くにあると火災につながるおそれがあり危険です。

■駐車するときは

● 炎天下では、メガネ・ライター・スプレー缶・炭酸飲料の缶などを車内に放置 しないでください。

放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。

- ・ライターやスプレー缶からガスがもれたり、出火する
- ・プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが、変形またはひび割れを起こす
- ・炭酸飲料の缶が破裂して車内を汚したり、電気部品がショートする原因に なる
- ライターを車内に放置したままにしないでください。ライターをグローブボックスなどに入れておいたり、車内に落としたままにしておくと、荷物を押し込んだりシートを動かしたときにライターの操作部が誤作動し、火災につながるおそれがあり危険です。

● ウインドウガラスなどには吸盤を取り付けないでください。また、インストルメントパネルやダッシュボードの上に芳香剤などの容器を置かないでください。

吸盤や容器がレンズの働きをして、車両火災につながるおそれがあり危険です。

- シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウインドウを開けたまま放置しないでください。直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズの働きをして火災につながるおそれがあり危険です。
- ●車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP(オートマチック車)にしてエンジンを停止し、施錠してください。エンジンがかかっているあいだは、車から離れないでください。
- ■エンジン回転中または停止直後は排気管にふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- 降雪時や雪が積もった場所では、エンジンをかけたままにしないでください。 まわりに積もった雪で排気ガスが滞留して車内に入り、重大な健康障害におよ ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■排気ガスについて

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素(CO)が含まれているため、排気ガスを吸い込むと重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●換気が悪い場所ではエンジンを停止してください。特に車庫内など囲まれた場所では排気ガスが充満し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●排気管はときどき点検してください。排気管の腐食などによる穴や亀裂、および継ぎ手部の損傷、また、排気音の異常などに気付いた場合は必ずトヨタ販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■仮眠するときは

必ずエンジンを停止してください。

エンジンをかけたまま仮眠すると、無意識にシフトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、事故やエンジンの異常過熱による火災が発生するおそれがあります。さらに、風通しの悪い場所に止めると、排気ガスが車内に侵入し、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■ブレーキをかけるときは

- ●ブレーキがぬれているときは、普段よりも注意して走行してください。 ブレーキがぬれていると、制動距離が長くなり、ブレーキのかかりに、左右の 違いが出るおそれがあります。また、パーキングブレーキがしっかりとかから ないおそれもあります。
- ●ブレーキ倍力装置が機能しないときは、他の車に近付いたりしないでください。また、下り坂や急カーブを避けてください。 この場合ブレーキは作動しますが、通常よりも強く踏む必要があります。また 制動距離も長くなります。
- 万一エンジンが停止したときは、ブレーキペダルをくり返し踏まないでください。
 - ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシストカの蓄えを使い切ってしまいます。
- ●ブレーキシステムは2つの独立したシステムで構成されており、一方の油圧システムが故障しても、もう一方は作動します。この場合、ブレーキペダルを通常より強く踏む必要があり、制動距離が長くなります。一方のブレーキシステムしか作動していない状態で走行しないでください。ただちにブレーキの修理を受けてください。

■万一脱輪したときは(4WD車)

いずれかのタイヤが宙に浮いているときは、むやみに空転させないでください。駆動系部品の損傷や、車両の飛び出しによる思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

脱出できないときは、トヨタ販売店または専門業者へご連絡ください。

⚠ 注意

■運転中は(オートマチック車)

- ●運転中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだりしないでください。運転中、アクセルペダルを踏んでいるときにブレーキペダルを踏むと、駆動力を抑制する場合があります。
- ●坂道で停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとブレー キペダルを同時に踏んだりしないでください。

■運転中は(マニュアル車)

- ●運転中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだりしないでください。運転中、アクセルペダルを踏んでいるときにブレーキペダルを踏むと、駆動力を抑制する場合があります。
- クラッチペダルを確実に踏み込んでいない状態で、シフトレバーを操作しない でください。 クラッチやトランスミッションが損傷するおそれがあります。
- ●クラッチの損傷を防ぐため、次のことをお守りください。
 - クラッチペダルに足を乗せたまま走行しない
 - ・] 速以外での発進は避ける
 - ・坂道発進時など、必要以上に半クラッチのままで走行しない
- 車がまだ動いているときに R に入れないでください。クラッチ・トランスミッション・ギヤに損傷を受けるおそれがあります。

■駐車するときは (オートマチック車)

必ずシフトレバーを P にしてください。P にしておかないと、車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだときに急発進するおそれがあります。

■部品の損傷を防ぐために

- ●パワーステアリングモーターの損傷を防ぐため、ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けないでください。
- ●ディスクホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するときは、できる だけゆっくり走行してください。

⚠ 注意

■走行中にタイヤがパンクしたら

次のようなときはタイヤのパンクや損傷が考えられます。ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけ、スピードを落としてください。

- ●ハンドルがとられる
- ●異常な音や振動がある
- ●車両が異常に傾く

■タイヤがパンクしたときは

応急用タイヤ装着車

応急用タイヤに交換してください。(→P. 300)

タイヤパンク応急修理キット装着車

タイヤの損傷の程度を確認してください。

- ●修理可能な場合は、応急修理してください。(→P. 310)
- ●修理不可能な場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。

■冠水路走行に関する注意

大雨などで冠水した道路では、次のような重大な損傷を与えるおそれがあるため、走行しないでください。

- ●エンストする
- ●電装品がショートする
- ●水を吸い込んでのエンジン破損

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったときは必ずトヨタ販売 店で次の点検をしてください。

- ●ブレーキの効き具合
- ■エンジン・トランスミッション・トランスファー(4WD 車)・ディファレンシャルなどのオイルやフルードの量および質の変化
- ●プロペラシャフト (4WD車)·各ベアリング·各ジョイント部などの潤滑不良

エンジン(イグニッション)スイッチ(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)

■ エンジンのかけ方


オートマチック車

- | 手順 | 1 パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- | 手順||2||シフトレバーが P の位置にあることを確認する
- **手順3**運転席に座ってブレーキペダルをしっかり踏む
- | 手順 | 4 | エンジン スイッチを "START" の位置にまわす

マニュアル車

- 手順 1 正しい運転姿勢 (→P. 74) がとれるようにシートの位置を調整し、ペダルの各位置を確認する
- **手順2**パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- | 手順 | ③ シフトレバーが N の位置にあることを確認する
- | 手順||4|| クラッチペダルとブレーキペダルをしっかり踏む
- 手順 5 エンジン スイッチを "START" の位置にまわす

■ エンジン スイッチの位置の切りかえ



- 1 "LOCK" (OFF)
 - · ステアリングロックがかかり ます。
 - キーを抜き挿しすることができます。(オートマチック車は、シフトレバーの位置がPのとき、キー
- 2 "ACC"

オーディオなどの電装品が使用できます。

を抜き挿しできます)

3 "ON"

すべての電装品が使用できます。


4 "START"

エンジンが始動できます。

知識


■キーを "ACC" から "LOCK" にまわすには

手順 1 シフトレバーが N (マニュアル車) または P (オートマチック車) の 位置にあることを確認する



キーを押し込みながら "LOCK" までまわす

■ステアリングロックを解除するには



ステアリングを左右に動かしながら、エン ジン スイッチをまわしてください。

■キー抜き忘れ警告ブザー

キーが挿してあり、エンジン スイッチが "ACC" または "LOCK" のとき、運転席ドアを開けると警告ブザーが鳴ります。

▲ 警告

■エンジンを始動するときは

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■走行中の警告

走行中はエンジン スイッチを "LOCK" にしないでください。 緊急時は走行中にエンジンを停止し、"ACC" にしてください。走行中にエンジンが停止すると思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

エンジンがかかっていないときは、エンジン スイッチを "ACC" または "ON" にしたまま長時間放置しないでください。

■エンジンを始動するとき

- ●一度に30秒以上スターターをまわさないでください。
- ●エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- ●もしエンジンが始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただち にエンジンの点検を受けてください。

電子キーを携帯して次の操作を行うことで、エンジンの始動または "エンジン スタート ストップ" スイッチのモードを切りかえることが できます。


■エンジンのかけ方

オートマチック車

| 手順 | 1 | パーキングブレーキがかかっていることを確認する


| 手順 | 2| シフトレバーが P の位置にあることを確認する

シフトレバーがP以外の位置にあるとエンジンを始動させることができないことがあります。(→P. 117)



ブレーキペダルをしっかり踏む スマートエントリー&スタートシ ステム表示灯が緑色に点灯しま す。

緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。



"エンジン スタート ストップ" スイッチを押す

エンジンが始動するまで最大 30 秒間スターターが回転します。

完全にエンジンが始動するまでブレーキペダルを踏み続けてください。

"エンジン スタート ストップ"ス イッチのどのモードからでもエン ジンを始動できます。

マニュアル車

手順1 正しい運転姿勢 (→P. 74) がとれるようにシートの位置を調整し、ペダルの各位置を確認する

| 手順||2| パーキングブレーキがかかっていることを確認する


| 手順 3| シフトレバーが N の位置にあることを確認する



クラッチペダルとブレーキペダ ルをしっかり踏む

スマートエントリー&スタートシステム表示灯が緑色に点灯します。

緑色に点灯していないと、エンジンは始動しません。



"エンジン スタート ストップ" スイッチを押す

エンジンが始動するまで最大 30 秒間スターターが回転します。

完全にエンジンが始動するまで各 ペダルを踏み続けてください。

どのモードからでもエンジンを始 動できます。

■ エンジンの停止方法


オートマチック車

- 手順 1 車両を完全に停止させる
- **手順 3** パーキングブレーキをかける (→P. 125)
- 手順 5 ブレーキペダルからゆっくり足を離した状態にして、スマートエントリー&スタートシステム表示灯が消灯していることを確認する

マニュアル車

- 手順 1 車両を完全に停止させる
- 手順 2 シフトレバーを N にする (→P. 123)
- **∮順 3** パーキングブレーキをかける (→P. 125)
- | 手順 | 4| "エンジン スタート ストップ"スイッチを押す
- (事順 5) クラッチペダルとブレーキペダルからゆっくり足を離した状態にして、スマートエントリー&スタートシステム表示灯が消灯していることを確認する

■ "エンジン スタート ストップ" スイッチのモード切りかえ ブレーキペダル(オートマチック車)もしくはクラッチペダル(マニュアル車)を踏まずに "エンジン スタート ストップ" スイッチを押すと、モードを切りかえることができます。(スイッチを押すごとにモードが切りかわります。)



- 1 OFF [※] 非常点滅灯が使用できます。
- アクセサリーモード オーディオなどの電装品が使用できます。

スマートエントリー&スタートシステム表示灯が緑色にゆっくりと 点滅します。

- 3 イグニッション ON モード すべての電装品が使用できます。 スマートエントリー&スタートシ ステム表示灯が緑色にゆっくりと 点滅します。
- **:シフトレバーが P 以外のときはアクセサリーモードになり、OFF になりません。(オートマチック車)

■シフトレバーが P 以外でエンジンを停止したときは(オートマチック車)

シフトレバーが P 以外でエンジンを停止させた場合、"エンジン スタート ストップ"スイッチのモードはアクセサリーモードになり OFF になりません。次の手順で OFF にしてください。

- **| 手順 | 1 | パーキングブレーキがかかっていることを確認する。**
- 手順2シフトレバーをPの位置にする。
- 手順 3 スマートエントリー&スタートシステム表示灯が緑色にゆっくりと点滅していることを確認し、"エンジン スタート ストップ" スイッチを 1 回押す。
- 手順4 スマートエントリー&スタートシステム表示灯が消灯している ことを確認する。

🗌 知識

■自動電源 OFF 機能

オートマチック車

シフトレバーが P にあるとき、1 時間以上アクセサリーまたはイグニッション ON モードにしたままにしておくと、"エンジン スタート ストップ" スイッチ が自動で OFF になります。

マニュアル車

1 時間以上アクセサリーまたはイグニッション ON モードにしたままにしておくと、"エンジン スタート ストップ"スイッチが自動で OFF になります。

■電子キーの電池の消耗について


→P. 34

- ■スマートエントリー&スタートシステムが正常に働かないおそれのある状況
 - →P. 31
- ■ご留意いただきたいこと

→P. 32

■エンジンが始動しないときは

■エンジンイモビライザーシステムが解除されていない可能性があります。(→P. 73)




- ●次の状況では、ステアリングロックが解除されていない可能性があります。
 - ・シフトレバーに袋などをかけている
 - "エンジン スタート ストップ" スイッチを押す前にシフトレバーを傾けた

■ステアリングロックについて

"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にしたあとにドアを開閉すると、ステアリングロックによりハンドルが固定されます。 "エンジン スタートストップ"スイッチを操作すると、ステアリングロックは自動で解除されます。

■ステアリングロックが解除できないときは



ステアリングロックが解除されていないときは、スマートエントリー&スタートシステム表示灯が 15 秒間緑色に速く点滅します。シフトレバーが P の位置にあることを確認して、ハンドルを左右にまわしながら再操作してください。

■ステアリングロックモーターのオーバーヒート防止について

短時間にエンジンの始動・停止をくり返すと、モーターのオーバーヒート防止のために作動制限することがあります。その場合は操作を控えてください。10 秒程度でもとの状態にもどります。

■スマートエントリー&スタートシステム表示灯が黄色に点滅したときは

システムに異常があるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

■電子キーの電池が切れたときは

→P. 272

■ "エンジン スタート ストップ" スイッチの操作について

- "エンジン スタート ストップ" スイッチを操作する際は、短く確実に押してください。確実に押せていない場合や速く連続して押した場合は、モードの切りかえやエンジンの始動ができない場合があります。また、確実に操作すれば押し続ける必要はありません。
- "エンジン スタート ストップ" スイッチ OFF 後、すぐに再始動した場合は、エンジンが始動しない場合があります。 "エンジン スタート ストップ" スイッチ OFF 後の再始動は、数秒待ってから操作してください。

▲ 警告

■エンジンを始動するときは

必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まないでください。思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■走行中の警告

エンジンの停止などで車両滑走状態になったときは、車両が安全な状態で停止するまでドアを開けたり、ドアの施錠操作をしたりしないでください。ステアリングロックが作動し、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■緊急時のエンジン停止方法

走行中にエンジンを緊急停止したい場合には、"エンジン スタート ストップ" スイッチを3秒以上押し続けるか、素早く3回以上連続で押してください。ただし、緊急時以外は走行中に"エンジン スタート ストップ" スイッチにふれないでください。走行中にエンジンを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になるため、安全を確認した上で、すみやかに道路脇に停車してください。

⚠ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

- ●エンジンがかかっていないときは、"エンジン スタート ストップ" スイッチ をアクセサリーまたはイグニッション ON モードにしたまま長時間放置しないでください。
- ●スマートエントリー&スタートシステム表示灯が消灯していない場合、"エンジン スタート ストップ"スイッチが OFF になっていません。"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にしてから車両を離れてください。
- ●オートマチック車はシフトレバーが P 以外でエンジンを停止させないでください。シフトレバーが P 以外でエンジンを停止させた場合、"エンジン スタート ストップ"スイッチがアクセサリーモードとなるため、そのまま放置するとバッテリーあがりの原因になります。

■エンジンを始動するとき

- エンジンが冷えた状態で空ぶかししないでください。
- ●もしエンジンが始動しにくかったり、ひんぱんにエンストする場合は、ただちにエンジンの点検を受けてください。

■ "エンジン スタート ストップ" スイッチの操作について


"エンジン スタート ストップ"スイッチ操作時に引っかかりなどの違和感があるときは、故障のおそれがあります。すみやかにトヨタ販売店にご連絡ください。

オートマチックトランスミッション*

状況に応じてシフトポジションを選択してください。

■シフトレバーの動かし方

7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード非装着車



▲ スマートエントリー&スタートシステム非装着車


エンジン スイッチが "ON" の状態で、ブレーキペダルを踏ん だまま操作します。

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードの状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。

PとDのあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車



→ スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" の状態で、ブレーキペダルを踏ん だまま操作します。

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードの状態で、ブレーキペダルを踏んだまま操作します。


PとDのあいだの操作は、ブレーキペダルを踏み、車を完全に止めてから行ってください。

■ シフトポジションの使用目的

	目的	
シフトポジション	フ速スポーツシーケン シャルシフトマチック モード非装着車	7 速スポーツシーケン シャルシフトマチック モード装着車
Р	駐車またはエンジン始動	
R	後退	
N	動力が伝わらない状態	
D	通常走行※	
М		7 速スポーツシーケンシャ ルシフトマチックモード走 行
S	坂道走行	
В	急な下り坂走行	

[※]燃費向上や騒音の低減のために、通常時は D ポジションを使用してください。

■ 走行モードの選択(7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車)




スイッチを押す

カーブの多い山道や高速で走行するときに適しています。スイッチを押すと、メーター内の SPORT モード表示灯が点灯します。

もう一度スイッチを押すと通常走行モードへもどります。

一時的なフ速スポーツシーケンシャルシフトマチックモードについて (7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車)

シフトレバーを D ポジションで走行中、パドルシフトスイッチを操作することにより任意の変速段を選択することができます。この場合、シフトポジション・シフトレンジ表示灯に D が点灯し、変速段が表示されます。



- 1シフトアップ
- 2 シフトダウン


パドルシフトスイッチを操作するご とに 1 段ずつ変速します。

1 ~ 7 のあいだで選択されている変 速段がメーターに表示されます。

フ速スポーツシーケンシャルシフトマチックモードでの変速段切りかえ (7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車)

シフトレバーを M ポジションにすると、7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモードに切りかわります。シフトレバーまたはパドルシフトスイッチの操作で思いどおりの変速段を選択し、運転することができます。シフトレバーまたはパドルシフトスイッチの"ー"側または"+"側の操作で変速段を選択することができます。

シフトレバー




- 1シフトアップ
- 2 シフトダウン

シフトレバーを操作するごとに 1 段ずつ変速します。

 $1 \sim 7$ のあいだで選択されている変速段がメーターに表示されます。

パドルシフトスイッチ



- 1シフトアップ
- 2 シフトダウン

パドルシフトスイッチを操作するご とに 1 段ずつ変速します。

1 ~ 7 のあいだで選択されている変 速段がメーターに表示されます。

🗌 知識

- ■変速段機能(7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車)
 - ●エンジンブレーキ力は、7段階から選択が可能です。
 - シフトレンジの数字が小さい方がエンジンブレーキ力は大きくなり、エンジン回転数も高くなります。
- 7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード走行時の自動変速について

変速段を固定して走行しているときでも、エンジン回転数が上がりすぎそうなとき、または下がりすぎそうなときは、現在の変速段から自動的に 1 段シフトアップ、またはシフトダウンされます。

■D ポジションでの一時的な 7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード の解除 (7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車)

次のとき、自動的に D ポジションでの一時的な7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモードが解除されます。

- ●車両停止状態のとき
- ■同一変速段で、アクセルペダルを一定時間以上踏み続けたとき
- ●パドルシフトスイッチの"+"側を一定時間以上押し続けたとき
- ●アクセルペダルを大きく踏み込んだとき

■M ポジションで走行中に停車したときは (7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード装着車)

- ●停車すると自動的に M1 にシフトダウンされます。
- ●停止後走行するときは M1 からの発進となります。
- ●停止後は M1 に固定されます。

■シフトレバーを P からシフトできないときは

→P. 330

■シフトレバーを M にしても、M 表示灯が点灯しないときまたは点滅したときは (7 速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード走行時)

システム異常のおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

この場合、シフトレバーをDにしているときと同じ制御になります。

■シフトダウン制限警告ブザー

(7速スポーツシーケンシャルシフトマチックモード走行時)

安全や走行性能を確保するため、シフトダウン操作には制限があり、シフトレバーやパドルシフトスイッチを操作してもシフトダウンできない場合があります。(このときブザーが2回鳴ります。)

■リバース警告ブザー

シフトレバーを R に入れるとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせます。


▲ 警告

■すべりやすい路面では

急なアクセル操作や、エンジンブレーキカの急激な変化が横すべりやスピンの 原因になりますので注意してください。

マニュアルトランスミッション*

■ シフトレバーの動かし方



クラッチペダルをしっかり踏みシフトレバーをゆっくり操作します。 誤操作を防ぐため、5 から R へは直接入れることができません。 いったん N に入れてから R に入れます。

_ 知識

■各シフトの速度限界


エンジンを過回転させないために各シフト位置での速度が次に記載してある数値をこえないようにしてください。

(km/h)

シフト位置	最高速度
1	50
2	85
3	115
4	155

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

レバー操作により、次のように運転者の意思を表示することができます。



- 1左折
- 2 右折
- 3 左側へ車線変更 (レバーを途中で保持)

レバーを離すまで、左側方向指示 灯が点滅します。

4 右側へ車線変更

(レバーを途中で保持)

レバーを離すまで、右側方向指示 灯が点滅します。

二 知識

■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき


スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

■表示灯の点滅が異常に速くなったときは

方向指示灯の電球が切れていないか確認してください。

パーキングブレ<u>ーキ</u>



- ■パーキングブレーキをかける にはブレーキペダルを踏みな がら、パーキングブレーキレ バーをいっぱいまで引く
- 2パーキングブレーキを解除するには、レバーを少し引き上げ、ボタンを押しながら完全に下までもどす

□ 知識

■冬季のパーキングブレーキの使用について

「寒冷時の運転」(→P. 173) の記載を参照してください。


⚠ 注意

■走行前の注意

パーキングブレーキを完全に解除してください。

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が過熱し、ブレーキの効きが悪くなったり、早く摩耗したりするおそれがあります。

ホーン(警音器)




ハンドルの 周辺部を押すとホーンが鳴ります。

__ 知識

■ハンドル位置を調整したあとは


ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。 固定が不十分だとホーンが鳴らない場合があります。(→ P. 59)

タコメーター非装着車



- 1 スピードメーター 車両の走行速度を示します。
- 2表示切りかえボタン オドメーター/トリップメーター/アイドリングストップ時間*/燃費表示などの切りかえができます。(→P. 137)
- 3マルチインフォメーションディスプレイ →P. 135
- **4** クロックセットボタン →P. 220

タコメーター装着車



- 1 タコメーター 毎分のエンジン回転数を示します。
- 2 スピードメーター 車両の走行速度を示します。
- 3 燃料計燃料残量を示します。
- **4**表示切りかえボタン オドメーター/トリップメーター/燃費表示などの切りかえができます。 (→P. 137)
- 5 マルチインフォメーションディスプレイ →P. 135
- 6 クロックセットボタン→P. 220

注意


■エンジンや構成部品への損傷を防ぐために

- タコメーター装着車はタコメーターの針がレッドゾーン(エンジンの許容回転数をこえている範囲)に入らないようにしてください。
- ●この車両には、水温計のかわりに高水温警告灯(→P. 293)が装備されています。高水温警告灯が点滅または点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してください。(→P. 340)


メーター内の表示灯・警告灯でお車の状況をお知らせします。

■メーター


タコメーター非装着車



タコメーター装着車



■ ダッシュボード (エンジンイモビライザーシステム装着車)



■ 表示灯

システムの作動状況を表示します。



方向指示表示灯 (→P. 124)



ヘッドライト 上向き表示灯 (→P. 143)



フロントフォグライト 表示灯 (→P. 147)



リヤフォグライト 表示灯(→P. 147)

* * 1



スリップ表示灯 (→P. 167)

(点滅)



VSC OFF 表示灯 $(\rightarrow P. 167)$

* * 1

TRC OFF

TRC OFF 表示灯 (→P. 167)

* * 1

4WD オートモード 表示灯(→P. 164)

ECO

エコドライブインジケーター ランプ (→P. 97)

SPORT

SPORT モード表示灯 (→P. 119)

低水温表示灯



Stop & Start 表示灯 (→P. 156)

ÒFF

Stop & Start キャンセル 表示灯 (→P. 158)



エンジンイモビライザーシ ステム表示灯(→P. 73)

^{*:}車両型式などで異なる装備やオプション装備



スマートエントリー&ス タートシステム表示灯 (緑色) (→P. 109)



シフトポジション表示灯 (→P. 117)



シフトポジション・シフト レンジ表示灯 (→P. 120)

- ※1 作動確認のためにエンジン スイッチを "ON" にする (スマートエントリー & スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ"ス イッチをイグニッション ON モードにする (スマートエントリー& スター トシステム装着車)と点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯しま す。点灯しない場合や点灯したままのときは、システム異常のおそれがあ ります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ※2 エンジン冷却水温が低いとき点灯します。

■ 警告灯

万一のシステム異常などを警告します。(→P. 293)





- ※ 1 作動確認のためにエンジン スイッチを "ON" にする (スマートエントリー & スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ"ス イッチをイグニッション ON モードにする (スマートエントリー& スター トシステム装着車)と点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯しま す。点灯しない場合や点灯したままのときは、システム異常のおそれがあ ります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ※2 点滅した場合はシステムが作動していることを示し、点灯した場合はシス テム異常のおそれがあります。
- ※3 点滅した場合は駆動系の発熱を示し、点灯した場合はシステム異常のおそ れがあります。
- ※4 点灯した場合はシステムが非作動であることを示し、点滅した場合はシス テム異常のおそれがあります。
- ※5 黄色に点滅した場合はシステム異常のおそれがあります。緑色に速く点滅 した場合はステアリングロックが解除できていないことを示します。

知識

■メーター・ディスプレイの作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

▲ 警告


■安全装置の警告灯が点灯しないときは

ABS や SRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、エンジンを始動しても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイは、外気温や走行に関するさまざまな情報を表示します。


タコメーター非装着車



- 時計表示 (→P. 220)時刻を表示します。
- 外気温表示 (→P. 221)外気温を表示します。
- 燃料計燃料残量を示します。
- シフトポジション表示 (→P. 117)
- トリップインフォメーション (→P. 137)

オドメーター、トリップメーター、アイドリングストップ時間*や燃費など走行に関する情報を表示します。


タコメーター装着車



- 時計表示 (→P. 220)時刻を表示します。
- 外気温表示 (→P. 221)外気温を表示します。
- シフトポジション表示* (→P. 117)
- トリップインフォメーション (→P. 137)

オドメーター、トリップメーター や燃費など走行に関する情報を表示します。

表示切りかえ



表示を切りかえるには、表示切りかえボタンを押します。

表示項目

タコメーター非装着車

●オドメーター



走行した総距離を表示します。

● トリップメーター A **



リセットしてからの走行距離を表示します。

リセットするには、トリップメーター A の表示中に表示切りかえボタンを 1 秒以上押します。

● トリップメーター B *



リセットしてからの走行距離を表示します。

リセットするには、トリップメーター B の表示中に表示 切りかえボタンを 1 秒以上押します。

※: 区間距離は、トリップ A、トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

● アイドリングストップ時間*



エンジン スイッチを "ON" から "LOCK" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチをイグニッション ON モードから OFF (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にするまでのアイドリングストップ時間 (Stop & Start システムによるエンジン停止時間) を通算で表示します。

● 総アイドリングストップ時間*



リセットしてからのアイドリングストップ時間 (Stop & Start システムによるエンジンの停止時間)を通算で表示します。

リセットするには、総アイドリングストップ時間表示中に 表示切りかえボタンを 1 秒以上押します。

● 外気温



外気温を表示します。

- 40 °C~ 50 °C のあいだで表示します。

● 瞬間燃費



現在の瞬間燃費を表示します。

● 平均燃費



リセットしてからの平均燃費を表示します。

- ・ リセットするには、平均燃費表示中に表示切りかえボタンを押し続けます。
- ・ 表示される平均燃費は、参考として利用してください。

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備

● 航続可能距離



現在の燃料残量で走行できる、およその距離を表示します。

- ・表示される距離は過去の平均燃費をもとに算出される ため、表示される距離を実際に走行できるとは限りませ ん。
- 燃料給油量が少量の場合、表示が更新されないことがあります。給油の際はエンジンスイッチを "LOCK" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にせず給油した場合、表示が更新されないことがあります。

● 平均車速



エンジンを始動してからの平均車速を表示します。

タコメーター装着車

● オドメーター



走行した総距離を表示します。

トリップメーター A **



リセットしてからの走行距離を表示します。

リセットするには、トリップメーターAの表示中に表示切りかえボタンを 1 秒以上押します。

● トリップメーター B *



リセットしてからの走行距離を表示します。

リセットするには、トリップメーター B の表示中に表示 切りかえボタンを 1 秒以上押します。

※: 区間距離は、トリップ A、トリップ B の 2 種類で使い分けることができます。

● 瞬間燃費



現在の瞬間燃費を表示します。

● 平均燃費



リセットしてからの平均燃費を表示します。

- ・ リセットするには、平均燃費表示中に表示切りかえボタンを押し続けます。
- ・表示される平均燃費は、参考として利用してください。

● 航続可能距離



現在の燃料残量で走行できる、およその距離を表示します。

- ・表示される距離は過去の平均燃費をもとに算出される ため、表示される距離を実際に走行できるとは限りませ ん。
- 燃料給油量が少量の場合、表示が更新されないことがあります。給油の際はエンジンスイッチを "LOCK" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にせず給油した場合、表示が更新されないことがあります。

● 平均車速



エンジンを始動してからの平均車速を表示します。

エコドライブインジケーターランプユーザーカスタマイズ画面(オートマチック車)

Eco On

EcoOFF

エコドライブインジケーターランプの点灯/消灯をキャンセルするには、エコドライブインジケーターランプユーザーカスタマイズ画面表示中に表示切りかえボタンを押します。(→P. 97)

エコドライブインジケーターランプユーザーカスタマイズ画面を表示させるには、オドメーター表示中に表示切りかえボタンを 5 秒以上押します。

カスタマイズ後は表示切りかえボタンを 2 秒以上押して、オドメーター画面にもどります。

知識

■バッテリー端子の脱着をしたとき

バッテリー端子の脱着を行うとき、次のデータはリセットされます。

- 総アイドリングストップ時間
- · 平均燃費
- · 航続可能距離
- · 平均車速

■外気温表示について

次の場合は、正しい外気温度が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。

- ●停車しているときや、低速走行(約20km/h以下)のとき
- ●外気温度が急激に変化したとき(車庫、トンネルの出入り口付近など)

▲ 警告

■低温時の画面表示について(オートマチック車)

画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切りかえが遅れる場合があります ので、車室内を暖めてからご使用ください。

例えばギヤ段表示を使用した場合、シフト操作をしてもすぐにギヤ段の表示が 切りかわらないことで運転者がダウンシフトしなかったと誤解し、再度ダウン シフトすることによって急激に過度のエンジンブレーキがかかり、重大な傷害 におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


⚠ 注意

■低温時の画面表示について(マニュアル車)

画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切りかえが遅れる場合があります ので、車内を暖めてください。

自動または手動でヘッドライトなどを点灯できます。

レバーの端をまわすと、次のようにライトが点灯します。




- 車幅灯·尾灯·番号灯・メーター照明を点灯
- 上記ライトとヘッド ライトを点灯
- 3 AUTO
 ヘッドライト、車幅灯

 などを自動点灯・消灯

エンジンスイッチが "ON" (スマートエントリー&スタートシステム 非装着車) または "エンジンスタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モード (スマートエントリー&スタートシステム装着車) のとき

ハイビームにする



1 ライト点灯時ハイビームに切り かえ

レバーをもとの位置へもどすとロー ビームにもどります。


2 レバーを引いているあいだ、ハイビームを点灯

ライトが消灯していても、ハイビーム が点灯します。レバーを離すと、ロー ビームにもどる、または消灯します。

^{*:}車両型式などで異なる装備やオプション装備

手動光軸調整ダイヤル*

乗車人数や荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドライトの光軸を調整することができます。



1上向きに調整

2 下向きに調整


■目盛り設定の目安

乗員と荷物の条件		ダイヤル位置	
乗員	荷物	FF 車 (前輪駆動)	4WD 車 (4 輪駆動)
運転者	なし	0	0
運転者と 助手席乗員	なし	0	0
全乗員	なし	1.5	2
全乗員	ラゲージルーム 満載時	2	3
運転者	ラゲージルーム 満載時	4	4.5

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備

知識

■ライトセンサー*



センサーの上にものを置いたり、センサーをふさぐようなものをウインドウガラスに 貼らないでください。周囲からの光がさえ ぎられると、自動点灯・消灯機能が正常に 働かなくなります。

■ライト消し忘れ防止機能(ライト自動点灯・消灯システム装着車) スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジンスイッチが "ON" で、ライトスイッチが OFF 以外の場合に働きます。

- ●ライトスイッチを OFF にしないまま、エンジンスイッチを"ACC"または "LOCK"にして運転席ドアを開けると、点灯していた車幅灯などが自動で 消灯します。
- ●再びライトを点灯する場合は、エンジンスイッチを "ON" にするか、一度 ライトスイッチを OFF にもどし、再度 ● または **●** の位置にします。

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードで、ライトスイッチが OFF 以外の場合に働きます。

- ライトスイッチを OFF にしないまま、"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたは OFF にして運転席ドアを開けると、点灯していた車幅灯などが自動で消灯します。
- ●再びライトを点灯する場合は、"エンジン スタート ストップ" スイッチをイグニッション ON モードにするか、一度ライトスイッチを OFF にもどし、再度● または **■** の位置にします。

■オートレベリングシステム*

通行人や対向車がまぶしくないように、乗車人数、荷物の量などによる車の姿勢の変化に合わせて、ヘッドライトの光軸を自動で調整します。

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

■ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライト・尾灯が点灯している状態で運転席ドアを開けると、ランプ類の 消し忘れを警告するブザーが鳴ります。

■節電機能(ライト自動点灯・消灯システム装着車)

車両のバッテリーあがりを防止するため、エンジンスイッチが "LOCK" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF (スマートエントリー&スタートシステム装着車) の状態でヘッドライトまたは尾灯が点灯している場合、節電機能が働き約 20 分後にすべてのライトが自動消灯します。

次のいずれかをおこなった場合、節電機能は解除されます。

- ・エンジンスイッチを "ON" (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチをイグニッション ON モード (スマートエントリー&スタートシステム装着車) にしたとき
- ライトスイッチを操作したとき
- ドアを開閉したとき

■販売店で設定可能な機能

ライトセンサーの感度の設定などを変更できます。 (カスタマイズ一覧 →P. 358)

⚠ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でライトを長時間点灯しないでください。

雨や霧などの悪天候下で視界を確保します。

フロントフォグライトスイッチ



- 1 OFF 消灯する
- 2 約 点灯する

フロント&リヤフォグライトスイッチ



- 1 OFF 消灯する
- 2 約 フロントフォグライトを点灯する
- 3 () フロント&リヤフォ グライトを点灯する

再度操作すると、リヤフォグライトのみ消灯します。

_ 知識

■点灯条件

フロントフォグライト: ヘッドライトまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。

リヤフォグライト: リヤフォグライトは、フロントフォグライトが点灯しているときのみ使用できます。

■リヤフォグライトについて


- リヤフォグライトが点灯しているときは、メーター内の表示灯が橙色に点灯 します。
- ●雨や霧などで視界が悪いときに後続車に自分の車の存在を知らせるために 使用します。

視界が悪いとき以外に使用すると後続車の迷惑になる場合があります。 必要なとき以外は使用しないでください。

ワイパー& ウォッシャー(フロント)

間欠ワイパー*

次のようにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。



- 1 INT 間欠作動
- 2 LO 低速作動
- 3 HI 高速作動
- 4 MIST 一時作動




5 ウォッシャー液を出す ワイパーが連動して作動します。


間欠時間調節式ワイパー*

INT を選択していると、間欠作動の時間を調整することができます。

次のようにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。ワイパーの間欠時間も調整できます。



- 1 INT 間欠作動
- 2 LO 低速作動
- 3 HI 高速作動
- 4 MIST 一時作動



- 5間欠ワイパーの作動頻度(減)
- 6間欠ワイパーの作動頻度(増)



7 ウォッシャー液を出す ワイパーが連動して作動します。

__ 知識

■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

⚠ 注意

■フロントウインドウガラスが乾いているときは

ワイパーを使わないでください。ガラスを傷付けるおそれがあります。

■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。ポンプが故障するおそれがあります。

■ノズルがつまったときは


ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。 ピンなどで取り除かないでください。 ノズルが損傷するおそれがあります。

■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でワイパーを長時間作動しないでください。

ワイパー& ウォッシャー(リヤ)

次のようにレバーを操作して、ワイパーの作動を選択します。



1 通常作動

- プロオッシャー液を出すワイパーが連動して作動します。
- 3 ウォッシャー液を出す

□ 知識

■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズルのつまりを点検してください。

⚠ 注意

■リヤウインドウガラスが乾いているときは

ワイパーを使わないでください。 ガラスを傷付けるおそれがあります。

■ウォッシャー液が出ないときは

ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。ポンプが故障するおそれがあります。

■ノズルがつまったときは

ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。 ピンなどで取り除かないでください。 ノズルが損傷するおそれがあります。


■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でワイパーを長時間作動しないでください。

Toyota Stop & Start System (SMART STOP) st

赤信号や交差点などの一時的な停車中、燃費向上やアイドリング騒音 低下のため、エンジン スイッチ (スマートエントリー&スタートシス テム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチ (ス マートエントリー&スタートシステム装着車) を操作することなく、 ブレーキペダルまたはシフトレバーの操作によってエンジンを停止・ 再始動させるシステムです。

■ D・S レンジアイドリングストップ エンジンが停止する



シフトレバーをDまたはSで走行中、ブレーキペダルを踏み車両を完全に停止させると、エンジンが自動的に停止する

エンジンが停止し、Stop & Start 表示灯が点灯します。

エンジンが再始動する


ブレーキペダルから足を離すと、エンジンが再始動する

エンジンが再始動し、Stop & Start 表示灯が消灯します。

■ P・N レンジアイドリングストップ

エンジンが停止する

| 手順||1||ブレーキペダルを踏み、車両を完全に停止させる



シフトレバーをPまたはNにすると、エンジンが自動的に停止する (→P. 117)


エンジンが停止し、Stop & Start 表示灯が点灯します。

エンジンが再始動する

ブレーキペダルを踏んだままシフトレバーを D·S·B·R のいずれかにすると、エンジンが再始動する (\rightarrow P. 117)

エンジンが再始動し、Stop & Start 表示灯が消灯します。

Stop & Start システムを非作動にするには



Stop & Start システムを非作動 にするにはスイッチを押す

Stop & Startキャンセル表示灯が点 灯します。

もう一度スイッチを押すと、作動可能 状態にもどります。

■ Stop & Start キャンセルスイッチを押したとき

- Stop & Startシステムによるエンジン停止中、Stop & Startキャンセルスイッチを押すとエンジンが再始動します。
- Stop & Start システムが非作動のとき、もう一度 Stop & Start キャンセルスイッチを押すと、Stop & Start システムが作動可能 状態にもどりますが、エンジンは停止しません。 次に車両が停止したときに(Stop & Start システムが作動可能状態にもどる)、Stop & Start システムによって、エンジンが停止します。

坂道発進補助機能(D・S レンジアイドリングストップ)

Stop & Start システムによって坂道でエンジン停止後の発進の際、ブレーキペダルを離してエンジンを再始動し駆動力が発生するまでのあいだ、ブレーキ油圧(ブレーキの効き)を一時的に保持して車両が後退するのを抑制し坂道発進を容易にします。

駆動力が発生すると、保持していたブレーキ油圧(ブレーキの効き)を 自動的に解除します。

□ 知識

■作動条件

- ●次の条件がすべて満たされたとき、Stop & Start システムが作動可能状態になります。
 - エンジンが十分暖まっているとき
 - ・バッテリー状態(充電・温度など)が良好であるとき
 - 運転席ドアが閉まっているとき
 - 運転席シートベルトを着用しているとき
 - ボンネットが閉まっているとき
 - アクセルペダルを踏んでいないとき
 - · シフトレバーが R · B 以外のとき
- ●次の状況では、Stop & Start システムによるエンジン停止が行われない場合がありますが、異常ではありません。
 - ・エンジン冷却水温やトランスミッション油温が低いとき、または高すぎる とき
 - ・車内温度が高いときに、エアコンを使用しているとき
 - ・バッテリーが十分に充電されていないとき、および定期的な充電中
 - ・渋滞などで、断続的に停車するとき
 - ・ブレーキペダルを踏む力が弱いとき
 - ・ 勾配が急な坂道で停車したとき
 - ・ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき
 - ・消費電力が大きいとき
 - ・標高が高いとき

- Stop & Start システムによるエンジン停止中、次のときはエンジンが自動 的に再始動する場合があります。
 - ・ポンピングブレーキをする、またはブレーキペダルをさらに強く踏み込ん *だとき*
 - エアコンを使用しているとき、またはオンにしたとき
 - ・バッテリーが十分に充電されていないとき
 - ・傾斜などで車両が動き出したとき
 - アクセルペダルを踏んだとき
 - ・消費電力が大きいとき
 - 運転席ドアを開けたとき
 - 運転席シートベルトをはずしたとき
- ●次の状況では、Stop & Start システムが作動するまでに時間がかかる場合があります。
 - バッテリーが放電しているとき
 - ・バッテリー交換などにより、バッテリー端子をはずしたあと
 - ・エンジン冷却水温が低いとき

■Stop & Start システムの自動再開

Stop & Start システムをStop & Start キャンセルスイッチによって非作動にしていても、一度エンジン スイッチを "LOCK" にまわして3秒以上保持してから "START" にまわす(スマートエントリー&スタートシステム非装着車)または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にして3秒以上経過してからイグニッション ON モードにする(スマートエントリー&スタートシステム装着車)ことによって、Stop & Start システムは自動的に作動可能状態にもどります。

■Stop & Start システム保護機能

大音量でオーディオを使用しているとき、Stop & Start システムを保護するためにオーディオを自動的にオフにする場合があります。

そのような状態になった場合は、エンジン スイッチを "LOCK" にまわして、3秒以上保持してから "ACC" または "ON" にまわす (スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にして3秒以上経過してからアクセサリーモードまたはイグニッション ON モードにする (スマートエントリー&スタートシステム装着車) ことによってオーディオを再開させてください。

■ボンネットを開けたときは(D・S レンジアイドリングストップ)

Stop & Start システムによるエンジン停止中にボンネットを開けた場合、エンジンは自動で再始動しません。エンジン スイッチ(スマートエントリー&スタートシステム非装着車) または "エンジン スタート ストップ" スイッチ (スマートエントリー&スタートシステム装着車) でエンジンを始動させてください。

■坂道発進補助機能について(D·S レンジアイドリングストップ)

- 勾配が急な上り坂では、坂道発進補助機能が解除されたあと、車両が後退することがあります。このような場所では、パーキングブレーキをかけたり、ブレーキペダルを操作して発進してください。
- ●坂道だけでなく、平坦な場所でも作動します。
- Stop & Start システムによるエンジン停止中に、ブレーキペダルの踏力が かわる場合がありますが、異常ではありません。

■Stop & Start システムについて

Stop & Start システムは赤信号や交差点などの一時的な停車のときに使用し、 長時間停車する場合などには、エンジンを停止してください。

■警告ブザーについて

Stop & Start システムによるエンジン停止中、次のようになったときは警告ブザーが鳴ると同時に Stop & Start 表示灯が点滅します。

- ●D·S レンジアイドリングストップ:運転席ドアが開いたとき
- ブレーキペダルを踏んでいない状態で、シフトレバーを P または N 以外にいれたとき

■Stop & Start キャンセル表示灯が点滅したままのときは

システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

■Stop & Start システムによるエンジン停止中のエアコンについて

Stop & Start システムによるエンジン停止中、エアコン(冷房・暖房・除湿機能)がオフになり、送風になります。エアコンがオフにならないようにするには、Stop & Start キャンセルスイッチを押し、Stop & Start システムを非作動にしてください。

■Stop & Start システムによるエンジン停止中、ウインドウガラスが曇ったとき

Stop & Start キャンセルスイッチを押してエンジンを再始動してください。そ



を押してエアコンを作動させ、吹き出し口切りかえダイヤルを 때

に切りかえて曇りを取ってください。

断続的にウインドウガラスが曇るときは、Stop & Start キャンセルスイッチを押し、Stop & Start システムを非作動にしてください。

■アイドリングストップ時間表示と総アイドリングストップ時間表示

→P. 137

■バッテリーを交換するとき

装着されているバッテリーは、Stop & Start システム専用品です。同等の性能のものと交換してください。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

▲ 警告

■Stop & Start システムが作動しているとき

- Stop & Start システムによるエンジン停止中は、ブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください (Stop & Start 表示灯が点灯しているあいだ)。
 - エンジンが自動的に始動するため、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- Stop & Start システムによるエンジン停止中、車から離れないでください (Stop & Start 表示灯が点灯しているあいだ)。
 - エンジンが自動的に始動するため、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●換気が悪い場所では、Stop & Start システムを非作動にしてください。 エンジンが自動的に再始動するため、排気ガスが充満し、重大な健康障害にお よぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

1 注意


■Stop & Start システムを正常に作動させるために

次のようなときは Stop & Start システムが正常に作動しないおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

- ●運転席シートベルトを着用しているときに、メーター内の運転席・助手席シートベルト非着用警告灯が点滅するとき
- ●運転席シートベルトをはずしているときに、メーター内の運転席・助手席シートベルト非着用警告灯が点灯しないとき
- ●運転席ドアを閉めているときに、メーター内の半ドア警告灯が点灯する、またはインテリアライトスイッチがドアポジションのときにインテリアライトが点灯するとき
- ●運転席ドアを開けているときに、メーター内の半ドア警告灯が点灯しない、またはインテリアライトスイッチがドアポジションのときにインテリアライトが点灯しないとき

4WD オートモードスイッチ*

走行安定性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて FF(前輪駆動)走行と 4WD(4輪駆動)走行を自動的に切りかえます。



4WD オートモードを ON にするにはスイッチを押す

4WD オートモード表示灯が数回 点滅後、点灯します。

もう一度スイッチを押すと、解除されます。

知識

■4WD オートモード表示灯について

● 4WD オートモードで走行中、前後輪の回転速度の差が大きい状態が長時間 続いた場合などには、4WD オートモード表示灯が消灯し、4WD 警告灯が 点滅します。(→P. 296)

警告灯の点滅中は駆動系部品の保護のため、後輪への駆動力配分を休止し、 FF モードとなります。


この場合は、エンジンをかけたまま次の対応を行ってください。

- ・警告灯が消灯するまで車速を落とす。
- ・警告灯が消灯するまでエンジンをかけたまま停車する。
- ●4WDシステムに異常が発生したときには、4WDオートモード表示灯が消灯 することがあります。この場合には、4WDオートモードスイッチの状態に かかわらず FF モードとなります。

■4WD オートモードを使用しないときは

スイッチを押し、FF モードにしてください。FF モードにすることにより燃費性能を高めます。

LED イルミネーションビーム*



オン/オフ

オンにするとフロントバンパーの LEDイルミネーションビームが点 灯します。

二 知識

■作動条件

エンジンスイッチが "ON" のとき

★ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でLEDイルミネーションビームを長時間点灯しないでください。

走行の安全性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて次の装置が 自動で作動します。ただし、これらの装置は補助的なものなので、過 信せずに運転には十分に注意してください。

■ ABS (アンチロックブレーキシステム)

急ブレーキ時やすべりやすい路面でのブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、スリップを抑制します。

- ブレーキアシスト*
 - 急ブレーキ時などに、より大きなブレーキ力を発生させます。
- VSC(ビークルスタビリティコントロール)* 急なハンドル操作や、すべりやすい路面で旋回するときに横すべりを抑え、車両の姿勢維持に寄与します。
- TRC(トラクションコントロール)*
 すべりやすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力を確保します。
- EPS(エレクトリックパワーステアリング) 電気式モーターを利用して、ハンドル操作を補助します。
- LSD(リミテッドスリップデファレンシャル)*


 旋回時やすべりやすい路面で、片輪が空転したときに、もう一方の車輪の駆動力を確保します。
- アクティブトルクコントロール 4WD *

4WD オートモードを ON にすると、通常走行からコーナリング時、登坂時、発進時、加速時や雪や雨などですべりやすい路面など様々な走行状態に応じて、FF(前輪駆動)走行状態から 4WD (4輪駆動)走行状態まで自動的に制御し、安定した操縦性・走行安定性に寄与します。

■ 坂道発進補助機能*

坂道での発進性を補助するため、駆動力が発生するまでのあいだブレーキ油圧 (ブレーキの効き)を一時的に保持して、車両が後退するのを抑制し、坂道発進を容易にします。(→P. 159)

VSC・TRC が作動しているとき




VSC、TRC が作動しているときは スリップ表示灯が点滅します。

TRC や VSC を停止するには

ぬかるみや新雪などから脱出するときに、TRC や VSC が作動していると、アクセルペダルを踏み込んでもエンジンの出力が上がらず、脱出が困難な場合があります。このようなときに VSC OFF スイッチを押すことにより、脱出しやすくなります。

■ TRC を停止するには




TRCを停止するにはスイッチを押す

TRC OFF 表示灯が点灯します。

もう一度スイッチを押すと、システム 作動可能状態にもどります。

■ TRC と VSC を停止するには



TRC と VSC を停止するには停車時にスイッチを押し3秒以上保持する

TRC OFF表示灯と VSC OFF表示灯 が点灯します。

もう一度スイッチを押すと、システム 作動可能状態にもどります。

🗌 知識

■ABS・ブレーキアシスト・VSC・TRC の作動音と振動

- ■エンジン始動時や発進直後や、ブレーキペダルをくり返し踏んだときに、エンジンルームから作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- ●上記のシステムが作動すると、次のような現象が発生することがありますが、異常ではありません。
 - ・車体やハンドルに振動を感じる
 - ・車両停止後もモーター音が聞こえる
 - · ABS の作動時に、ブレーキペダルが小刻みに動く
 - · ABS の作動終了後、ブレーキペダルが少し奥に入る

■EPS モーターの作動音

ハンドル操作を行ったとき、モーターの音("ウィーン"という音)が聞こえる ことがありますが、異常ではありません。

■TRC や VSC の自動復帰について

TRCやVSCを作動停止にした場合でも、エンジンをかけなおすと自動的にTRC と VSC は作動可能状態にもどります。

■TRC OFF の作動制限

TRC のみ作動を停止している場合は、車速が高くなると TRC は作動を再開します。ただし、TRC と VSC の作動を停止している場合は、車速による作動再開はありません。

■EPS の効果が下がるとき

停車中か極低速走行中に長時間またはくり返しハンドルをまわし続けると、EPSシステムのオーバーヒートを避けるため、EPSの効果が下がりハンドルが重く感じられるようになります。その場合は、ハンドル操作を控えるか、停車し、エンジンを停止してください。10分程度でもとの状態にもどります。

■スリップ表示灯が点灯したときは

システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店に連絡してください。

▲ 警告

■ABS の効果を発揮できないとき

- ●タイヤのグリップ性能の限界をこえたとき(積雪路を過剰に摩耗したタイヤで 走行するときなど)
- 雨でぬれた路面やすべりやすい路面での高速走行時に、ハイドロプレーニング 現象が発生したとき

■ABS が作動することで、制動距離が通常よりも長くなるとき

ABS は制動距離を短くする装置ではありません。次の状況では、常に速度を控えめにして前車と安全な車間距離をとってください。

- ●泥・砂利の道路や積雪路を走行しているとき
- ●タイヤチェーンを装着しているとき
- ●道路のつなぎ目など、段差をこえたとき
- ●凹凸のある路面や石だたみなどの悪路を走行しているとき

■TRC の効果を発揮できないとき

すべりやすい路面では、TRC が作動していても、車両の方向安定性や駆動力が得られないことがあります。車両の方向安定性や駆動力を失うような状況では、特に慎重に運転してください。

■スリップ表示灯が点滅しているときは

VSC が作動中であることを知らせています。常に安全運転を心がけてください。 無謀な運転は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。表示灯が点滅した ら特に慎重に運転してください。

▲ 警告

■TRC や VSC を OFF にするときは

TRC や VSC は自動的にブレーキやエンジンの出力を制御して駆動力や車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。

そのため、必要なとき以外は TRC・VSC を作動停止状態にしないでください。 TRC や VSC を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、特に慎重な運転を心がけてください。

■タイヤを交換するときは

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、ABS・VSC・TRC・アクティブトルクコントロール 4WD が正常に作動しません。

- 4輪とも指定されたサイズで、同一のメーカー・ブランド・トレッドパターン (満模様) のタイヤを装着する
- ●摩耗差の著しいタイヤを混ぜて装着しない
- 指定された空気圧へ調整する(→P. 355)

タイヤ、またはホイールを交換するときは、トヨタ販売店に相談してください。

■タイヤとサスペンションの取り扱い

問題があるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につながるおそれがあります。

■アクティブトルクコントロール 4WD について

- ラリー走行などが目的ではなく、一般道での走行安定性への寄与を目的とした 4WD ですので、無理な運転はしないでください。
- ●滑りやすい路面での走行は慎重に行ってください。

安全で快適なドライブをするために、荷物を積むときは次のことをお 守りください。

- できるだけ荷物はラゲージルームに積む
- 荷物が安全な位置に置かれているか確認する
- 走行中のバランスを維持するために重さが偏らないように積む
- 燃費が悪化しないようにするために、不要な荷物は積まないよう にする

▲ 警告

■積んではいけないもの

次のようなものを積むと引火するおそれがあり危険です。

- 燃料がはいった容器
- ●スプレー缶

■荷物を積むときは

次の警告をお守りください。お守りいただかないと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

- ●できるだけ荷物はラゲージルームに積んでください。
- ●次の場所には荷物を積まないでください。 お守りいただかないと、ブレーキペダル・アクセルペダルを正しく操作できな かったり、荷物が視界をさえぎったり、荷物が乗員に衝突したりして、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険です。
 - · 運転席足元
 - ・助手席やリヤ席(荷物を積み重ねる場合)
 - ・インストルメントパネル
 - ・ダッシュボード
 - フタのない小物入れ/トレイ

▲ 警告

- ●室内に積んだ荷物はすべてしっかりと安定させてください。安定していないと、急ブレーキや事故の際に投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。
- ●シート背もたれより高いものをラゲージルームに積まないでください。 急ブレーキや事故の際に、投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。
- ●後席のシート背もたれを折りたたんで、寸法が長い荷物を積むときは、できる だけ前席シート背もたれの真うしろには積まないでください。
- ラゲージルームに人を乗せないでください。乗員用には設計されていません。 乗員は、適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。 お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最 悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■荷物の重量・荷重のかけ方について

- ●荷物を積み過ぎないでください。
- 荷重を不均等にかけないようにしてください。 これはタイヤに負担をかけるだけでなく、ハンドル操作性やブレーキ制御の低 下により思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ ながるおそれがあります。

寒冷時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいた上で適切 に運転してください。

■冬の前の準備

- 次のものはそれぞれ外気温に適したものをお使いください。
 - ・エンジンオイル
 - · 冷却水
 - ・ ウォッシャー液
- バッテリーの液量・比重を点検してください。
- 冬用タイヤ (4 輪) やタイヤチェーン (前部タイヤ用) を用意してください。

タイヤは4輪とも同一サイズ・同一銘柄で著しい摩耗差のないものを、タイヤチェーンはタイヤサイズに合ったものを用意してください。

(タイヤについて →P. 242)

■ 運転する前に

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやワイパーが凍結したときは無理に開けたり動かしたりせず、ぬるま湯をかけるなどして氷を溶かし、すぐに水分を十分にふき取ってください。
- フロントウインドウガラス前の外気取り入れ口に雪が積もっているときは、エアコンのファンを正常に作動させるために、雪を取り除いてください。
- 足まわりに氷が付いているときは、氷を取り除いてください。
- フェンダー部分やブレーキ装置に雪や氷が付いているときは、取り除いてください。

■ 運転するときは

ゆっくりスタートし、速度を控えて走行してください。

■ 駐車するときは

パーキングブレーキをかけると、ブレーキ装置が凍結して解除できなくなるおそれがあります。パーキングブレーキはかけずに、シフトレバーをオートマチック車は P、マニュアル車は下り坂では R 上り坂では 1 速に入れて駐車し、輪止め*をしてください。

※輪止めは、トヨタ販売店で購入することができます。

知識

■寒冷地用ワイパーブレードについて

- ●降雪期に使用する寒冷地用ワイパーブレードは雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムで覆ってあります。トヨタ販売店で各車指定のブレードをお求めください。
- ●高速走行時は、通常のワイパーブレードよりガラスがふき取りにくくなることがあります。その場合には速度を落としてください。

■タイヤチェーンについて

取り付け、取りはずし、取り扱い方法については次の指示に従ってください。

- 安全に作業できる場所で行う
- 前2輪に取り付ける
- ・タイヤチェーンに付属の取り扱い説明書に従う
- ・取り付け後 0.5 ~ 1.0 km 走行したら締め直しを行う

▲ 警告

■冬用タイヤ装着時の警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- ●指定サイズのタイヤを使用する
- ●同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターン (溝模様)のタイヤを使用する
- ●摩耗差の著しいタイヤを混ぜて装着しない
- ●空気圧を指定値に調整する
- ●装着する冬用タイヤの最高許容速度や制限速度をこえる速度で走行しない。
- ●冬用タイヤを装着する際は、必ず4輪とも装着する。

■タイヤチェーン装着時の警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、安全に車を運転することができずに、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- ●装着したチェーンに定められた制限速度、もしくは 30 km/h のどちらか低い ほうをこえる速度で走行しない
- ●路面の凹凸や穴を避ける
- ●急ハンドル・急ブレーキを避ける
- ●カーブの入り口手前で十分減速して車のコントロールを失うのを防ぐ

■駐車時の警告

パーキングブレーキをかけずに駐車するときは、必ず輪止めをしてください。輪 止めをしないと、車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■タイヤチェーンの使用について

トヨタ純正タイヤチェーンのご使用をおすすめします。

トヨタ純正品以外のタイヤチェーンの中には、使用すると、車体にあたり、走行のさまたげとなるおそれがあるものもあります。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。


■フロントウインドウガラスに付いた氷を除去するときは

たたいて割らないでください。 ウインドウガラスの内側(車内側)が割れるおそれがあります。

室内装備の使い方

3-1. エアコン・デフォッガーの 使い方 マニュアルエアコン	アンダートレイ 208 ・ドアポケット 208 ・ボトルホルダー 210 ・グローブボックス 21 ・小物入れ 218
3-2. オーディオの使い方 オーディオの種類	サンハイザー
3-3. 室内灯のつけ方 室内灯一覧 204 ・インテリアライト 205 ・パーソナルライト 205	

マニュアルエアコン*



エアコンの設定

■基本設定

手順 1 エアコンをオンにし、風量を調整するには、風量調節ダイヤルを右(増)か左(減)へまわす

送風を止めるときはダイヤルを O の位置に合わせる

手順2温度設定を変更するには、温度調節ダイヤルを右(暖)か左(冷) へまわす




が押されていない場合は、送風または暖房で使用できます。


手順3吹き出し口を切りかえるには、吹き出し口切りかえダイヤルをま わし吹き出し口を選ぶ

> ダイヤルの位置を各吹き出し口のあいだにすると、吹き出し口を細かく選択 できます。

> > *: 車両型式などで異なる装備やオプション装備




上半身に送風



上半身と足元に送風




: 寒冷地仕様車のみ




足元に送風

: 寒冷地仕様車のみ



足元に送風・ガラスの曇りを取る

: 寒冷地仕様車のみ



ガラスの曇りを取る

外気導入・内気循環切りかえダイヤル

をごの位置にします。


A/C を押してエアコンをオンに すると曇りが早く取れます。

■ 外気導入・内気循環を切りかえるには

外気導入・内気循環切りかえダイヤルを 😂 の位置にまわすと外気


導入、くらの位置にまわすと内気循環に切りかわります。

■ 風向きの調整と吹き出し口の開閉中央吹き出し口




風向きの調整

左右吹き出し口



風向きの調整



吹き出し口の開閉

- 1 開ける
- 2 閉じる

知識

■内気循環について

内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

■吹き出し口を 🗘 にしたとき

頭寒足熱を目的とした吹き出しのため、温度調節ダイヤルの位置によっては、足元に送られる風が上半身に送られる風より暖められて送風されます。

■外気温度が0℃付近のとき



を押してもエアコンが作動しない場合があります。

■エアコンの臭いについて

- ●エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。

▲ 警告

■フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、吹き出し口切りかえダイヤルを の位置に合わせないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界をさまたげる場合があります。

⚠ 注意

■バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、必要以上にエアコンを使用しないでください。

STO31ANC04

設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。 フロント 風量調節ダイヤル 吹き出し口表示 温度調節ダイヤルウインドウガラス曇り取り 風量表示 設定温度表示 内外気切りかえ オン/オフ 吹き出し口切りかえ

オート設定 送風停止

オート設定を使うとき

手順 1 **© AUTO** を押す

吹き出し口と風量が自動で調整されます。

送風を止めるときは Stoff を押す

| 手順|| 2|| 設定温度をかえるには、温度調節ダイヤルを右(暖)か左(冷) へまわす

手順 3 oA/C を押す

ボタンを押すたびにエアコンのオン/オフが切りかわります。

*:車両型式などで異なる装備やオプション装備

お好みの設定で使うとき

■基本設定

手順 1 風量をかえるには、風量調節ダイヤルを右(増)か左(減)へまわす


送風を止めるときは SOFF を押す

| 手順 2|| 設定温度をかえるには、温度調節ダイヤルを右(暖)か左(冷) へまわす


手順3吹き出し口を切りかえるには、 を押す



押すたびに吹き出し口が切りかわります。選択した吹き出し口に従って次の ように送風されます。




上半身に送風




上半身と足元に送風

() : 寒冷地仕様車のみ



足元に送風

: 寒冷地仕様車のみ



足元に送風・ガラスの曇りを取る


: 寒冷地仕様車のみ

■ 外気導入・内気循環を切りかえるには



ボタンを押すたびに外気導入・内気循環が切りかわります。内気循環 を選択しているときは、の表示灯が点灯します。

フロントウインドウガラスの曇りを取るには





エアコンが作動します。外気の温度に よって自動的に外気導入に切りかわ ります。


曇りが取れたら再度 (FRONT



と、前のモードにもどります。


風向きの調整と吹き出し口の開閉

中央吹き出し口




風向きの調整

左右吹き出し口



風向きの調整



吹き出し口の開閉

- 1 開ける
- 2 閉じる

__ 知識

■オート設定の作動について

風量は温度設定と外気の状態により自動で調整されます。次のような制御をする場合があります。

- ●外気温が高いとき、最大冷房時に内気循環に切りかわる
- を押した直後、温風や冷風の準備ができるまでしばらく送風が停止
 する
- ●暖房時、冷風を上半身に向けて送る

■内外気切りかえについて

設定温度や室内温度などにより、自動的に内気循環または外気導入へ切りかわる場合があります。

■内気循環について

内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

■吹き出し口を 💢 にしたとき

頭寒足熱を目的とした吹き出しのため、設定温度によっては、足元に送られる 風が上半身に送られる風より暖められて送風されます。

■外気温度が0℃付近のとき

○A/C を押してもエアコンが作動しない場合があります。

■エアコンの臭いについて

- ●エアコン使用中に、車室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。
- ■エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、オート設定での使用時には エアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。

▲ 警告

■フロントウインドウガラスの曇りを防止するために

湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、



を押さないでください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、

視界をさまたげる場合があります。


⚠ 注意

■バッテリーあがりを防ぐために

エンジン停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

リヤウインドウガラスの曇りを取るときに使用ください。


マニュアルエアコン装着車



オン/オフ

リヤウインドウデフォッガーは、 約 15 分で自動的にオフになりま す。

オートエアコン装着車



オン/オフ

リヤウインドウデフォッガーは、 約 15 分で自動的にオフになりま す。

二 知識

■作動条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき


⚠ 注意

■バッテリーあがりを防ぐために

連続して長時間使用すると、バッテリーあがりの原因になります。

3-1. エアコン・デフォッガーの使い方 **フロントワイパーデアイサー***

フロントウインドウガラスとワイパーブレードの凍結を防ぐために お使いください。



オン/オフ

フロントワイパーデアイサーは、 約 15 分で自動的にオフになりま す。


▲ 警告

■作動中の警告

フロントウインドウガラス下部およびフロントピラー横の表面が熱くなっており、やけどをするおそれがあるのでふれないでください。

メーカーオプションのナビゲーションシステム装着車にお乗りの方は、別冊の「ナビゲーションシステム取扱書」をご覧ください。

CD プレーヤー、AM/FM ラジオ



タイトル	参照ページ
ラジオの使い方	P. 194
CD プレーヤーの使い方	P. 196
快適に聞くために	P. 201
AUX 端子の使い方	P. 202

□ 知識

■携帯電話の使用

オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用した場合、オーディオのスピーカーから雑音が聞こえることがあります。


/ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

エンジン停止中にオーディオを長時間使用しないでください。

■オーディオの取り扱いについて

オーディオに飲み物などをこぼさないように注意してください。



放送局を記憶させる

■ 手動設定

 手順 1
 (の "A" (高い周波数) または "V" (低い周波数) を押して、お好みの放送局を探す

 手順 2 記憶させたいスイッチ
 1 ~ 6 を "ピッ"と音が鳴る

 まで押す

■ 自動設定

_____ を "ピッ" と音が鳴るまで押す

受信感度の良い順に 6 局まで記憶されます。記憶が終了すると "ピッピッ" と音が鳴ります。

交通情報を受信する

------ を押す


もう一度押すと解除されます。

二 知識

- □ □ について
 - ●新車時は、1620kHz にセットしてあります。
 - AM ラジオモードのとき ______ を "ピッ" と音が鳴るまで押し続けると、その周波数を ______ に記憶させることができます。ただし、バッテリーとの接続が断たれたときは、1620kHz にもどります。
 - 押して、ラジオを受信しているときは、
 を操作しても、周波数は切りかわりません。
- ■バッテリーとの接続が断たれたときは
 - $\begin{bmatrix} & 1 & \sim & \boxed{6} & \boxed{6} & \boxed{1}$ に設定されていた放送局が消去されます。

■受信感度について

- ●アンテナの位置がそのときどきでかわるため、電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を保つことが難しい場合もあります。
- ______ を使っているとき、自動選局や自動記憶ができないことがあります。
- ラジオ用アンテナはルーフ後方にあります。 (→P. 203)



CD を挿入する

CD を 1 枚、挿入する

CD を取り出す

____ を押して CD を取り出す

曲を選ぶ

早もどし・早送りする

早もどし・早送りするには、 $\left(\stackrel{\circ}{\mathbb{R}}\right)$ の " Λ "(早送り)または "V"(早もどし)を押し続けます。

リピート (RPT) 再生する

(RPT) を押す

ランダム(RAND)再生する

「I (RAND) を押す

もう一度押すまで無作為な順序で曲が再生されます。

	₩ □	ロニウト
- 1	- 21	1 = 44+
- 1	T	1 = D V

■ランダム再生、リピート再生の解除

■エラー表示

"ERROR": ディスクが汚れているときや、裏表逆などで読み取りができないとき、もしくはプレーヤー内部に異常があるときに表示されます。

■再生可能な CD

次のマークのついたディスクが再生できます。

記録状態やディスクの特性・傷・汚れ・劣化により再生できないことがあります。



コピープロテクト機能付 CD などは使用できません。

■CD プレーヤー保護機能

プレーヤー内部を保護するため、使用中に異常が生じたときは自動的に再生を 停止します。

■CD をプレーヤー内部に、またはプレーヤーから飛び出した状態のままで長時間 放置すると

CD が傷付き使用できなくなるおそれがあります。


■レンズクリーナー

レンズクリーナーを使用しないでください。使用すると、プレーヤーが故障するおそれがあります。


⚠ 注意

■使用できない CD・アダプター


次のような CD・8cm CD アダプター・Dual Disc を使用しないでください。 使用すると、プレーヤーが故障したり、CD の出し入れができなくなるおそれが あります。




●直径12cmまたは8cmの円形以外のCD



●低品質または変形している CD



●記録部分が透明または半透明の CD




●セロハンテープ・シール・CD-R 用ラベル などを貼った CD や、はがしたあとのあ る CD

⚠ 注意

■CD プレーヤーの取り扱いについて

次のことをお守りいただかないと、CD が聞けなくなったり、CD プレーヤーが 正常に働かなくなるおそれがあります。

- ●CD 挿入口に CD 以外のものを入れない
- ●CD プレーヤーにオイルを塗ったりしない
- ●CD は直射日光を避けて保管する
- ●CD プレーヤーを分解しない



●一度に2枚以上のCDを挿入しない

TUNE TRACK SETUP STO32ANC06

- setup を押してモードを表示させる
- 2 の "A" または "V" を 押して音質と音量バランスを 変更する

最適な音質と音量バランスで聞くために設定を変更することができます。

設定を変更するには

■ 音質モードの切りかえ

_____ を押すごとに次のように切りかわります。

 $FAD \rightarrow BAS \rightarrow TRE \rightarrow BAL$

1

■ 音質の調整


TUNE TRACK

の " Λ " または "V" を押して音質のレベルを調整します。

音質モード	表示	レベル	"V"を押す	"∧"を押す
低音	BAS	-5 ~ 5	弱	強
高音	TRE	-5 ~ 5	· 정권	
前後音量 バランス	FAD	F7~R7	後側大	前側大
左右音量 バランス	BAL	L7~R7	左側大	右側大

AUX 端子の使い方*

ポータブルオーディオプレーヤーなどの機器を接続して、車両の スピーカーで聞くことができます。




ポータブルオーディオプレー ヤーなどを接続する。

市販のミニプラグを使用して、接続する機器の音声出力端子とAUX端子とを接続します。

接続する機器の電源がオフの状態で接続してください。

使用するときは



<u>MODE</u> を押して AUX を選択する。

| 手順| 2| 接続した機器の電源をオンにし、再生を開始する。

操作方法は、接続する機器の取り扱い説明書を参照してください。

音量・音質は、接続した機器および車両の




を操作して調整しま

す。

使用しないときは、接続した機器側で停止操作を行い、電源をオフにします。

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備



- 1取りはずす
- 2取り付ける
- 3 格納する

ラジオ受信時は、節度感のあるところまで立ててください。

⚠ 注意

■自動洗車機にかけるときは

アンテナを損傷するおそれがあるため、アンテナを取りはずしてください。

■アンテナの損傷を防ぐために


次のようなときはアンテナを格納してください。

- 車庫の天井などにアンテナがあたるとき
- ●カーカバーをかけるとき

■洗車時などアンテナを取りはずしたときは

アンテナを紛失しないように注意してください。また、走行前には必ずもとどおり取り付けてください。


室内灯一覧



- 1 インテリアライト (→P. 205)
- 2パーソナルライト (→P. 205)
- 3 バニティライト* (→P. 206)
- 4 "エンジン スタート ストップ" スイッチ照明*


インテリアライト/パーソナルライト

インテリアライト




- 1 ライトを消灯する
- 2 ドアの開閉作動に連動してライトの点灯・消灯を切りかえる
- 3 ライトを点灯する

パーソナルライト



ライトを点灯・消灯する

バニティライト*



- 1 ライトを点灯する
- 2 ライトを消灯する

□ 知識

■イルミネーテッドエントリーシステム

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

ドアの施錠/解錠・ドアの開閉・エンジン スイッチの位置により、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

スマートエントリー&スタートシステム装着車

電子キーの検知・ドアの施錠/解錠・ドアの開閉・"エンジン スタート ストップ" スイッチの状態により、各部の照明が自動的に点灯・消灯します。

■作動条件 (バニティライト装着車)

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ACC" または "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがアクセサリーモード、またはイグニッション ON モードのとき

■バッテリーあがりを防ぐために

半ドア状態でインテリアライトスイッチがドアポジションのときに、インテリアライト・エンジン スイッチ照明*が点灯したままの場合、約 20 分後に自動消灯します。

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

バニティライト

■販売店で設定可能な機能


室内灯の消灯までの時間などの設定を変更できます。 (カスタマイズ一覧 →P. 358)

⚠ 注意

■バッテリーあがりを防止するために

エンジンが停止した状態で、長時間ライトを点灯しないでください。

収納装備一覧



- 1助手席シートアンダートレイ*
- 2 ドアポケット
- 3 ボトルホルダー
- 4 グローブボックス
- 5 小物入れ*
- 6 カップホルダー
- 7買い物アシスト*

助手席シートアンダートレイ/ドアポケット

▲ 警告


■収納装備に放置してはいけないもの

メガネ、ライターやスプレー缶を収納装備内に放置したままにしないでください。

放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。


- ●室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネが変形やひび割れを起こす
- ●室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物との 接触でライターが着火したりスプレー缶のガスがもれるなどして火災につな がる

助手席シートアンダートレイ*




トレイを上に持ち上げ、前に引き出す。

ドアポケット



*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

ボトルホルダー



🗌 知識

■ボトルホルダーについて

- ●ペットボトルのフタを必ず閉めてから収納してください。
- ●ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。


⚠ 注意

■収納してはいけないもの

ボトルホルダーには、ジュースなどが入っている紙コップ・ガラス製のコップ などを収納しないでください。ジュースなどがこぼれたり、ガラス製品が割れ たりするおそれがあります。

グローブボックス


グローブボックス



グローブボックスを開けるには、 レバーを引く

□ 知識

■グローブボックス内取扱書入れについて



グローブボックス内の上段に取扱書入れがあります。

▲ 警告


■走行中の警告

グローブボックスを必ず閉じてください。


急ブレーキ時などに、開いたグローブボックスが体にあたったり、収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながりけがをするおそれがあります。

小物入れ


運転席右側トレイ




フロントコンソールトレイ



センターコンソールトレイ (FF 車)



センターコンソールトレイ(4WD車)




▲ 警告

■収納してはいけないもの


トレイ内に転がりやすいものや凹面より高さがあるものを置かないでください。収納していたものが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

カップホルダー


フロント



リヤ (FF 車)




リヤ (4WD 車)



カップホルダー

🗌 知識

■フロントカップホルダーの仕切りについて



仕切りをはずすことができます。


▲ 警告

■収納してはいけないもの

カップホルダーにはカップや缶以外のものを置かないでください。 急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。やけどを防ぐために温かい飲み物にはフタを閉めておいてください。

買い物アシスト*

助手席シートクッションの上に置いた小物(ハンドバッグなど)が急ブレーキをかけたときにシートの下に落下するのを防止します。




買い物アシストを上に持ち上げて 使用します。

しっかりと固定されていることを確認してください。

__ 知識

■フックについて



袋などをかけることができます。

買い物アシスト

▲ 警告

■走行中の警告

買い物アシストを上げた状態で、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意


■買い物アシストを使うときは

- ●買い物アシストを上げた状態で、約 10kg 以上の荷物を置かないでください。 シートが破損するおそれがあります。
- ●シートから落下したときに破損するおそれのあるものは置かないでください。
- 使用しないときや、シートの前後位置を調整するときは、買い物アシストを格納してください。


■買い物アシストの破損を防ぐために

過度の負荷をかけないでください。

3-5. その他の室内装備の使い方 サンバイザー*




- 1前方をさえぎるには、バイザーをおろす
- 2側方をさえぎるには、バイ ザーを下ろした状態でフック からはずし、横へまわす



カバーをスライドして開ける

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備

時計



- 1 "時"を調整する
- 2 "分"を調整する
- 3 "分"を00にする※

クロックセットボタンを同時に 1 秒以上押します。

※(例) 1:00~1:29→1:001:30~1:59→2:00

□ 知識

■時刻が表示されるとき

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき


■バッテリー端子の脱着をしたときは

バッテリー端子の脱着を行うと、時計のデータはリセットされます。

外気温度表示


-40℃から 50℃のあいだで表示されます。

タコメーター非装着車



表示切りかえボタンを押し、外 気温度表示を表示させます。 (→P. 137)

タコメーター装着車



知識

■外気温度が表示されるとき

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ" スイッチがイグニッション ON モードのとき

■表示について


次の場合は、正しい外気温度が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。

- ●停車しているときや、低速走行(約20km/h以下)のとき
- ●外気温度が急激に変化したとき(車庫、トンネルの出入り口付近など)

■--- が表示されたときは

システム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

12V 10A 未満の電気製品を使うときの電源としてお使いください。



二 知識

■使用条件

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

エンジン スイッチが "ACC" または "ON" のとき

スマートエントリー&スタートシステム装着車

"エンジン スタート ストップ"スイッチがアクセサリーまたはイグニッションON モードのとき

注意

■ショートや故障を防ぐために

ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかったりしないように、使用しないときは、フタを閉めておいてください。


■ヒューズが切れるのを防ぐために

12V 10A をこえないようにしてください。

■バッテリーあがりを防止するために

エンジンを停止した状態でアクセサリーソケットを長時間使用しないでください。

シートヒーター*



1 HI(強)

インジケーター (黄) が点灯します。

2 LO (弱)

インジケーター(緑)が点灯します。

知識

■作動条件

"エンジン スタート ストップ"スイッチがイグニッション ON モードのとき

■使用しないときは

スイッチを中立の位置にしてください。インジケーターが消灯します。

▲ 警告

■やけどについて

- ●低温やけどを負うおそれがあるため、次の方は特に注意してください。
 - ・乳幼児・お子さま・年寄り・病人・体の不自由な方
 - ・皮膚の弱い方
 - ・疲労の激しい方
 - ・深酒や眠気をさそう薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方
- シートに毛布・クッションなどを使用しないでください。 シートヒーターの使用により保温性が高まり、異常過熱の原因になります。
- ●シートヒーターを必要以上に使用しないでください。 低温やけどを負ったり、シートヒーターの異常過熱の原因になるおそれがあり ます。

⚠ 注意

■シートヒーターの故障を防ぐために

凹凸のある重量物をシートの上に置いたり、針金や針などの鋭利なものを突き刺したりしないでください。


■バッテリーあがりを防止するために

エンジンが停止しているときはスイッチを中立の位置にもどし、作動表示灯が消灯したことを確認してください。


コートフック*

リヤの運転席側にはコートフックがついています。

アシストグリップ非装着車



アシストグリップ装着車



▲ 警告

■コートフックへかけてはいけないもの


ハンガーや他の硬いもの、鋭利なものをかけないでください。 SRS カーテンシールドエアバッグがふくらんだときにそれらのものが飛び、重大な傷害または死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意


■破損を防ぐために

過度の負荷をかけないでください。

お車(年式)専用のフロアマットを、フロアカーペットの上にしっか りと固定してお使いください。



固定フック(クリップ)にフロアマット取り付け穴をはめ込む



固定フック(クリップ)上部の レバーをまわしてフロアマット を固定する

※△マークを必ず合わせてください。

固定フック(クリップ)の形状はイラストと異なる場合があります。

▲ 警告


次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、フロアマットがずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たり車を停止しにくくなるなど、重大な事故につながるおそれがあります。

■運転席にフロアマットを敷くときは


- トヨタ純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアマットは使用しない
- ●運転席専用のフロアマットを使用する
- ●固定フック(クリップ)を使って、常にしっかりと固定する
- ●他のフロアマット類と重ねて使用しない
- ●フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない

■運転する前に



- ●フロアマットがすべての固定フック(クリップ)で正しい位置にしっかりと固定されていることを定期的に確認し、特に 洗車後は必ず確認を行う
- エンジン停止およびシフトレバーが P(オートマチック車) または N (マニュアル車) の 状態で、各ペダルを奥まで踏み込み、フロ アマットと干渉しないことを確認する

■ デッキボード*




1上段

2 下段 (FF 車のみ)

デッキボードをフロアボードの上 に置くことで、下段の位置で使用 できます。

■ ラゲージアンダートレイ*


FF 車(前輪駆動)



三角表示板*などを収納することができます。


※ 三角表示板は、トヨタ販売店で 購入することができます。

4WD車(4輪駆動)




小物などを収納することができ ます。

デッキボード*を取りはずすときは




デッキボードを持ち上げ、手前に 引いて取りはずす。

デッキボード*の留め方について



デッキボードを持ち上げる

^{*:}車両型式などで異なる装備やオプション装備



- デッキボード裏面のフックを取りはずす
- 2フックをバックドア開口部の上端に引っかけて固定する

▲ 警告

■デッキボードを操作するときは

荷物を載せた状態で操作しないでください。 指をはさんだり、思わぬ事故につながるけがをするおそれがあります。

■デッキフックを使用しないときは

けがをしないように、必ずもとの位置にもどしておいてください。

お手入れのしかた

1-1 .	お手入れのしかた	
	外装の手入れ	234
	内装の手入れ	238
	タイヤについて	242
1-2.	簡単な点検・部品交換	
	ボンネット	247
	ガレージジャッキ	249
	電球 (バルブ) の交換	252
	ヒューズの点検、交換	263
	キーの電池交換	272
	ウォッシャー液の補給	276
	エアコンフィルターの	
	交換	277


お手入れは、次の項目を実施してください。

- 水を十分かけながら、車体・足まわり・下まわりの順番に上から 下へ汚れを洗い落とす
- 車体はスポンジやセーム皮のようなやわらかいもので洗う
- 汚れがひどいときはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流す
- 水をふき取る
- 水のはじきが悪くなったときは、ワックスがけを行う ボデーの表面の汚れを落としても水が玉状にならないときは、車体の温度が 冷えているときにワックスをかける(およそ体温以下を目安としてください)。

なお、ボデーコート・ホイールコート・ガラスコートなど、トヨタケミカル商品を施工された場合は、お手入れ方法が異なります。詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

アンテナの取り扱いについて

洗車時には、アンテナを脱着、または格納することができます。



- 1取りはずす
- 2取り付ける
- 3格納する

ラジオ受信時は、節度感のあるところ まで立てて使用してください。

□ 知識

■自動洗車機を使うときは

- ●ドアミラーを格納し、アンテナを取りはずした状態にして、車両前側から洗車してください。また、走行前は必ずアンテナをもとどおりに取り付けて、ドアミラーを復帰状態にもどしてください。
- ●ブラシで車体に傷が付き、塗装を損なうことがあります。
- ●洗車機によっては、リヤスポイラー*が引っかかり洗車できない場合や傷付いたり、破損したりするおそれがあります。

■高圧洗車機を使うときは

- ●車内に水が入るおそれがあるため、ノズルの先端をドアガラスやドア枠付近に近付けすぎないでください。
- ●洗車の前に給油口が確実に閉まっていることを確認してください。

■洗車などで車に水をかけたとき(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

電子キーを携帯して洗車などで水をドアハンドルにかけた場合、施錠・解錠動作をくり返すことがあります。その場合は電子キーを車両から 2m 以上離れた場所に保管して、洗車などをしてください。(電子キーの盗難に注意してください)

■アルミホイール*

- ●中性洗剤を使用し、早めに汚れを落としてください。研磨剤の入った洗剤や 硬いブラシは塗装を傷めますので使用しないでください。
- ●夏場の長距離走行後などでホイールが熱いときは、洗剤は使用しないでください。
- ●洗剤を使用したあとは早めに十分洗い流してください。
- ●光沢を失うおそれがあるため、スチーム洗浄などで熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。

■バンパーについて

研磨剤入りの洗剤でこすらないようにしてください。

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

▲ 警告

■洗車をするときは

エンジンルーム内に水をかけないでください。 電気部品などに水がかかると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

■排気管について

排気管は排気ガスにより高温になります。洗車などでふれる場合は、十分に排 気管が冷めてからにしてください。やけどをするおそれがあります。

⚠ 注意

■塗装の劣化や車体・部品(ホイールなど)の腐食を防ぐために

- ●次のような場合は、ただちに洗車してください。
 - ・海岸地帯を走行したあと
 - ・凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
 - コールタール・花粉・樹液・鳥のふん・虫の死がいなどが付着したとき
 - ・ばい煙・油煙・粉じん・鉄粉・化学物質などの降下が多い場所を走行した あと
 - ・ほこり・泥などで激しく汚れたとき
 - ・塗装にベンジンやガソリンなどの有機溶剤が付着したとき
- ●塗装に傷が付いた場合は、早めに補修してください。
- ●ホイール保管時は、腐食を防ぐために汚れを落とし、湿気の少ない場所へ保管 してください。

■ライトの清掃

- ●注意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。 ライトを損傷させるおそれがあります。
- ライトにワックスがけを行わないでください。 レンズを損傷するおそれがあります。

■アンテナの損傷を防ぐために

次のようなときはアンテナを格納してください。

- 車庫の天井などにアンテナがあたるとき
- ●カーカバーをかけるとき

■アンテナの取りはずしについて

- ●通常走行時には、必ずアンテナを取り付けてください。
- ●自動洗車機などアンテナを取りはずしたときは、アンテナを紛失しないように 注意してください。また、走行前には必ずもとどおりに取り付けてください。

お手入れは、次の要領で実施してください。

■ 車内の手入れ

掃除機などでほこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布で ふき取る

■ 本革部分の手入れ

- 掃除機などでほこりや砂を取り除く
- うすめた洗剤をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取る ウール用の中性洗剤を約 5% の水溶液までうすめたものを使用してください。
- 真水をひたした布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふき取る
- 乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取り、風通しのよい日陰 で乾燥させる

■ 合成皮革部分の手入れ

- 掃除機をかけて、大まかな汚れを取る
- スポンジややわらかい布を使用して合成皮革部分に刺激の少ない洗剤を付ける
- 数分間洗剤につけておいてから汚れを落とし、固くしぼったきれいな布で洗剤をふき取る

□ 知識

■本革部分のお手入れの目安

品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

■カーペットの洗浄

カーペットは常に乾いた状態を保つことをおすすめします。洗浄には、市販の 泡タイプクリーナーがご利用になれます。

スポンジまたはブラシを使用して泡をカーペットに広げ、円を描くように塗り 込んでください。直接水をかけたりせず、ふき取ってから乾燥させてください。

■シートベルト

刺激の少ない洗剤とぬるま湯で、布やスポンジを使って洗ってください。シートベルトのすり切れ・ほつれ・傷などを定期的に点検してください。

■スーパー UV カットガラス*について

- ドアガラスが汚れているときは、早めに水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいて清掃してください。
- ●ドアガラスの汚れがひどいときは、ドアガラスの開閉を繰り返さないでください。

▲ 警告

■車両への水の浸入

- ●車内に水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。電気部品などに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。
- SRS エアバッグの構成部品や配線などをぬらさないでください。(→ P. 76) 電気の不具合により、エアバッグが展開したり、正常に機能しなくなり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■内装の手入れをするときは(特にインストルメントパネル)

艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルがフロントウインドウガラスへ映り込み、運転者の視界をさまたげ思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意

■清掃するとき使用する溶剤について

- ●変色・しみ・塗装はがれの原因になるため、次の溶剤は使用しないでください。
 - ・シート以外の部分:ベンジン・ガソリンなどの有機溶剤や酸性またはアルカリ性の溶剤・染色剤・漂白剤
 - ・シート部分:シンナー・ベンジン・アルコール・その他のアルカリ性や酸性の溶剤
- ●艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパネルやその他内装の塗装のはがれ・溶解・変形の原因になるおそれがあります。

■革の傷みを避けるために

皮革の表面の劣化や損傷を避けるために、次の警告をお守りください。

- ●革に付着したほこりや砂はすぐに取り除く
- ●直射日光に長時間さらさないようにする 特に夏場は日陰で車を保管する
- ビニール製・プラスチック製・ワックス含有のものは、車内が高温になると革に張り付くおそれがあるため、革張りの上に置かない

■床に水がかかると

水で洗わないでください。

オーディオやフロアカーペット下にある電気部品に水がかかると、車の故障の 原因になったり、ボデーが錆びるおそれがあります。

■リヤウインドウガラスの内側を掃除するときは

- ●熱線を損傷するおそれがあるため、ガラスクリーナーなどを使わず、熱線に そって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。
- ●熱線を引っかいたり、損傷させないように気を付けてください。

■スーパー UV カットガラスを掃除するときは

ドアガラスを清掃するときは、コンパウンドまたは研磨剤入り用品(ガラスクリーナー・洗剤・ワックスなど)を使用しないでください。コーティングを損傷させるおそれがあります。

タイヤの点検は、法律で義務付けられています。日常点検として必ず タイヤを点検してください。


タイヤの摩耗を均等にし寿命をのばすために、タイヤローテーション (タイヤ位置交換) を 5,000 km ごとに行ってください。

■ タイヤの点検項目

タイヤは次の項目を点検してください。 点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

- タイヤ空気圧空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに行ってください。
- タイヤの亀裂・損傷の有無
- タイヤの溝の深さ
- タイヤの異常摩耗(極端にタイヤの片側のみが摩耗していたり、 摩耗程度が他のタイヤと著しく異なるなど)の有無

■ タイヤローテーションのしかた




図で示す順にタイヤのローテー ションを行う

タイヤの摩耗状態を均一にし、寿 命をのばすために、トヨタは定期 点検ごとのタイヤローテーション をおすすめします。

タイヤローテーションを行ったあ とは、指定された空気圧に調整し てください。

□ 知識

■タイヤ空気圧の数値



タイヤの指定空気圧は、運転席側のタイヤ 空気圧ラベルで確認することができます。

標準タイヤ

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 kPa (kg/cm ²)		
	前輪	後輪	
165/70R14 81S	250 (2.5)	240 (2.4)	
175/65R15 84H	230 (2.3)	220 (2.2)	
195/50R16 84V	220 (2.2)	200 (2.0)	
205/45R17 84W	220 (2.2)	220 (2.2)	

スペアタイヤ

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 kPa (kg/cm ²)	
T125/70D15 95M	420 (4.2)	
T125/70D16 96M		

■タイヤ空気圧の点検

- 1ヶ月に1回程度は、空気圧ゲージによる点検をおすすめします。
- ●空気圧が適正でない場合は、必ず指定空気圧に調整してください。
- ●195/50R16 84V、205/45R17 84W 装着車:低偏平タイヤは、走行性能を優先したタイヤです。特に空気圧は定期的に点検してください。2週間に1回(最低でも1ヶ月に1回)、または、長距離ドライブの前には、必ず空気圧を点検してください。

■タイヤ関連の部品を交換するとき

タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットを交換するときは、 トヨタ販売店にご相談ください。

■低偏平タイヤについて(195/50R16 84V、205/45R17 84W 装着車)

装着されているタイヤは、一般走行でのグリップ性能を重視して作られています。雪道や凍結路では、普通のタイヤとくらべてグリップ性能がより低下します。必ず冬用タイヤかタイヤチェーン(195/50R16 84V 装着車のみ)を使用し、道路状態に応じた速度で注意深く運転するようにしてください。

▲ 警告

■点検、交換時の警告

必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な 傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

- ●タイヤはすべて同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターン (溝模様) で、 摩耗差のないタイヤを使用する
- ●メーカー指定サイズ以外のタイヤやホイールを使用しない
- ●ラジアルタイヤ・バイアスベルテッドタイヤ・バイアスプライタイヤを混在使用しない
- ●サマータイヤ・オールシーズンタイヤ・冬用タイヤを混在使用しない


■異常があるタイヤの使用禁止

異常があるタイヤをそのまま装着していると、走行時にハンドルを取られたり、 異常な振動を感じることがあります。また、次のような事態になり、思わぬ事 故になるおそれがあり危険です。

- ●破裂などの修理できない損傷を与える
- ●車両が横すべりする
- ●車両の本来の性能(燃費・車両の安定性・制動距離など)が発揮されない

▲ 警告

■タイヤ交換時の注意



- ●必ずナットのテーパー部を内側にして取り付けてください。
 - テーパー部を外側にして取り付けると、 ホイールが破損しはずれてしまい、重大 な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ ながるおそれがあります。
- ●ねじ部にオイルやグリースをぬらないでください。 ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したり、ディス クホイールが損傷するおそれがあります。

またナットがゆるみホイールが落下して、重大な事故につながるおそれがあります。オイルやグリースがねじ部についている場合はふき取ってください。

⚠ 注意

■低偏平タイヤについて(195/50R16 84V、205/45R17 84W 装着車)

低偏平タイヤのホイールは、路面から衝撃を受けたとき、ホイールに通常より 大きなダメージを与えることがあります。そのため次のことに注意してください。

- ●適切なタイヤ空気圧で使用する空気圧が低すぎると簡単に損傷することがあります。
- ●段差や凹凸のある路面、路上に空いた穴、平らでない舗道・縁石や他の障害物を避けるタイヤおよびホイールがひどく損傷することがあります。


■走行中に空気もれが起こったら

走行を続けないでください。 タイヤまたはホイールが損傷する*こと*があります。


■悪路走行に対する注意

段差や凹凸のある路上を走行するときは注意してください。 タイヤの空気が抜けて、タイヤのクッション作用が低下します。また、タイヤ・ホイール・車体などの部品も損傷するおそれがあります。


車内からロックを解除して、ボンネットを開けます。



ボンネット解除レバーを引く ボンネットが少し浮き上がりま す。



レバーを引き上げて、ボンネットを開ける



ボンネットステーをステー穴に 挿し込む

__ 知識

■バッテリー端子をはずすときは

バッテリー端子をはずすと、コンピューターに記憶されている情報が消去されます。バッテリー端子をはずすときは、トヨタ販売店にご相談ください。

▲ 警告

■走行前の確認

ボンネットがしっかりロックされていることを確認してください。 ロックせずに走行すると、走行中にボンネットが突然開いて、重大な傷害にお よぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■エンジンルームを点検したあとは

エンジンルーム内に工具や布を置き忘れていないことを確認してください。 点検や清掃に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れていると、 故障の原因になったり、また、エンジンルーム内は高温になるため車両火災に つながるおそれがあり危険です。

■ボンネットを閉めるときは



ボンネットを閉めるときは、手などを挟まないように注意してください。

重大な傷害を受けるおそれがあり危険で す。

⚠ 注意


■ボンネットへの損傷を防ぐために

ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。

ガレージジャッキを使用して車両を持ち上げるときは、正しい位置に ガレージジャッキをセットしてください。


正しい位置にセットしないと、車両が損傷したり、けがをしたりする おそれがあります。

■フロント側




■リヤ側

FF車(前輪駆動)




4WD車 (4輪駆動)



▲ 警告

■車両を持ち上げる時には


次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。



■図のようなガレージジャッキを使用して 車両を持ち上げる

- ガレージジャッキを使用するときは、必ずガレージジャッキ付属の取り扱い説 明書を十分に確認の上、使用する
- ●車に搭載されているジャッキを使用しない車両が落下するおそれがあります。
- ガレージジャッキのみで支えられた車両の下に体の一部を入れたり、もぐり込んだりしない
- ガレージジャッキおよび、自動車用ジャッキスタンドをしっかりとした傾きの ない平坦な床面で使用する
- ●車両がジャッキアップされた状態でエンジンを始動しない
- ●平らで硬い地面に停車させ、しっかりとパーキングブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーを P、マニュアル車はシフトレバーを R にする
- ●ガレージジャッキは、必ずジャッキポイントに正しくセットする ガレージジャッキを正しくセットせずに車両を持ち上げると、車両が損傷しま す。また、車両がガレージジャッキから落下するおそれがあります。

▲ 警告



- ◆サスペンション部などで、ジャッキアップしないでください。車両が損傷します。
- ●車内に乗員がいるときは車両を持ち上げない
- ●車両を持ち上げるときは、ガレージジャッキの上下にものを置かない


電球(バルブ)の交換

次に記載する電球は、ご自身で交換できます。詳細が不明な場合やその他の電球交換については、トヨタ販売店にご相談ください。


■ 電球の用意

切れた電球の W (ワット) 数を確認してください。(→P. 356)

■ フロントのバルブ位置 ハロゲンヘッドライト装着車




ディスチャージヘッドライト装着車




*:車両型式などで異なる装備やオプション装備

■ リヤのバルブ位置 スポーツリヤライト非装着車




スポーツリヤライト装着車




電球交換のしかた


■ ヘッドライトハイビーム / ロービーム (ハロゲンヘッドライト装着車)




ボンネットを開けて、コネクター を取りはずす



ゴムカバーを取りはずす




留め金をはずす



電球を取りはずす


手順 5取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ フロントフォグライト*




フォグライト下側カバーのボルトをはずし、カバーをめくる

グロメットを紛失しないように注意 してください。




コネクターを取りはずす




ソケットを取りはずす

手順4取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ 車幅灯(ハロゲンヘッドライト装着車)




ボンネットを開けて、ソケットを 取りはずす




電球を取りはずす

手順 3取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ フロント方向指示兼非常点滅灯




ボンネットを開けて、ソケットを 取りはずす



電球を取りはずす


季順3取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ 後退灯・尾灯・リヤ方向指示兼非常点滅灯(スポーツリヤライト非装着車)




バックドアを開け、カバーを取りはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端にテープなどを巻いて保護して ください。



ソケットを取りはずす

- 1 尾灯
- 2 リヤ方向指示兼非常点滅灯
- 3 後退灯




電球を取りはずす

- 1 尾灯
- 2 リヤ方向指示兼非常点滅灯
- 3 後退灯


手順4取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ 後退灯・リヤ方向指示兼非常点滅灯(スポーツリヤライト装着車)




バックドアを開け、カバーを取りはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端にテープなどを巻いて保護して ください。



ソケットを取りはずす

- 1後退灯
- 2 リヤ方向指示兼非常点滅灯




電球を取りはずす

- 1後退灯
- 2 リヤ方向指示兼非常点滅灯


| 手順||4|| 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ 番号灯



カバーを取りはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端にテープなどを巻いて保護して ください。



雷球を取りはずす

手順 3取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

■ その他の電球

次の電球が切れたときは、トヨタ販売店で交換してください。

- ヘッドライトロービーム(ディスチャージヘッドライト装着車)
- ヘッドライトハイビーム(ディスチャージヘッドライト装着車)
- 車幅灯 (ディスチャージヘッドライト装着車)
- サイド方向指示灯兼非常点滅灯
- LED イルミネーションビーム*
- 制動灯(スポーツリヤライト非装着車)
- 制動灯/尾灯(スポーツリヤライト装着車)
- ハイマウントストップライト
- リヤフォグライト*

*:車両型式などで異なる装備やオプション装備

🗌 知識

■ディスチャージへッドライト*の作動

作動電圧範囲をはずれると、ライトが消灯したり、点灯しなくなります。 電圧が正常にもどると再点灯します。

■LED ライトについて

制動灯(スポーツリヤライト非装着車)・制動灯/尾灯(スポーツリヤライト装着車)・ハイマウントストップライト・LED イルミネーションビームは数個の LED で構成されています。もし LED がひとつでも点灯しないときは、トヨタ販売店で交換してください。

■レンズ内の水滴と曇り

次のようなときは、トヨタ販売店にご相談ください。ただし、レンズ内の一時的な曇りは、機能上問題ありません。

- ●レンズ内側に大粒の水滴が付いている
- ライト内に水がたまっている

■電球(バルブ)を交換するときは

→P. 271


▲ 警告

■電球を交換するときは

- ライトは消灯してください。消灯直後は電球・バラストが高温になっているため、交換しないでください。
 - やけど・感電をするおそれがあり危険です。
- ●電球のガラス部を素手でふれないでください。 プラスチック部または金属ケース部を持ってください。また、電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあります。
- ●電球や電球を固定するための部品はしっかり取り付けてください。取り付けが 不十分な場合、発熱や発火、またはヘッドライト内部への浸水による故障や、 レンズ内に曇りが発生することがあります。

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備

▲ 警告



ディスチャージヘッドライト装着車: ロービーム点灯中および消灯直後はヘッドライト裏の金属部が高温となっているため、さわらないでください。やけどをすることがあります。

■ディスチャージヘッドライトについて

- ●交換するとき(電球交換含む)は、必ずトヨタ販売店にご相談ください。
- 点灯中は、高電圧ソケットにふれないでください。 瞬間的に3万ボルトの電圧が発生するため、感電により、重大な傷害におよぶ か、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●電球、ソケット、電気回路、および構成部品を、修理または分解しないでください。

感電により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■お車の故障や火災を防ぐために

電球が正しい位置にしっかりと取り付けられていることを確認ください。

ヒューズの点検、交換

ライトがつかないときや電気系統の装置が働かないときは、ヒューズ 切れが考えられます。ヒューズの点検を行ってください。

手順 1 スマートエントリー&スタートシステム非装着車:


エンジン スイッチを "LOCK" にする

スマートエントリー&スタートシステム装着車:

"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にする


手順2 ヒューズボックスを開ける

エンジンルーム (ヒューズボックス A)*



ツメを押しながら、カバーを持 ち上げる


エンジンルーム(ヒューズボックス B)




ツメを押しながら、カバーを持 ち上げる

^{*:} 車両型式などで異なる装備やオプション装備

助手席足元




1足元のカバー*を取りはずす



2 カバーを取りはずす


手順 3 故障の状況から、点検すべきヒューズを確認する (→P. 266)

手順4 ヒューズを引き抜く



ヒューズはずしでヒューズを引 き抜くことができます。

手順 5 ヒューズが切れていないか点検する




1 正常

2 ヒューズ切れ

ヒューズボックスの表示に従い、 規定容量のヒューズに交換しま す。

ヒューズの配置と負荷

■ エンジンルーム(ヒューズボックス A)*




	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
1	EU-DRL	15 A	未使用
2	S-HORN	10 A	未使用
3	H-LP MAIN	7.5 A	ヘッドライト
4	H-LP RH HI	10 A * 1	未使用
		10 A * ²	右側ヘッドライト(ハイビーム)
5	H-LP LH HI	10 A * 1	未使用
		10 A * 2	左側ヘッドライト(ハイビーム)
6	H-LP RH LO	10 A * 1	未使用
0		15 A * ²	右側ヘッドライト(ロービーム)
7	H-LP LH LO	10 A [*] 1	未使用
		15 A * ²	左側ヘッドライト(ロービーム)

※ 1: ハロゲンヘッドライト装着車

** ²: ディスチャージヘッドライト装着車

■ エンジンルーム (ヒューズボックス B)



	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称	
1	ID/UP	7.5 A	EFI システム	
2	EFI MAIN	20 A	EFI システム、Stop & Start システム	
3	EFI NO.3	7.5 A	EFI システム	
4	HORN	10 A	ホーン	
5	EFI NO.2	10 A	EFI システム	
6	IG2	10 A	スマートエントリー&スタートシステム、エアバッグシステム、ステアリングロック、制動灯、EFIシステム、室内灯	
7	IGN	15 A	EFI システム	
8	MET	7.5 A	メーター	
9	SPARE	_	予備ヒューズ	
10	ST	30 A	スターター	
11	H-LP LH	10 A * 1	左側ヘッドライト	
	AMP	15 A * ²	未使用	
12	H-LP RH	10 A * 1	右側ヘッドライト	
12	D/L NO.2	25 A * ²	未使用	

	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
13	D.C.C	30 A	DOME、ECU-B NO.1、ECU-B NO.2
14	STR LOCK	20 A	ステアリングロック
15	ECU-B NO.1	5 A	メインボデー ECU
16	DOME	15 A	室内灯、オーディオ、ナビゲーション システム
17	_	_*1	未使用
17	MIR-HTR	10 A * ²	未使用
18	ETCS	10 A	EFI システム
19	HAZ	10 A	非常点滅灯
20	AM2	7.5 A	スマートエントリー&スタートシステム、EFI システム、Stop & Start システム
21	ECU-B NO.2	5 A	メーター、オートエアコン
22	ALT-S	7.5 A	未使用
23	SPARE		予備ヒューズ
24	SPARE		予備ヒューズ

** 1: ハロゲンヘッドライト装着かつライト自動点灯・消灯システム非装着車

** ²: ハロゲンヘッドライトとライト自動点灯・消灯システム装着車、ディスチャージヘッドライト装着車

■ 助手席足元



STO42ANC37

	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
1	TAIL NO.2	10 A	車幅灯、尾灯、番号灯、フロントフォグライト、リヤフォグライト、EFIシステム、室内灯、手動光軸調整ダイヤル
2	PANEL	5 A	室内灯、シフトロック、メーター、リヤウインドウデフォッガー、非常点滅灯、4WDシステム、VSC、手動光軸調整ダイヤル、オーディオ、7速スポーツシーケンシャルシフトマチック、エアコン
3	DOOR R/R	20 A	パワーウインドウ
4	DOOR P	20 A	パワーウインドウ
5	ECU-IG NO.1	5 A	メインボデー ECU、冷却ファン、リヤウインドウデフォッガー、電動パワーステアリング
6	ECU-IG NO.2	5 A	VSC、オートレベリングシステム、 Stop & Start システム
7	A/C	7.5 A	エアコン、リヤウインドウデフォッ ガー、フロントワイパーデアイサー
8	GAUGE	10 A	後退灯、オーディオ、EFI システム、 4WD システム、シフトロック
9	WASHER	15 A	ウォッシャー
10	WIPER	20 A	フロントワイパー

	ヒューズ名称	アンペア数	ヒューズの受け持つ主な装置名称
11	WIPER RR	15 A	リヤワイパー
12	DOOR R/L	20 A	パワーウインドウ
13	DOOR	20 A	パワーウインドウ
14	CIG	15 A	アクセサリーソケット、シガレットラ イター
15	ACC	5 A	バニティライト、メインボデー ECU、 電動ドアミラー、オーディオ、ナビ ゲーションシステム、シフトロックシ ステム、Stop & Start システム
16	D/L	25 A	ドアロック
17	OBD	7.5 A	ダイアグノーシスコネクター
18	TAIL	20 A	車幅灯、尾灯、番号灯
19	FOG RR	7.5 A	未使用
20	STOP	7.5 A	EFI システム、スマートエントリー& スタートシステム、VSC、制動灯、ハ イマウントストップライト、シフト ロック
21	AM1	7.5 A	エンジンスイッチ
22	FOG FR	15 A	フロントフォグライト
23	SHADE	25 A	未使用
24	4WD	7.5 A	4WD システム
25	S-HTR/WELCAB	10 A	シートヒーター、ウェルキャブ

□ 知識

■ヒューズを交換したあと

- ●交換してもライト類が点灯しないときは、電球を交換してください。(→P. 252)
- ●交換しても再度ヒューズが切れる場合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。
- ■バッテリーからの回路に過剰な負荷がかかると

配線が損傷を受ける前にヒューズが切れるように設計されています。

■電球(バルブ)を交換するときは

この車両に指定されているトヨタ純正品のご使用をおすすめします。

一部の電球は過電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定のトヨタ純正品以外は使用できない場合があります。

▲ 警告

■車の故障や、車両火災を防ぐために

次のことをお守りください。

お守りいただかないと、車の故障や火災、けがをするおそれがあります。

- ●規定容量以外のヒューズ、またはヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ●必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用してください。
- ●ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。

🔔 注意


■ヒューズを交換する前に

ヒューズが切れた原因が電気の過剰負荷だと判明したときは、トヨタ販売店で 点検を受けてください。

キーの電池交換

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。


- 用意するもの
 - マイナスドライバー
 - リチウム電池
 - · CR2016 (スマートエントリー&スタートシステム非装着車)
 - · CR1632 (スマートエントリー&スタートシステム装着車)
- ■電池交換のしかた(スマートエントリー&スタートシステム 非装着車)




カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナス ドライバーの先端にテープなどを 巻いて保護してください。

ボタン側を下向きにしてカバーを はずしてください。上向きにする とボタンがはずれるおそれがあり ます。




モジュールを取り出す




モジュールカバーをはずし消耗 した電池を取り出す

新しい電池は + 極を上にして取り 付けます。

- **手順4**取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける
- 電池交換のしかた(スマートエントリー&スタートシステム 装着車)




メカニカルキーを抜く



カバーをはずす

傷が付くのを防ぐため、マイナス ドライバーの先端にテープなどを 巻いて保護してください。



消耗した電池を取り出す 新しい電池は + 極を上にして取り 付けます。

手順4取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

二 知識

■電池が消耗していると

次のような状態が起こります。

- ●スマートエントリー&スタートシステム、ワイヤレスリモコンが作動しない
- ●作動距離が短くなる

■リチウム電池の入手

リチウム電池はトヨタ販売店、時計店およびカメラ店などで購入できます。

- ●スマートエントリー&スタートシステム非装着車: CR2016
- ●スマートエントリー&スタートシステム装着車: CR1632

▲ 警告

■取りはずした電池と部品について

お子さまにさわらせないでください。

部品が小さいため、誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。


/ 注意

■交換後、正常に機能させるために

次のことを必ずお守りください。

- ●ぬれた手で電池を交換しない 錆の原因になります。
- ●電池以外の部品に、ふれたり動かしたりしない
- ●電極を曲げない

ウォッシャー液の補給



ウォッシャー液が不足している ときは、ウォッシャー液を補給し てください。

▲ 警告

■ウォッシャー液を補給するときは

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときは、ウォッシャー液を補給しないでください。

ウォッシャー液にはアルコール成分が含まれているため、エンジンなどにかかると出火するおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■ウォッシャー液について

ウォッシャー液のかわりに、せっけん水やエンジン不凍液などを入れないでく ださい。

塗装にしみが付くおそれがあります。

■ウォッシャー液のうすめ方

必要に応じて水でうすめてください。水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。


エアコンフィルターの交換

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期 的に交換してください。


■交換のしかた

手順 1 スマートエントリー&スタートシステム非装着車:


エンジン スイッチを "LOCK" にする スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にする




グローブボックスを開き、ダン パーステーのピンをはずす



グローブボックス側面を内側に 押して上部のツメを片側ずつは ずし、下部のツメをはずして取 りはずす



フィルターカバーを取りはずす



フィルターを取りはずし、新しいフィルターと交換する

「↑UP」マークの矢印が上を向く ように取り付けます。

手順 6 取り付けるときは、取りはずしたときと逆の手順で取り付ける

□ 知識

■エアコンフィルターの交換について

エアコンフィルターは次の時期を目安に交換してください。

交換: 20,000km [10,000km *] ごと

※大都市や寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区

■エアコンの風量が減少したときは

フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

⚠ 注意

■エアコンを使用するときの注意

- ●フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあります。必ずフィルターを装着してください。
- ●フィルターは交換するタイプです。水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。

トラブルが起きたら


5

5-1.	まず初めに	
	故障したときは	280
	非常点滅灯	
		282
		284

5-2. 緊急時の対処法


(応急用タイヤ装着車)	
(タイヤパンク応急修理	
キット装着車)	
エンジンがかからない	
できないときは	
キーをなくしたときは	
電子キーが正常に	
働かないときは	
装着車)	
あがったときは	
車両を緊急停止	
	215

故障のときは速やかに下記の指示に従ってください。




非常点滅灯を点滅させながら、 車を路肩に寄せ停車します。 (→P.281)

非常点滅灯は、故障などでやむ を得ず路上駐車する場合、他車 に知らせるため使用します。




高速道路や自動車専用道路では、車両後方に停止表示板または停止表示灯を置いてください。(法的にも義務付けられています。)



緊急を要するときは発炎筒で合 図します。(→P. 282)

事故や故障のときなどにお使いください。



スイッチを押すとすべての方向 指示灯が点滅し、もう一度押す と消灯します。


⚠ 注意

■バッテリーあがりを防ぐために


エンジン停止中に非常点滅灯を長時間使用しないでください。

発炎筒


事故や故障のときなど、緊急時にお使いください。発炎時間は約5分です。非常点滅灯と併用してください。



助手席足元の発炎筒を取り出す



本体をまわしながら抜き、本体 を逆さにして挿し込む



先端のフタを取り、すり薬と発 炎筒の先端をこすり、着火させ る

□ 知識

■発炎筒の有効期限

表示してある有効期間がきれる前に、新しいものに交換してください。

▲ 警告

■発炎筒が使用できない場所

次の場所では、発炎筒を使用しないでください。 煙で視界が悪くなったり、引火するおそれがあるため危険です。

- トンネル内
- ガソリンなど可燃物の近く


■発炎筒の取り扱いについて

次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- ●使用中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近付けたりしない。
- ●発炎筒は、お子さまにさわらせない


けん引は、できるだけトヨタ販売店または専門業者にご依頼ください。

■けん引されるときは



車体に傷が付かないようにロー プをけん引フックにかける

前進方向でけん引してください。



ロープの中央に白い布を付ける

布の大きさ:

0.3 m 平方 (30 cm × 30 cm) 以上

手順3けん引される車両のエンジンをかける

スマートエントリー&スタートシステム非装着車:

エンジンがかからないときは、エンジン スイッチを "ACC" または "ON" にしてください。

スマートエントリー& スタートシステム装着車:

エンジンがかからないときは、"エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモードまたはイグニッション ONモードにしてください。

手順 4 けん引される車両のシフトレバーを N にしてから、パーキングブレーキを解除する


けん引中は、前の車の制動灯に注意し、ロープをたるませないようにしてください。

けん引する前に

次の場合は、駆動系の故障が考えられるため、トヨタ販売店へご連絡ください。

- エンジンはかかるが車が動かない
- 異常な音がする

緊急時のけん引




リヤの固縛用フックを緊急用フックとしても使用できます。 雪の吹きだまりなどでスタックして走行できなくなったときに緊急

雪の吹きだまりなどでスタックして走行できなくなったときに緊急的に他車に引っ張り出してもらうときに使用するものです。他車をけん引することはできません。


けん引フックの取り付け方

フロントバンパー A




マイナスドライバーを使ってフタ をはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端に布などを巻いて保護してくだ さい。




マイナスドライバーを使ってフタ をはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端に布などを巻いて保護してくだ さい。




けん引フックを穴に挿し込み軽く 締める




ホイールナットレンチを使い確実 に取り付ける

フロントバンパー B




マイナスドライバーを使ってフタ をはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端に布などを巻いて保護してくだ さい。




けん引フックを穴に挿し込み軽く 締める




ホイールナットレンチを使い確実 に取り付ける

フロントバンパー C




マイナスドライバーを使ってフタ をはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端に布などを巻いて保護してくだ さい。




マイナスドライバーを使ってフタ をはずす

傷が付くのを防ぐため、ドライバーの 先端に布などを巻いて保護してくだ さい。



けん引フックを穴に挿し込み軽く 締める



ホイールナットレンチを使い確実 に取り付ける

□ 知識

■けん引フックの使用目的

けん引フックはけん引されるときに使うものであり、他車をけん引するためのものではありません。

■けん引フックの収納位置

→P. 300. 311

■車両を運搬するときは(4WD車)

必ず 4 輪とも持ち上げた状態で運搬してください。駆動装置が焼き付きを起こしたり、車が台車から飛び出すおそれがあります。

また、駆動系部品が故障したと思われるときは、必ず 4 輪を持ち上げて運搬してください。

■けん引中の運転について

●けん引を行うときは細心の注意を払ってください。 けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進や、間違った車両操作は避けてください。

けん引フックやロープが破損するおそれがあります。万一の場合、その破片が 周囲の人などにあたり、重大な傷害を与えるおそれがあり危険です。

- ●スマートエントリー & スタートシステム非装着車: エンジン スイッチを "LOCK" にしないでください。 ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、思わぬ事故につながるお それがあり危険です。
- ●スマートエントリー & スタートシステム装着車: "エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしないでください。 ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、思わぬ事故につながるお それがあり危険です。
- ●けん引される車は、慎重に運転してください。エンジンが停止しているとブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが通常より重くなります。

■けん引フックを車両に取り付けるときは

指定の位置にけん引フックをしっかりと取り付けてください。 指定位置にしっかりと取り付けないとけん引時にはずれてしまい、重大な傷害 におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

⚠ 注意

■4輪駆動車をけん引するときは(4輪駆動車)



4輪とも持ち上げた状態で運搬してください。前輪または後輪だけ持ち上げたけん引は絶対にしないでください。駆動装置が焼き付きを起こしたり、車がトレッカー(台車)から飛び出すおそれがあります。

■ Stop & Start システム装着車をけん引するときは (Stop & Start システム装着車)

4 輪すべてを接地した状態でけん引しないでください。4 輪とも持ち上げた状態で運搬するか、前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけん引してください。

■車両の損傷を防ぐために

- けん引するときは次のことを必ずお守りください。
 - ワイヤーロープは使用しない
 - ・ 速度 30 km/h 以下、距離 80 km 以内でけん引する
 - 前進方向でけん引する
 - サスペンション部などにロープをかけない
- ■この車で他車やボート(トレーラー)などをけん引しないでください。駆動系部品などに重大な損傷を与えるおそれがあります。

■長い下り坂でけん引するときは

レッカー車でけん引してください。 レッカー車でけん引しないと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあり ます。

フューエルポンプシャットオフシステム

エンジン停止時および SRS エアバッグ作動時は、フューエルポンプシャットオフシステムが作動し、燃料供給を停止し、燃料もれを最小限に抑えます。

システムが作動したあと、エンジンを始動するには、次の手順に従ってください。

スマートエントリー&スタートシステム非装着車

- 手順 1 エンジンスイッチを "ACC" または "LOCK" にする
- 手順2 エンジンを再始動する

スマートエントリー&スタートシステム装着車

- 手順 1 "エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモード または OFF にする
- 手順2 エンジンを再始動する

⚠ 注意

■エンジンを始動する前に

車両下をよく確認してください。

地面に燃料もれを見つけた場合は、燃料システムに損傷があり、修理する必要があります。その場合はエンジンを再始動しないでください。

イベントデータレコーダー

お車には、最適な車両性能を維持するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターはシステムが正常に作動してることを診断すると共に、衝突のときや衝突に近い状態のときのデータを記録するイベントデータレコーダー(EDR)を装備しています。

記録するデータ

エアバッグコンピューターに搭載しているイベントデータレコーダーが、衝突のときや衝突に近い状態のときに次のデータを記録します。

- エンジンの回転数
- 車速
- ブレーキペダルの操作状況
- アクセルペダルの操作状況
- オートマチックトランスミッションのシフトポジション
- エアバッグ作動に関する情報
- エアバッグシステムの故障診断情報

イベントデータレコーダーは会話などの音声や映像は記録しません。

■データの開示について

トヨタおよびトヨタが委託した第三者は、イベントデータレコーダーに 記録されたデータを、車の研究開発を目的に取得・流用することがあります。なお、トヨタおよびトヨタが委託した第三者は、取得したデータを次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの、使用者や車が特定されないように加工 したデータを研究機関などに提供する場合

警告灯がついたときは

警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のようにご 対処ください。点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではありま せん。ただし、同じ現象が再度発生した場合は、トヨタ販売店で点検 を受けてください。

ただちに停車してください。走行を続けると危険です。

次の警告はブレーキの故障のおそれがあることを意味します。ただちに 安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してください。

警告灯	警告灯名·警告内容		
	ブレーキ警告灯(警告ブザー) [※] ・ブレーキ液の不足 ・ブレーキ系統の異常 パーキングブレーキが解除されていないときも点灯します。解除後、消灯すれば正常です。		

※ パーキングブレーキ未解除走行時警告ブザー: パーキングブレーキをかけたまま、車速が 5 km/h 以上になると警告ブザーが鳴り ます。

ただちに停車してください。

次の警告は、お車へのダメージや思わぬ危険を招くおそれがあることを 意味します。ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してく ださい。

警告灯	警告灯名・警告内容		
= +	充電警告灯 充電系統の異常		
میک :	油圧警告灯 エンジンオイルの圧力異常		
~ <u>\</u>	高水温警告灯 エンジン冷却水温の異常		

ただちに点検を受けてください。

次の警告は、放置するとシステムが正しく働かず、思わぬ危険や故障を招くおそれがあることを意味します。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

警告灯	警告灯名・警告内容		
KÇ)	エンジン警告灯 ・エンジン電子制御システムの異常 ・電子制御スロットルの異常 ・オートマチックトランスミッション電子制御システムの異常		
%	SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯 ・SRS エアバッグシステムの異常 ・プリテンショナー付きシートベルトシステムの異常		
(ABS)	ABS & ブレーキアシスト警告灯 ・ABS の異常 ・ブレーキアシストの異常(VSC 装着車)		
@!	パワーステアリング警告灯(警告ブザー) EPS の異常		
(点灯)	スリップ表示灯* ・VSC システムの異常 ・TRC システムの異常 (VSC・TRC 作動時は点滅します。→P. 167)		
4WD (点灯)	4WD 警告灯* 4WD システムの異常 (点滅したとき →P. 296)		

警告灯	警告灯名·警告内容	
₽	ディスチャージヘッドライトオートレベリング警告灯* 自動光軸調整システムの異常	
(点滅)	Stop & Start キャンセル表示灯* Stop & Start システムの異常 (Stop & Start システム非作動時は点灯します。→P. 158)	
(15 秒間黄色 点滅)	スマートエントリー&スタートシステム表示灯* (警告ブザー*) ・スマートエントリー&スタートシステムの異常 ・ステアリングロックシステムの異常	

ただちに処置してください。

次の警告はそれぞれの対処方法に従って処置し、警告灯が消灯するのを 確認してください。

警告灯	警告灯名·警告内容	対処方法
	半ドア警告灯 (警告ブザー) ** ¹ いずれかのドアまたはバック ドアが確実に閉まっていない	全ドアを閉める
(タコメーター 非装着車) (点滅)	燃料残量警告灯 燃料の残量が 5.2 L 以下に なった	燃料を補給する
(タコメーター 装着車)	燃料残量警告灯 燃料の残量が 6.3 L 以下に なった	
Ä	運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー) * 2運転席・助手席シートベルトの非着用	シートベルトを着用する
4WD 警告灯* 駆動系の発熱 (点灯のみのとき →P. 294)		スピードを落として低速走行す るまたはエンジンをかけたまま 停車する。

※] 半ドア走行時警告ブザー:

各ドアが確実に閉まっていない状態のまま、車速が 5 km/h をこえたときにブザーが鳴ります。

※2 運転席・助手席シートベルト非着用警告ブザー:

運転席または助手席シートベルトが非着用のまま車速が約20 km/h以上になると警告ブザーが1回鳴ります。それから運転席または助手席シートベルトが非着用のまま30秒経過すると、警告ブザーが断続的に30秒間鳴ります。その後警告ブザーの音がかわり90秒間鳴ります。

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備

ただちに処置してください(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

それぞれの対処方法に従って処置し、警告灯が消灯するのを確認してください。

		1		
警告 車内	ブザー 車外	警告灯	警告灯名・警告内容	対処方法
連続音	連続音	(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 シフトレバーが P 以外の 状態で、"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にせずに電子キーを 持ち出したまま運転席ドア が開閉された	・シフトレバーを P にする ・電子キーを車内にも どす
10	30		スマートエントリー& スタートシステム表示灯 シフトレバーが P の状態 で、"エンジン スタート ストップ"スイッチを OFF にせずに、運転席ドアが開 閉され電子キーを持ち出した	"エンジン スタート ストップ"スイッチ を OFF にしたあと、 電子キーを車内から 持ち出す
		(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 "エンジン スタート ストッ ブ" スイッチが OFF 以外 の状態で運転席以外のドア が開閉され同乗者が電子 キーを持ち出した	電子キーを車内にもどす

警告		警告灯	警告灯名 · 警告内容	対処方法
1回	連続音 (10 秒間)	(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 "エンジン スタート ストッ プ" スイッチを OFF にせ ずに、電子キーを持ち出し てスマートエントリー&ス タートシステムでドアを施 錠しようとした	"エンジン スタート ストップ" スイッチ を OFF にしたあと、 再度施錠する
1 🖸	_	(15秒間 黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 電子キーを携帯していない 状態でエンジンを始動しよ うとした	電子キーを携帯してエンジンを始動する
90	_	(黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 電子キーが車室内にない状態で走行をはじめた	車室内に電子キーが あるか確認する
1 🗓	_	(15 秒間 黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 電子キーの電池残量が少な い	新しい電池と交換す る (→P. 272)
1 🗓	_	(15 秒間緑 色に速点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 ステアリングロックが解除 できなかった	ステアリングロック を解除する (→P. 114)

警告	警告ブザー 警告灯 警告灯		警告灯名・警告内容	対処方法
車内	車外	三口刀	言口以位:言口的台	对处 力/云
10	_	(30 秒間 黄色点滅)	スマートエントリー& スタートシステム表示灯 ・メカニカルキーで解錠して "エンジン スタート ストップ" スイッチを押したとき、車室内で電子キーを検知できなかった・"エンジン スタート ストップ" スイッチを押したとき、車室内で電子キーを検知できないことが2回連続で続いた	ブレーキペダルを踏みながら電子キーで、 "エンジン スタート ストップ"スイッチ にふれる (→P. 332)

□ 知識

■パワーステアリング警告灯/警告ブザーについて

電圧が低い、または低下した場合に警告灯が点灯し、警告ブザーがなることが あります。

▲ 警告

■パワーステアリング警告灯が点灯したときは

ハンドルが非常に重くなることがあります。 ハンドル操作が通常より重いときは、ハンドルをしっかりと持ち、通常より強く操作してください。

パンクしたときは(応急用タイヤ装着車)


パンクしたタイヤを、備え付けの応急用タイヤと交換してください。

(タイヤについての詳しい説明は、P. 242 をご覧ください。)

■ ジャッキで車体を持ち上げる前に

- 地面が固く平らな場所に移動する
- パーキングブレーキをかける
- ◆ オートマチック車はシフトレバーを P に入れる
- マニュアル車はシフトレバーを R に入れる
- エンジンを停止する
- 非常点滅灯を点滅させる


■工具とジャッキ位置




ジャッキの取り出し方



助手席シートをいちばん前に移動 する



ノブを内側につまみ、手前に引い て、カバーを取りはずす




1 締まる


2 ゆるむ

応急用タイヤの取り出し方

FF 車(前輪駆動)




フロアボードを取りはずす



クッションを取りはずし、留め具 を取りはずす


4WD車(4輪駆動)



クッションを取りはずし、留め具 を取りはずす

*: 車両型式などで異なる装備やオプション装備


パンクしたタイヤの交換



輪止め※をする

パンクしたタイヤ		輪止めの位置
前輪	左側	右側後輪うしろ
月少半冊	右側	左側後輪うしろ
後輪	左側	右側前輪前
1女 #冊	右側	左側前輪前


** 輪止めは、トヨタ販売店で購入する ことができます。




ホイールキャップをはずす*

*:スチールホイールのみ


傷が付くのを防ぐため、ホイールナットレンチの先端に布などを巻いて保護してください。




ナットを少し(約 1 回転)ゆるめる



ジャッキの A 部を手でまわして、 ジャッキ溝をジャッキセット位置 にしっかりかける




タイヤが地面から少し離れるま で、車体をあげる



ナットすべてを取りはずし、タイヤを取りはずす

タイヤを直接地面に置くときは、ホ イールの意匠面に傷が付かないよう 意匠面を上にします。

タイヤの取り付け




ホイール接触面、ボルトやナット のねじ部、ナットのテーパー部な どの汚れや異物を取り除く

ホイール接触面が汚れていると、走行中にナットがゆるみ、タイヤがはずれるおそれがあります。


手順 2 タイヤを取り付け、タイヤががたつかない程度まで手でナットを 仮締めする

スチールホイール装着車




スチールホイールから応急用タイヤにかえるときは、ナットのテーパー部がホイールのシート部に軽くあたるまでまわす


アルミホイール装着車



アルミホイールから応急用タイヤ にかえるときは、ナットのテー パー部がホイールのシート部に軽 くあたるまでまわす



車体を下げる



図の番号順でナットを2、3度しっかり締め付ける

締め付けトルク:

103 N·m (1050 kgf·cm)

手順 5 すべての工具・ジャッキ・パンクしたタイヤを収納する

□ 知識

■応急用タイヤについて

- タイヤの側面に TEMPORARY USE ONLY と書かれています。応急用にの みお使いください。
- ●空気圧を必ず点検してください。(→P. 355)

■雪道・凍結路で前輪がパンクしたときは

- 手順 1 後輪を応急用タイヤと交換する
- 手順 2 パンクした前輪をはずした後輪と交換する
- 手順3 タイヤチェーンを前輪に装着する

■応急用タイヤを使用するときは

- ●お客様のお車専用になっているため、他の車には使用しないでください。
- ●同時に2つ以上の応急用タイヤを使用しないでください。
- ●できるだけ早く通常のタイヤと交換してください。
- ●急加速、急ブレーキ、急減速、急旋回は避けてください。

■応急用タイヤを収納するときは

ボデーと応急用タイヤとのあいだに、指などを挟まないように注意してください。

■応急用タイヤ装着中は

正確な車両速度が検出できない場合があり、次のシステムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

- ABS
- ●ブレーキアシスト
- VSC *
- TRC *
- ●ナビゲーションシステム*

また、下記のシステムは、性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部 品に悪影響を与えるおそれがあります。

●4WD システム*

■応急用タイヤ使用時の速度制限

応急用タイヤを装着しているときは、100 km/h 以上の速度で走行しないでください。

応急用タイヤは、高速走行に適していないため、思わぬ事故につながるおそれ があり危険です。

■ジャッキの使用について

ジャッキの取り扱いを誤ると、車が落下して重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。 次のことをお守りください。

- ジャッキはタイヤ交換・タイヤチェーン取り付け・取りはずし以外の目的で使用しない
- ●備え付けのジャッキは、お客様の車にしか使うことができないため、他の車に使ったり他の車のジャッキをお客様の車に使用したりしない
- ●ジャッキャット位置に正しくジャッキがかかっていることを確かめる
- ●ジャッキで支えられている車の下に体を入れない
- ●ジャッキで支えられている状態で、エンジンをかけたり走らせない
- ●車内に人を乗せたまま車を持ち上げない
- ●車を持ち上げるときは、ジャッキの上または下にものを載せない
- ●車を持ち上げるときは、タイヤ交換できる高さ以上に上げない
- ●車の下にもぐり込んで作業する場合は、ジャッキスタンドを使用する車両を下げる際は特に、ご自身や周囲の人がけがをしないよう注意してください。

■タイヤ交換について

けがを負う危険を減らすため、次のことを必ずお守りください。

- ●走行直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどにはふれないでください。 走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているため、タイヤ交換などで手や足などがふれると、やけどをするおそれがあります。
- ●次のことをお守りいただかないとナットがゆるみ、ホイールがはずれ落ち、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
 - ・ホイールの交換後はすぐに 103 N・m(1050 kgf・cm)の力でナット を締める
 - ・タイヤの取り付けには、使用しているホイール専用のナットを使用する
 - ・ボルトやナットのねじ部や、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける
 - ・ナットを取り付けるときは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける (→P. 245)

⚠ 注意

■パンクしたままの走行について

タイヤがパンクした状態で走行を続けないでください。 短い距離の運転でも、タイヤとホイールが修理できないほどの損傷になります。

■応急用タイヤ装着中は段差に注意

応急用タイヤ装着中は、標準タイヤ装着時にくらべ車高が低くなっています。段 差を乗りこえるときはご注意ください。

■応急用タイヤ使用時のタイヤチェーン装着

応急用タイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。 タイヤチェーンが車体側にあたり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

パンクしたときは(タイヤパンク応急修理キット装着車)

タイヤパンク応急修理キット装着車には、スペアタイヤが搭載されて いません。

タイヤがパンクしたときにタイヤパンク応急修理キットで応急修理することができます。釘やねじなどが刺さった程度の軽度なパンクを応急修理できます。(パンク補修液1本につき、応急修理できるタイヤは1本です。)パンクしたタイヤの損傷状況により、応急修理キットでは応急修理できない場合があります。(→P.314)


タイヤパンク応急修理キットで応急修理したタイヤの修理・交換については、トヨタ販売店にご相談ください。タイヤパンク応急修理キットによる応急修理は、一時的な処置です。できるだけ早くタイヤを修理・交換してください。

■ 応急修理する前に


- 地面が固く平らな場所に移動する
- パーキングブレーキをしっかりかける
- シフトレバーをPに入れる
- エンジンを停止する
- 非常点滅灯を点滅させる

■ タイヤパンク応急修理キットと工具の位置


FF 車(前輪駆動)




4WD車(4輪駆動)




■ タイヤパンク応急修理キットの内容、各部名称 ボトル





応急修理する前に



応急修理をする前に、タイヤ損傷 の程度を確認する

- ・タイヤに刺さっている釘やね じなどは抜かないでくださ い。抜いてしまうと穴が大き くなりすぎ応急修理が出来な くなることがあります。
- パンク補修液が漏れないようにするため、パンク箇所が分かっている場合は、パンク箇所が上になるように車両を移動してください。


□ 知識

- ■次のときは、応急修理キットでは応急修理できません。トヨタ販売店にご連絡 ください。
 - ●タイヤ空気圧が不十分な状態で走行してタイヤが損傷しているとき
 - ●タイヤ側面など、接地面以外に穴や損傷があるとき
 - ●タイヤがホイールから明らかにはずれているとき
 - ●タイヤに4 mm 以上の切り傷や刺し傷があるとき
 - ホイールが破損しているとき
 - 2本以上のタイヤがパンクしているとき
 - 1 本のタイヤに2箇所以上の切り傷や刺し傷があるとき
 - ●補修液の有効期限がきれているとき


タイヤパンク応急修理キットの取り出し方

FF 車(前輪駆動)

手順 1 デッキボード*を持ち上げ、留める (→P. 231)




フロアボードを取りはずす



タイヤパンク応急修理キットを取り出す

4WD車(4輪駆動)




タイヤパンク応急修理キットを取 り出す


^{*:}車両型式などで異なる装備やオプション装備

応急修理するときは

| 手順 1 応急修理キットをビニール袋から取り出す




パンクしたタイヤのバルブからバ ルブキャップを取りはずす




ボトルの保護フィルムをはがし ホースをのばす ボトルのホースから空気逃がし キャップを取りはずす

ボトルに同封されているパンク補修液注入済ラベルは指定の位置へ貼り付けます。(手順9)へ)空気逃がしキャップは再度使用するため、なくさないように保管してください。




ボトルのホースをパンクしたタイヤのバルブに接続する


ホース先端を時計まわりにまわして しっかりと最後までねじ込む。




コンプレッサーのスイッチが "OFF"であることを確認する




コンプレッサーの電源プラグをは ずす



コンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに挿し込む(→P. 223)




速度制限ラベルをはがす




付属のラベル2枚を図のようにそれぞれ貼り付ける

ホイールの汚れや水分を十分にふき取ってからラベルを貼り付けてください。ラベルを貼り付けることができない場合は、トヨタ販売店にてタイヤを修理・交換するときにパンク補修液注入済であることを必ずお伝えください。




ボトルをコンプレッサーに接続す る

左の図のように、ボトルをまっすぐコンプレッサーに挿入・接続し、ボトルの突起がケースの溝にしっかり合っているか確認してください。




タイヤの指定空気圧を確認する 運転席側の空気圧ラベルで確認する ことができます。(→P. 355)

手順 12 エンジンを始動する



コンプレッサーのスイッチを "ON"にし、パンク補修液と空気 を充填する



空気圧が指定空気圧になるまで空 気を充填する


- ■スイッチ "ON" 直後は、パンク 補修液を注入するため、一時的 に空気圧計が上昇する
- 2 1 分程度(低温の場合は5分程度)で実際の空気圧表示になる
- 3 指定空気圧になるまで充填する 空気圧は、コンプレッサーのスイッチ を"OFF"にして確認してください。 空気の入れすぎに注意して、指定空気 圧になるまで充填・確認をくり返して ください。

35分以上充填しても指定空気圧にならない場合は、応急修理できません。 トヨタ販売店にで連絡ください。

空気を入れすぎたときは、指定空気圧 になるまで空気を抜いてください。 (→P. 322、355)

手順 15 コンプレッサーのスイッチが "OFF" であることを確認した上で、アクセサリーソケットから電源プラグを抜く バルブからボトルのホースを取りはずす ホースを取りはずすときにパンク補修液が漏れる可能性があります。


手順 16 バルブキャップを応急修理したタイヤのバルブに取り付ける




ボトルのホース先端に空気逃がしキャップを取り付ける

空気逃がしキャップを取り付けない とパンク補修液が漏れ、お車が汚れる 可能性があります。

- 手順 18 いったん、ボトルとコンプレッサーを接続したままラゲージルームに収納する
- 手順 19 タイヤ内のパンク補修液を均等に広げるために、ただちに約5 km、安全に走行する(速度 80km/h 以下)




走行後、ボトルのホースから空気 逃がしキャップを取りはずし、再 度応急修理キットを接続する



コンプレッサーのスイッチを約5 秒間"ON"にし、"OFF"にして から空気圧を確認する

- ■空気圧が130 kpa未満の場合: 応急修理できません。トヨタ販 売店にご連絡ください。
- 2 空気圧が 130 kpa以上、指定空 気圧未満の場合: 手順 22へ
- 3空 気 圧 が 指 定 空 気 圧 (→P.355) の場合: F順 23へ
- 手順 22 コンプレッサーのスイッチを "ON" にして指定空気圧まで空気を充填し、再度約5 km 走行後にあらためて 手順 20から実施する



ボトルのホース先端に空気逃がし キャップを取り付ける

空気逃がしキャップを取り付けない とパンク補修液が漏れ、お車が汚れる 可能性があります。


- 手順 24ボトルとコンプレッサーを接続したままラゲージルームに収納 します
- 手順 25 急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け、慎重に 80km/h 以下で運転してトヨタ販売店へ行きます

タイヤの修理・交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。

知識

■空気を入れすぎてしまったときは

手順 1 タイヤからボトルのホースを取りはずす



ボトルのホース先端に空気逃がしキャップをかぶせ、キャップの突起部をタイヤのバルブに押しあて、空気を抜く

- | 手順 3 ボトルのホースから空気逃がしキャップを取りはずし、ホースを再接続する
- 手順 4 コンプレッサーのスイッチを数秒間 "ON" にし、"OFF" にしてから 空気圧計を確認する

指定空気圧より低いときは、再度コンプレッサーのスイッチを ON にし、指定空気圧になるまで空気を充填してください。

■応急修理後のタイヤのバルブについて

応急修理キットを使用したときは、タイヤのバルブを新品に交換してください。

■応急修理キットの点検について

パンク補修液の有効期限の確認は定期的に行ってください。

有効期限はボトルに表示されています。

有効期限がきれたパンク修理液は使用しないでください。応急修理キットによる修理が正常にできない場合があります。

■応急修理キットについて

- ●応急修理キットは自動車タイヤの空気充填用です。
- ●パンク補修液には有効期限があります。有効期限はボトルに表示されています。有効期限がきれる前に新しいボトルに交換してください。交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。
- ●パンク補修液ボトル 1 本でタイヤ 1 本を 1 回応急修理できます。使用したパンク補修液の交換は、トヨタ販売店にご相談ください。コンプレッサーは、繰り返し使用できます。
- ●外気温度が -30°C ~ 60°C のときに使用できます。
- ●応急修理キット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。
- ●パンク補修液が衣服に付着するとシミになる場合があります。
- ●パンク補修液がホイールやボデーに付着した場合、放置すると取れなくなる おそれがあります。ぬれた布などで速やかにふき取ってください。
- ●応急修理キット作動中は大きな音がしますが故障ではありません。
- ●タイヤ空気圧の点検や調整には使用しないでください。

▲ 警告

■タイヤがパンクしているときは

タイヤがパンクした状態で走行を続けないでください。

短い距離でもパンクしたタイヤで走行すると、タイヤおよびホイールが損傷し修理できなくなります。パンクした状態で走行を続けると、タイヤ側面に円周状の溝ができる場合があります。この状態で応急修理キットを使用すると、タイヤが破裂する危険があります。

▲ 警告

■応急修理キットについて

- ●応急修理キットはラゲージルームに収納してください。急ブレーキ時などに応急修理キットが飛び出したりして破損したり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ●応急修理キットはお客様の車専用です。他の車には使わないでください。他の車に使うと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パンク 修理が完全に行われず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■パンク補修液について

- ●誤って飲み込むと健康に害があります。その場合はできるだけたくさんの水を 飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- ●もし目に入ったり、皮膚に付いたりした場合には、水でよく洗い流してください。 それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

■パンクしたタイヤを応急修理するときは

- ●車両を安全で平坦な場所に停止させる。
- ●走行直後、ホイールやブレーキまわりなどにはふれないでください。 走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性があるため 手や足などがふれると、やけどをするおそれがあります。
- タイヤを車両に取り付けた状態で、バルブとボトルのホースをしっかりと接続 してください。ホースの接続が不十分な場合、空気が漏れたり、パンク補修液 が飛散したりするおそれがあります。
- ●パンク補修液注入中にボトルのホースが外れると、圧力でホースが暴れ大変危険です。
- ●空気充填後は、ボトルのホースを取りはずすときや空気を抜くときにパンク補 修液が飛散する場合があります。
- ●作業手順に従って応急修理を行ってください。手順どおりに行わないとパンク補修液が噴出する場合があります。

▲ 警告

- ●破裂の危険があるので応急修理キット作動中は補修中のタイヤから離れてください。タイヤに亀裂や変形が発生している場合、ただちにコンプレッサーのスイッチを切り、修理を中止してください。
- ●応急修理キットは長時間作動させるとオーバーヒートする可能性があります。 40 分以上連続で作動させないでください。
- ●応急修理キットが作動すると部分的に熱くなります。使用中または使用後の取り扱いには注意してください。ボトルとコンプレッサー接続箇所の金属部分は特に熱くなるのでふれないでください。
- ●速度制限シールは指定位置以外に貼らないでください。ハンドルのパッド部分などの SRS エアバッグ展開部に速度制限シールを貼ると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。

■補修液を均等に広げるための運転について

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。

- ●低速で慎重に運転してください。特にカーブや旋回時には注意してください。
- ●車がまっすぐ走行しなかったり、ハンドルをとられたりする場合は、運転を中止し、次のことを確認してください。
 - ・タイヤを確認してください。タイヤがホイールから外れている可能性があ ります。
 - ・再度空気圧を測ってください。130 kPa 未満の場合はタイヤが大きなダ メージを受けている可能性があります。

⚠ 注意

■応急修理をするときは

- ●タイヤに刺さった釘やねじを取り除かずに応急修理を行ってください。 取り 除いてしまうと、応急修理キットでは応急修理ができなくなる場合があります。
- ●応急修理キットに防水機能はありません。降雨時などは、水がかからないようにして使用してください。
- ●砂地などの砂埃の多い場所に直接置いて使用しないでください。砂埃などを吸い込むと、故障の原因になります。

■応急修理キットについて

- ●応急修理キットは DC12V 専用です。ほかの電源での使用はできません。
- ●応急修理キットにガソリンがかかると劣化するおそれがあります。ガソリンがかからないようにしてください。
- 応急修理キットは砂埃や水を避けて収納してください。
- ●応急修理キットはラゲージルームに収納し、お子さまが誤って手をふれないようご注意ください。
- 分解、改造などは絶対にしないでください。また、空気圧計などに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

正しいエンジンのかけ方 (→P. 106、109) に従っても、エンジンがかからないときは、次のことを確認してください。

■ スターターは正常にまわっているのにエンジンがかからない 場合

次の原因が考えられます。

- 燃料が入っていない可能性があります。給油してください。
- 燃料を吸い込みすぎている可能性があります。
 再度、正しい手順(→P. 106、109)に従って、エンジンをかけてください。
- エンジンイモビライザーシステム*に異常がある可能性があります。(→P. 73)
- スターターがゆっくりまわる/室内灯・ヘッドライトが暗い/ホーンの音が小さい、または鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリーあがりの可能性があります。(→P. 334)
- バッテリーのターミナルがゆるんでいる可能性があります。
- スターターがまわらない(スマートエントリー&スタートシステム装着車)
 - 電装品の断線やヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性があります。異常の種類によっては、エンジンを一時的な処置でかけることができます。(→P. 328)
 - ステアリングロックシステムに異常がある可能性があります。

■ スターターがまわらない/室内灯・ヘッドライトが点灯しない/ホーンが鳴らない場合

次の原因が考えられます。

- バッテリーのターミナルがはずれている可能性があります。
- バッテリーあがりの可能性があります。(→P. 334)
 処置のしかたがわからないとき、あるいは処置をしてもエンジンがかからないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

緊急始動機能(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

通常のエンジン始動操作でエンジンが始動しないときは、次の手順でエンジンが始動する場合があります。緊急時以外は、この方法で始動させないでください。

オートマチック車

- |手順||1||パーキングブレーキがかかっていることを確認する
- | 手順||2||シフトレバーが P の位置にあることを確認する
- 手順3 "エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモード にする
- 単順 4 ブレーキペダルをしっかり踏んで"エンジン スタート ストップ" スイッチを約 15 秒以上押し続ける

マニュアル車


- 手順 1 正しい運転姿勢 (→P. 74) がとれるようにシートの位置を調整 し、ペダルの各位置を確認する。
- **| 手順||2||パーキングブレーキがかかっていることを確認する**
- 手順 3 シフトレバーが N であることを確認する
- 手順 4 "エンジン スタート ストップ" スイッチをアクセサリーモード にする
- 手順 5 クラッチペダルとブレーキペダルをしっかり踏みながら、約 15 秒間 "エンジン スタート ストップ" スイッチを押し続ける この方法でエンジンが始動しても、システムの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

シフトレバーがシフトできないときは(オートマチック車)

ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトレバーがシフトできない場合、シフトロックシステム(シフトレバーの誤操作を防ぐ装置)などの故障が考えられます。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。ただし一時的な処置として、次の方法でシフトレバーをシフトすることができます。

| 手順| 1| パーキングブレーキをかける

手順3ブレーキペダルを踏む



シフトロック解除ボタンを押す ボタンを押しているあいだはレ バーをシフトできます。


5

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーと残りのキーから、 トヨタ販売店でトヨタ純正品の新しいキーを作ることができます。 (→P. 22)

電子キーが正常に働かないときは(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

電子キーと車両間の通信がさまたげられたり (→P. 31)、電子キーの電池が切れたときは、スマートエントリー&スタートシステムとワイヤレスリモコンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けたり、エンジンを始動したりすることができます。

ドアの施錠・解錠




メカニカルキー (→P. 22) を使って操作します。

- 1全ドア施錠
- 2全ドア解錠

モードの切りかえ、エンジン始動の方法

オートマチック車

| 手順 | 1 | シフトレバーが P の状態でブレーキペダルを踏む



電子キーのトヨタエンブレム面 で、"エンジン スタート ストップ" スイッチにふれる


この操作中にいずれかのドアが開閉されると、スマートエントリー&スタートシステムが "エンジン スタート ストップ" スイッチにふれた電子キーを正しく検知できず、警告ブザーが鳴ります。

イグニッション ON モードへ切りかわります。カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルしたときは、アクセサリーモードへ切りかわります。

季順③ブレーキペダルをしっかりと踏み込んだままで、"エンジンスタートストップ"スイッチを押します。

マニュアル車

手順 1 シフトレバーが N の状態でクラッチペダルとブレーキペダルを 踏む



電子キーのトヨタエンブレム面で "エンジン スタート ストップ"ス イッチにふれる

この操作中にいずれかのドアが開閉されると、スマートエントリー&スタートシステムが "エンジン スタート ストップ" スイッチにふれた電子キーを正しく検知できず、警告ブザーが鳴ります。

イグニッション ON モードへ切りかわります。カスタマイズ機能でスマートエントリー&スタートシステムをキャンセルしたときは、アクセサリーモードへ切りかわります。

季順 3 クラッチペダルとブレーキペダルをしっかりと踏み込んだままで、"エンジン スタート ストップ"スイッチを押します。

前ページや上記の処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

🗌 知識

■エンジン停止のしかた

通常のエンジン停止のしかたと同様、シフトレバーを P (オートマチック車) または N (マニュアル車) にして "エンジン スタート ストップ" スイッチを押します。

■電池交換について


ここで説明しているエンジンの始動方法は一時的な処置です。電池が切れたときは、ただちに電池の交換をおすすめします。(→P. 272)

バッテリーがあがったときは

バッテリーがあがった場合、次の手順でエンジンを始動することができます。

ブースターケーブルと 12V のバッテリー付き救援車があれば、次の手順に従って、エンジンを始動させることができます。


1KR-FE エンジン搭載車



バッテリーの + 端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順 につなぐ

- 1 赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ
- 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
- 3 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの一端子につな ぐ
- 黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部(図に示すような固定された部分)につなぐ


1NR-FE エンジン搭載車



バッテリーの + 端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順 につなぐ

- 1 赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ
- 本色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
- 3 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの 端子につなぐ
- ■黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部(図に示すような固定された部分)につなぐ

1NZ-FE エンジン搭載車



バッテリーの + 端子のカバーをはずし、ブースターケーブルを次の順 につなぐ

- 11赤色のブースターケーブルを自車のバッテリーの+端子につなぐ
- 本色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの+端子につなぐ
- 3 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの一端子につな ぐ
- ▲黒色のブースターケーブルのもう一方の端をバッテリーから離れた、未塗装の金属部(図に示すような固定された部分)につなぐ
- 手順 2 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約 5 分間 自車のバッテリーを充電する
- 手順 3 スマートエントリー&スタートシステム装着車は、"エンジンスタート ストップ" スイッチが OFF の状態でいずれかのドアを開閉する

手順4スマートエントリー&スタートシステム非装着車:

救援車のエンジン回転を維持したまま、エンジン スイッチをいったん "ON" にしてから自車のエンジンをかけるスマートエントリー&スタートシステム装着車: 救援車のエンジン回転を維持したまま、"エンジン スタートストップ" スイッチをいったんイグニッション ON モードに

手順 5 自車のエンジンが始動したら、ブースターケーブルをつない だときと逆の順ではずす

エンジンがかかっても、早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

🗌 知識

■バッテリーあがり時の始動について(オートマチック車)

してから、自車のエンジンをかける

この車両は、押しがけによる始動はできません。

- ■バッテリーあがりを防ぐために
 - ■エンジンがかかっていないときは、ライトやオーディオの電源を切ってください。
 - ●渋滞などで長時間止まっているときは、不必要な電装品の電源を切ってください。
- ■バッテリーがあがったときは

コンピューターに記憶されている情報が消去されます。バッテリーがあがった ときはトヨタ販売店で点検を受けてください。

■バッテリーがあがったときの留意事項(スマートエントリー&スタートシステム装着車)

- ●バッテリーが上がった直後はスマートエントリー&スタートシステムによるドアの解錠ができない場合があります。解錠できなかった場合は、ワイヤレスリモコン、またはメカニカルキーで解錠・施錠をしてください。
- ●バッテリーがあがったあとの、最初のエンジン始動は失敗することがあります。2回目以降のエンジン始動は正常に動作しますので、問題ではありません。
- ●車両は常に "エンジン スタート ストップ" スイッチの状態を記憶しています。バッテリーあがり時、バッテリー脱着後は、車両はバッテリーがあがる前の状態に復帰します。バッテリーを脱着する際は、"エンジン スタート ストップ" スイッチを OFF にしてから行ってください。
 バッテリーあがり前の "エンジン スタート ストップ" スイッチの状態が不明の場合、バッテリー接続時は特に注意してください。

■バッテリーの充電について

バッテリーの電力は、車両を使用していないあいだも、一部の電装品による消費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間放置すると、バッテリーがあがってエンジンを始動できなくなるおそれがあります。(バッテリーは走行中に自動で充電されます)

▲ 警告

■バッテリーの引火または爆発を防ぐために

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険ですので、火や火花が発生しないよう次のことをお守りください。

- ●ブースターケーブルは正しい端子または接続箇所以外に誤って接触させない
- ●ブースターケーブルは+と-の端子を絶対に接触させない
- ●バッテリー付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさない

■バッテリーの取り扱いについて

バッテリー内には有毒で腐食性のある酸性の電解液が入っており、また関連部品には鉛または鉛の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、次のことを必ずお守りください。

- ●バッテリーを取り扱うときは保護メガネを着用し、液(酸)が皮膚·衣服·車体に付着しないようにする
- ●必要以上に、顔や頭などをバッテリーに近付けない
- ●誤ってバッテリー液が体に付着したり目に入ったりした場合、ただちに大量の水で洗い、すぐに医師の診察を受けるまた、医師の診察を受けるまた、水を含ませたスポンジや布を患部にあてておく
- ●バッテリーの支柱・ターミナル・その他の関連部品の取り扱い後は手を洗う
- ●お子さまをバッテリーに近付けない

■車の損傷を防ぐために

車両を押したり、引いたりして始動させないでください。 触媒コンバーターが過熱し、火災の原因になるおそれがあります。

🔔 注意

■ブースターケーブルの取り扱いについて

ブースターケーブルを接続したり、取りはずすときは、冷却ファンやベルトに 巻き込まれないように十分注意してください。

オーバーヒートしたときは

オーバーヒートしたときは:

| 手順 1 | 車を安全な場所に止め、エアコンを止める

| 手順||2|| エンジンルームから蒸気が出ているか確認する

蒸気が出ている場合:

エンジンを停止する。蒸気が出なくなったら、注意してボンネットを開け、エンジンを再始動する

蒸気が出ていない場合:

エンジンをかけたまま注意してボンネットを開ける


手順3 ラジエーター冷却用のファンが作動しているか確認する

ファンが作動している場合:

高水温警告灯が消灯してからエンジンを停止する


ファンが作動していない場合:

すぐにエンジンを停止して、トヨタ販売店に連絡する



エンジンが十分に冷えてから、 冷却水の量やラジエーターコア 部(放熱部)の冷却水もれを点 検する


1KR-FE/1NR-FE エンジン搭載車



冷却水が不足している場合は、 冷却水を補給する

冷却水がない場合は、応急措置と して水を補給してください。

1NZ-FE エンジン搭載車



冷却水が不足している場合は、 冷却水を補給する

冷却水がない場合は、応急措置と して水を補給してください。

早めに最寄りのトヨタ販売店で点検を受けてください。

□ 知識

■オーバーヒートとは

次の状態がオーバーヒートです。

- ●高水温警告灯が点滅または点灯したり、エンジンの出力が低下する
- ●エンジンルームから蒸気が出る

▲ 警告

■エンジンルーム点検中の事故やけがを防ぐために

- ●エンジンルームから蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネット を開けないでください。エンジンルーム内が高温になっているため、やけどな どの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ■エンジンがかかっているときは、手や着衣をファンやベルトから離してください。
- ●エンジンおよびラジエーターが熱いうちはラジエーターキャップを開けないでください。

高温の蒸気や冷却水が圧力によって噴き出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

1 注意

■冷却水を入れるときの注意

エンジンが十分に冷えてから入れてください。

冷却水はゆっくり入れてください。

エンジンが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。

ぬかるみや砂地、雪道などでタイヤが空転したり埋まり込んで動けな

FF 車(前輪駆動)

- 手順 1 パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをオートマチック 車は P、マニュアル車は N にして、エンジンを停止する
- 手順2タイヤ前後の土や雪を取り除く
- | 手順| 3| タイヤの下に木や石などをあてがう

くなったときは次の方法で脱出してください。

- 手順 4 エンジンを再始動する
- 手順 5 シフトレバーをオートマチック車は D または R、マニュアル 車は 1 速またはRに確実に入れ、注意しながらアクセルを踏む VSC 装着車: TRC・VSC の作動で脱出しにくいときは、TRC または VSC を停止してください。(→P. 167)

4WD 車 (4 輪駆動)

- **1** パーキングブレーキをかけシフトレバーを P にしてエンジン を停止する
- 手順 2 タイヤ前後の土や雪を取り除く
- **手順3**タイヤの下に木や石などをあてがう
- 手順 4 エンジンを再始動し、4WD オートモードになっていることを 確認する (→P. 164)
- 手順 5 シフトレバーを D または R に確実に入れ、注意しながらアクセルを踏む

▲ 警告

■脱出するときは

前進と後退をくり返してスタックから脱出する場合、他の車・ものまたは人と の衝突を避けるため周囲に何もないことを確認してください。

スタックから脱出するとき、車が前方または後方に飛び出すおそれがありますので、特に注意してください。

■シフトレバーを操作するときは(オートマチック車)

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。 車が急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

■トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために

- タイヤが空転するのを避け、必要以上にアクセルペダルを踏まないでください。
- ●この方法で脱出できなかった場合、けん引による救援が必要です。

万一、車が止まらなくなったときの非常時のみ、次の手順で車両を停止させてください。

| 手順 | 1 ブレーキペダルを両足でしっかりと踏み続ける。

ブレーキペダルをくり返し踏まないでください。通常より強い力が必要となり、制動距離も長くなります。

手順 2 シフトレバーを N に入れる。


シフトレバーが N に入った場合

| 手順 3 | 減速後、車を安全な道路脇に停める。

| 手順 | 4 | エンジンを停止する。

シフトレバーが N に入らない場合

| 手順|| 3|| ブレーキペダルを両足で踏み続け、可能な限り減速させる。



スマートエントリー&スタート システム非装着車: エンジン ス イッチを"ACC"にして、エン ジンを停止する。



手順 5 車を安全な道路脇に停める。

スマートエントリー&スタートシステム装着車: "エンジンスタートストップ"スイッチを3秒以上押し続けるか、素早く3回以上連続で押してエンジンを停止する。

▲ 警告

■走行中にやむを得ずエンジンを停止するときは

- ●ブレーキの効きが悪くなると共にハンドルが重くなるため、車のコントロールがしにくくなり危険です。エンジンを停止する前に、十分に減速するようにしてください。
- ●スマートエントリー&スタートシステム非装着車:キーを抜くとハンドルが ロックされるため、キーは絶対に抜かないでください。

車両仕様

18
58

メンテナンスデータ(指定燃料、オイル量など)

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。トヨタ車には、最も適したトヨタ純正オイル・液類のご使用をおすすめします。トヨタ純正オイル・液類以外を使用される場合は、 トヨタ純正オイル・液類に相当する品質のものをご使用ください。

燃料

指定燃料	容量 [L](参考値)
無鉛レギュラーガソリン	42

エンジンオイル


		容量 [L](参考値 ^{※ 1})	
銘柄	エンジン	オイルのみ 交換	オイルと オイル フィルター 交換
トヨタ純正モーターオイル SM OW-20 ** ² —API SM, EC/ILSAC GF-4, SAE OW-20 トヨタ純正モーターオイル SM 5W-30	1KR-FE	2.9	3.1
—API SM, EC/ILSAC GF-4, SAE 5W-30 トヨタ純正モーターオイル SM 10W-30 —API SM, EC/ILSAC GF-4, SAE 10W-30	1NR-FE	3.2	3.4
トヨタ純正モーターオイル SL 5W-20 —API SL, EC SAE 5W-20 トヨタ純正モーターオイル SL 10W-30 —API SL, EC SAE 10W-30	1NZ-FE	3.4	3.7

^{** 「}エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、エンジンを暖機後に停止し、5分以上経過してからレベルゲージで行ってください。

^{※20}W-20は新車時に充填されている、最も省燃費性に優れるオイルです。

■ 指定エンジンオイル


API 規格 SM/EC、SL/EC か、ILSAC 規格合格油をおすすめします。 なお、ILSAC 規格合格油の缶には ILSAC CERTIFICATION (イルサックサーティフィケーション) マークが付いています。



- 1 API マーク
- 2 ILSAC CERTIFICATION マーク

■ エンジンオイル推奨粘度

下記表に基づき、外気温に適した粘度のものをご使用ください。



- ※ OW-20 は新車時に充填されている、最も省燃費性に優れるオイルです。
 - オイル粘度について(例として OW-20 で説明します):
 - OW-20 の OW は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
 - OW-20 の 20 は、高温時の粘度特性を示しています。 粘度の高い(数値が大きい)オイルは、高速または重負荷走行に適しています。

ラジエーター

銘柄	エンジン	容量 [L] (参考値)
	1KR-FE	4.8
トヨタ純正スーパーロングライフクーラント	1NR-FE	4.7
凍結保証温度 濃度 30% -12℃ 濃度 50% -35℃	1NZ-FE (オートマチッ ク車)	5.0
	1NZ-FE (マニュアル車)	4.8

オートマチックトランスミッション

銘柄	エンジン	駆動方式	容量 [L] (参考値 [※])
	1KR-FE	FF(前輪駆動)	6.30
トヨタ純正 CVT フルード TC	1NR-FE	FF(前輪駆動)	6.50
		4WD(4 輪駆動)	7.98
	1NZ-FE	FF(前輪駆動)	8.09

[※] 交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください。

マニュアルトランスミッション

銘柄	容量 [L](参考値)
トヨタ純正 MG ギヤオイルスペシャル Ⅱ (API GL-3 SAE 75W-90)	1.9

トランスファー(4WD 車)

銘柄(推奨粘度)	容量 [L](参考値)
トヨタ純正ハイポイドギヤオイル SX (API GL-5 SAE 85W-90)	0.45

リヤディファレンシャル(4WD車)

銘柄(推奨粘度)	容量 [L](参考値)
トヨタ純正ハイポイドギヤオイル SX (API GL-5 SAE 85W-90)	0.5

クラッチ

■ クラッチフルード

銘柄	
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H	

■ クラッチペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	5 ~ 15
切れたときの床板とのすき間**	25 以上

[※] クラッチが切れた位置からクラッチペダルを床いっぱいまで踏み込んだ位置までの動き量

ブレーキ

■ ブレーキフルード

銘柄

トヨタ純正ブレーキフルード 2500H

■ ブレーキペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	1~6
踏み込んだときの床板とのすき間**	
リヤドラムブレーキ装着車	75 以上
リヤディスクブレーキ装着車	78以上

[※] エンジン回転時に 300 N (30 kgf) の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値

■パーキングブレーキ

項目	基準値 (回数)
引きしろ	
操作力 200 N (20 kgf) のときのノッチ* 数	
リヤドラムブレーキ装着車	8~11
リヤディスクブレーキ装着車	6~9

[※] ノッチとは、パーキングブレーキをかけるときの節度("カチッ"という音)のことです。

V リブドベルト

項目	エンジン	基準値 [mm]
たわみ量		
	1KR-FE	10.0 ~ 12.0
クランクシャフト → ← エアコン コンブレッサー sts61AN001 押力 98 N(10 kgf) (冷間時)	1NZ-FE	12.5 ~ 13.5

ウォッシャー

容量 [L](参考値)		
寒冷地仕様車を除く	1.8	
寒冷地仕様車	2.3	

タイヤ・ホイール

標準タイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 kPa (kg/cm ²)	
		前輪	後輪
165/70R1481S	14 × 5J	250 (2.5)	240 (2.4)
175/65R15 84H	15 × 5J	230 (2.3)	220 (2.2)
195/50R16 84V	16 × 6J	220 (2.2)	200 (2.0)
205/45R17 84W	17 × 7J	220 (2.2)	220 (2.2)

スペアタイヤ

タイヤサイズ	ホイール サイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 kPa (kg/cm ²)
T125/70D15 95M	15 × 4T	420 (4.2)
T125/70D16 96M	16 × 4T	420 (4.2)

電球(バルブ)

電球		W (ワット) 数
	ヘッドライト ハロゲンヘッドライト装着車 (バルブタイプ:H4) ディスチャージヘッドライト装着車	60/55
	ハイビーム(バルブタイプ:H11) ロービーム	55 35
	車幅灯	5
車外	フロントフォグライト*(バルブタイプ:H11)	55
	フロント方向指示兼非常点滅灯	21
	サイド方向指示兼非常点滅灯	5
	LED イルミネーションビーム*	LED *
	リヤ方向指示兼非常点滅灯	21
	制動灯	LED *
	尾灯 スポーツリヤライト非装着車 スポーツリヤライト装着車	5 LED*
	後退灯	16
	ハイマウントストップライト	LED *
	番号灯	5
	リヤフォグライト*	21
車内	インテリアライト/パーソナルライト	5
	バニティライト	5
	ラゲージルームライト	5

[※] LED は、Light Emitting Diodes(発光ダイオード)の略で、半導体発光電子素子です。

車両仕様

型式	エンジン	駆動方式
KSP130	1KR-FE (1.OL ガソリン)	FF(前輪駆動)
NSP130	1NR-FE	FF(前輪駆動)
NSP135	(1.3L ガソリン)	4WD(4 輪駆動)
NCP131	1NZ-FE (1.5L ガソリン)	FF(前輪駆動)

ユーザーカスタマイズ機能一覧

お車には、設定を変更することが可能な数多くの装備が付いています。トヨタ販売店で作動などをご希望の設定に変更することができます。

機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。

項目	機能の内容	初期設定	変更後
スマートエント リー&スタート システム (→P. 25)	スマートエントリー&スター トシステムの作動	あり	なし
	作動の合図(ブザー) (ライト自動点灯・消灯システ ム装着車のみ)	あり	なし
	作動の合図(非常点滅灯) (ライト自動点灯・消灯システム装着車のみ)	あり	なし
	解錠後、ドアを開けなかった ときの自動施錠までの時間	30 秒	60 秒
	(ライト自動点灯・消灯システム装着車のみ)		120秒
	半ドア警告ブザー (ライト自動点灯・消灯システ ム装着車のみ)	あり	なし
	連続してできる施錠操作の回 数	2 🛽	無制限

項目	機能の内容	初期設定	変更後
ワイヤレスドア	ワイヤレス機能	あり	なし
ロック (→P. 36)	作動の合図(ブザー)	あり	なし
(スマートエン	作動の合図(ブザー音量調整)	レベル5	レベル0~7
トリー&スター トシステム装着	作動の合図(非常点滅灯)	あり	なし
かつライト自動	解錠後、ドアを開けなかった	30秒	60秒
点灯・消灯シス テム装着車の	ときの自動施錠までの時間		120秒
み)	半ドア警告ブザー	あり	なし
ライト自動点	ライトセンサーの感度調整	レベル3	レベル1~5
灯・消灯システ ム(→P. 143)	暗さを検知してからライトを 点灯するまでの時間	標準	長め
	消灯までの時間	15秒	7.5 秒
	用灯までの时间		30 秒
	解錠時の作動	あり	なし
イルミネーテッドエントリーシステム (→P. 206)	ントリーシ 後の作動 ム (スマートエントリー&スター あり トシスティ 非注意東の3.)	あり	なし
(ライト自動点 灯・消灯システ ム装着車のみ)	"エンジン スタート ストップ"スイッチ OFF 後の作動 (スマートエントリー&スタートシステム装着車のみ)	あり	なし
	検知エリア接近時の作動 (スマートエントリー&スター トシステム装着車のみ)	あり	なし

さくいん

路語一覧	362
五十音順さくいん	363
症状別さくいん	379

^{略語−覧} アルファベット**略語一覧**

アルファベット略語	カタカナ表記
4WD	4 ホイールドライブ
ABS	アンチロックブレーキシステム
ACC	アクセサリー
ECO	エコノミー/エコロジー
ECU	エレクトリックコントロールユニット
EDR	イベントデータレコーダー
EPS	エレクトリックパワーステアリング
INT	インターミッテント
LED	ライトエミッティングダイオード
LSD	リミテッドスリップデファレンシャル
SRS	サプリメンタルレストレイントシステム
TRC	トラクションコントロール
VSC	ビークルスタビリティコントロール

五十音順さくいん **五十音順さくいん**

あ	アウターミラー	
	調整	62
	アクセサリーソケット	223
	アクティブトルク	
	コントロール 4WD	166
	アンチロックブレーキ	
	システム (ABS)	165
	アンテナ	203
い	イグニッション	
	スイッチ106,	109
		49
	イベントデータ	
	レコーダー (EDR)	292
	イモビライザーシステム	73
	イルミネーテッドエントリー	
	システム	
	作動について	205
	点灯する部位	204
	ユーザーカスタマイズ機能	358
	インジケーター	130
	インテリアライト	
	W 数	356
	スイッチ	205
	ワット数	356
	インナーミラー	61

ウインカー (方向指示灯) W 数356 スイッチ124 電球の交換252 方向指示レバー......124 ワット数......356 ウインドウ ウォッシャー150, 154 パワーウインドウ......65 リヤウインドウ デフォッガー.....189 ウインドウロックスイッチ......65 ウォーニングライト (警告灯)....293 ウォッシャー 液の補給......276 スイッチ150. 154 タンク容量354 冬の前の準備・点検......173 運転 環境に配慮した運転......97 寒冷時の運転173 正しい姿勢74 手順......94 運転席・助手席シートベルト 非着用警告灯296

え エアコン

オートエアコン	183
フィルターの交換	277
マニュアルエアコン	178
エアバッグ	
SRS エアバッグ	76
一般的な警告	81
お子さまのための注意	81
カーテンシールドエアバッグ	C
関する警告	81
カーテンシールドエアバッグ	カ
作動条件	78
改造・分解について	84
警告灯	294
サイドエアバッグに	
関する警告	81
サイドエアバッグの	
作動条件	78
作動条件	77
正しい姿勢	74
配置	76
フロント SRS エアバッグの	
作動条件	
エコドライブインジケーター	97

エンジン

イグニッション		
スイッチ	.106,	109
エンジン回転計		
(タコメーター)		.128
エンジンがかからない		.327
エンジン警告灯		.294
エンジン スイッチ	.106,	109
オーバーヒート		.340
かけ方	.106,	109
警告灯		.294
ボンネット		.247
Eンジンイモビライザー		
システム		73
Eンジンオイル		
冬の前の準備・点検		. 173
油圧警告表示		.293
容量		.349
Lンジンスイッチ		
墙作 方注	106	100

お

カイル	
油脂類の容量と銘柄349	9
応急修理キット310	C
応急用タイヤ(スペアタイヤ)	
空気圧35!	ō
収納場所300	O
取り出し方30%	2
スペアタイヤ300	O
オーディオ	
AUX 端子202	2
CD プレーヤー196	3
アンテナ20	3
オーディオ192	2
調整 20	1
ラジオ194	4
オートエアコン183	3
オートマチックトランスミッション	
(A/T)	
7 速スポーツシーケンシャル	
シフトマチックモード 120	O
オートマチックトランス	
ミッション11 ⁻	7
シフトレバーが	
シフトできない330	O
オートレベリングシステム	
警告灯294	4
作動について14!	5

オーバーヒート (エンジン)340
オープナー
給油口69
バックドア43
ボンネット247
お子さまの安全のために
ウインドウロックスイッチ65
エアバッグに関する警告81
お子さまのシートベルト
着用56
お子さまを乗せるときの
警告57
キーの電池に関する警告274
シートベルトに関する警告57
チャイルドシート85
チャイルドシートの固定85
チャイルドプロテクター41
発炎筒の取り扱いに関する
警告283
バックドアに関する警告46
バッテリーに関する警告339
パワーウインドウに
関する警告68
オドメーター (積算距離計)137

.		magazina 1115
か	カーテンシールドエアバッグ76	緊急時の対処
	外気温表示221	イベントデータレコーダー292
	外部入力接続端子202	エンジンがかからない327
	買い物アシスト216	オーバーヒートした340
	カスタマイズ機能358	キーの電池が切れた332
	ガソリンスタンドでの情報 384	キーをなくした331
	カップホルダー214	緊急用フック285
	ガレージジャッキ249	警告灯がついた293
		けん引284
き	+-	故障したときは280
	イグニッション	シフトレバーが
	スイッチ106, 109	シフトできない330
	エンジン スイッチ 106, 109	車両を緊急停止する345
	‡—22	スタックした343
	キーナンバー22	電子キーが正常に働かない332
	キーの構成22	電子キーの電池が切れた332
	キーの電池が切れた 332	発炎筒282
	キーレスエントリー36	バッテリーがあがった334
	キーをなくした331	パンクした300, 310
	電子キー22	非常点滅灯281
	電子キーが正常に働かない 332	
	電子キーの作動範囲28	く 空気圧 (タイヤ)355
	電子キーの電池が切れた 332	空調(エアコン)
	電池交換272	オートエアコン183
	メカニカルキー22	フィルターの交換277
	ワイヤレスドアロック36	マニュアルエアコン178
	ワイヤレスリモコン36	区間距離計
	給油口69	(トリップメーター)137
		曇り取り
		フロントウインドウ
		ガラス178, 186
		リヤウインドウ
		デフォッガー189
		グローブボックス211

け 計器 (メーター)

マルチインフォメーション	
ディスプレイ	135
メーター	127
警告灯	
ABS &ブレーキアシスト	294
SRS エアバッグ	294
4WD294	, 296
アンチロックブレーキ	
システム (ABS)	294
エンジン	
エンジンオイル圧力	293
高水温警告灯	
シートベルト非着用	296
充電	
水温	
スリップ表示灯	294
ディスチャージヘッドライト	_
オートレベリング	294
トラクションコントロール	294
燃料残量	296
パワーステアリング	294
半ドア	296
ビークルスタビリティ	
コントロール	294
プリテンショナー	294
ブレーキ	293
ブレーキアシスト	

警告ブザー

シートベルト非着用	296
パーキングブレーキ	
未解除走行時	293
パワーステアリング	294
半ドア	296
ブレーキ	293
ライト消し忘れ	146
リバース	122
化粧用(バニティ)ミラー	219
けん引	284

こ交換

△ J∧	
エアコンフィルター	.277
キーの電池	.272
タイヤ	.300
電球	.252
電子キーの電池	.272
ヒューズ	.263
工具 (ツール)300,	311
光軸調整ダイヤル	.144
航続可能距離	.137
後退灯(バックアップライト)	
W 数	.356
電球の交換	.252
ワット数	
コートフック	
小物入れ	.212
コンライト	
(自動点灯・消灯装置)	.143

		1	
さ	サイドエアバッグ76	シートアンダートレイ	
	サイドターンシグナルライト	シートヒーター	224
	W 数 356	シートベルト	
	電球の交換252	お子さまの着用	56
	レバー124	緊急時シートベルト	
	ワット数356	固定機構	56
	サイド方向指示兼非常点滅灯	シートベルト警告灯	296
	W 数 356	シートベルト	
	電球の交換252	プリテンショナー	55
	レバー124	清掃・手入れ	239
	ワット数356	正しい着用	54
	坂道発進補助機能165	チャイルドシートの固定	85
	サンバイザー218	調整	54
		妊娠中の方の着用	56
し	シート	非装着警告灯	296
	シートヒーター224	プリテンショナー警告灯	294
	シートの調整48	室内灯	
	シートの調整に関する警告 48	W 数	356
	正しい姿勢74	インテリアライト	205
	チャイルドシートの固定85	スイッチ	205
	調整48	パーソナルライト	205
	調整に関する警告48	バニティライト	206
	手入れ238	ワット数	356
	フロントシートの調整48	シフトレバー	
	フロントシートの調整に	オートマチックトランス	
	関する警告48	ミッション	117
	ヘッドレスト52	シフトレバーが	
	リヤシートの調整49	シフトできない	330
	リヤシートの調整に関する	マニュアルトランス	
	警告51	ミッション	123

シフトパドル 120
シフトロックシステム330
車速
スピードメーター127
平均車速137
ジャッキ
ガレージジャッキ249
車載ジャッキ300
タイヤ交換300
ジャッキハンドル300, 311
車幅灯
W 数 356
電球の交換252
ライトスイッチ143
ワット数356
車両カスタマイズ機能一覧 358
車両型式357
車両仕様 (スペック)348
収納装備208, 230
手動光軸調整ダイヤル144
瞬間燃費137
助手席シートアンダートレイ 209

す スイッチ

SPORT スイッチ	.119
VSC OFF スイッチ	.167
4WD オートモード	
スイッチ	.164
アウターミラー	62
イグニッション	
スイッチ106,	109
ウインドウロックスイッチ	
エンジン スイッチ 106,	109
ドアロックスイッチ	39
ハザードライトスイッチ	.281
パドルシフトスイッチ	.120
パワーウインドウスイッチ	65
パーソナルライトスイッチ	.205
非常点滅灯スイッチ	.281
フォグライトスイッチ	.147
フロントワイパー	
デアイサースイッチ	.191
ライトスイッチ	.143
リヤウインドウデフォッガー	
スイッチ	.189
ワイパー&ウォッシャー	
スイッチ150,	154

スターター	スマートエントリー&
エンジンの始動106, 109	スタートシステム
スターターがまわらない 327	エンジンスイッチ109
スタック	エンジンの始動109
スタックした343	カスタマイズ機能358
ステアリングホイール(ハンドル)	作動範囲28
ステアリングロック 106, 109	正常に働かない332
調整59	節電機能30
パワーステアリング警告灯 294	ドアの施錠・解錠26
ストップライト	バックドアの施錠・解錠27
W 数 356	
電球の交換252 せ	清掃
ワット数356	外装234
スピードメーター(速度計) 127	シートベルト239
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	内装238
応急用タイヤ300	制動灯
空気圧355	W 数356
収納場所300	電球の交換252
スペアタイヤ300	ワット数356
スペック(車両仕様)348	積算距離計(オドメーター) 137
スポーツシーケンシャル	節電機能30
シフトマチックモード120	洗車234

前照灯(ヘッドライト)	タイヤ
W 数 356	応急修理キット310
手動光軸調整ダイヤル 144	応急用タイヤ300
スイッチ143	空気圧355
ディスチャージヘッドライト	交換300
オートレベリング警告灯 294	スペアタイヤ300
ディスチャージヘッドライトに	チェーン173
関する警告262	点検242
電球の交換252	パンクした300, 310
ライト消し忘れ警告ブザー 146	パンク修理剤312
ライト消し忘れ防止機能 145	冬用タイヤ173
ライトセンサー145	ローテーション242
ワット数356	タコメーター128
速度計 (スピードメーター) 127	5 チェーン(タイヤチェーン) 173
カースの・64-11 = フト	チェンジレバー (シフトレバー)
ターンシグナルライト	オートマチック
W 数 356	トランスミッション117
スイッチ124	シフトレバーが
電球の交換252	シフトできない330
方向指示レバー 124	マニュアル
ワット数356	トランスミッション123

	チャイルドシート	電球(バルブ)
	ISOFIX バーでの固定87	W 数356
	シートベルトでの固定86	交換252
	チャイルドプロテクター41	ワット数356
	駐車ブレーキ	電子キー
	(パーキングブレーキ)125	作動範囲28
		正常に働かないとき332
つ	ツール(工具)300, 311	節電機能3C
		電池が切れた272
て	ディスプレイ	電池交換272
	トリップ	点検・部品交換247
	インフォメーション137	
	手入れ	ドア
	外装 234	ドアガラス65
	シートベルト239	ドアミラー62
	内装 238	ドアポケット209
	テールライト	ドアロック25, 36, 39
	W 数 356	半ドア警告灯296
	スイッチ143	ドアガラス65
	電球の交換252	ドアポケット209
	ワット数356	ドアミラー
	デッキボード 230	調整62
	デフォッガー	盗難防止システム
	フロントガラス183, 186	エンジンイモビライザー
	リヤウインドウ	システム73
	デフォッガー 189	

	時計220	は	パーキングブレーキ	
	トップテザーアンカー87		(駐車ブレーキ)	125
	トラクションコントロール		パーソナルライト	
	(TRC)166		W 数	356
	トランスミッション 117, 123		スイッチ	205
	トリップメーター		ワット数	356
	(区間距離計)137		ハイマウントストップライト	
			W 数	356
に	荷物		ワット数	356
	積むときの注意 171		ハザードライト	
	ラゲージルーム内装備 230		W 数	356
			スイッチ	281
ね	燃費		電球の交換	252
	瞬間燃費137		ワット数	356
	平均燃費137		挟み込み防止機能	
	燃料		運転席ドアガラス	66
	ガソリンスタンドでの情報 384		発炎筒	282
	給油 69		バックアップライト(後退灯)	
	残量警告灯296		W 数	356
	種類70, 348		電球の交換	252
	燃料計135		ワット数	356
	補給 69		バックドア	43
	容量70, 348			

バッテリー	ひ ビークルスタビリティ	
バッテリーあがりを	コントロール (VSC)	165
防ぐために337	ヒーター	
バッテリーがあがった 334	オートエアコン	183
冬の前の準備点検 173	マニュアルエアコン	178
パドルシフトスイッチ120	非常点滅灯	
バニティ(化粧用)ミラー 219	W 数	356
バニティライト	スイッチ	281
W 数 356	電球の交換	252
作動について206	ワット数	356
バニティライト206	尾灯(テールランプ)	
ワット数356	W 数	356
バルブ	スイッチ	143
W 数 356	電球の交換	
交換 252	ワット数	
ワット数356	ヒューズ	263
パワーウインドウ65	表示灯	130
パンク		
パンクした300, 310	ふ フォグライト	
番号灯(ライセンスプレートランプ)	W 数	356
W 数 356	スイッチ	147
スイッチ143	電球の交換	252
電球の交換252	ワット数	356
ワット数356	フック	
ハンドル(ステアリングホイール)	緊急用フック	285
調整59	けん引フック	284
パワーステアリング警告灯 294	コートフック	226

冬用タイヤ 173	^	ম
ブレーキ		7
警告灯293		^
パーキングブレーキ125		
ブレーキ付近からキーキー音		
が聞こえる100		
メンテナンスデータ 353		
ブレーキアシスト165		
フロアマット228		
フロントシート		
調整48		
フロントシートの調整に関する		
警告48		
フロントターンシグナルライト		
W 数356		
電球の交換252		^
レバー124		
ワット数356		
フロントフォグライト	ほ	力
W 数356		力
スイッチ147		力
電球の交換252		ブ.
ワット数356		
フロント方向指示兼非常点滅灯		
W 数356		
電球の交換252		
レバー124		
ワット数356		
フロントワイパーデアイサー 191		力
分割可倒シート49		力
		裈

平均車速137
平均燃費137
ヘッドライト(前照灯)
W数356
手動光軸調整ダイヤル144
スイッチ143
ディスチャージヘッドライト
オートレベリング警告灯294
ディスチャージヘッドライトに
関する警告262
電球の交換252
ライト消し忘れ警告ブザー 146
ライト消し忘れ防止機能145
ライトセンサー145
ワット数356
ヘッドレスト
調整52
ホーン126
ホイール242
ホイールナットレンチ300, 311
方向指示灯(ウインカー)
W数356
スイッチ124
電球の交換252
方向指示レバー124
レバー124
ワット数356
ボトルホルダー210
ホーン (警音器)126
補給口 (燃料)69
ボンネット247

ま	マニュアルエアコン178	5	ライセンスプレートライト	(番号灯)
	マニュアルトランス		W 数	356
	ミッション123		スイッチ	143
	マルチインフォメーション		電球の交換	252
	ディスプレイ135		ワット数	356
			ライト	
み	ミラー		W 数	356
	アウターミラー62		インテリアライト	205
	インナーミラー61		室内灯	204
	ドアミラー62		電球の交換	252
	バニティ(化粧用)ミラー 219		ハザードライト	281
			バニティライト	206
め	メーター(計器)		パーソナルライト	205
	表示切りかえボタン 137		非常点滅灯	281
	マルチインフォメーション		フォグライト	147
	ディスプレイ135		ヘッドライト	143
	メーター127		方向指示灯	124
	メンテナンス		ラゲージルームライト	44
	メンテナンスデータ348		ワット数	356
			ライト消し忘れ防止機能	145
ゆ	ユーザーカスタマイズ機能 358		ライトセンサー	145
	油脂類349		ラゲージルーム	
			デッキボード	230
ょ	4WD オートモードスイッチ 164		ラゲージルームライト	44
			ラゲージルームライト	
			W 数	356
			作動について	44

ワット数356

り	リヤウインドウデフォッガー 189	ろ	ロック	
	リヤシート		ウインドウロック	65
	前倒し49		シフトロックシステム.	330
	リヤシートの調整に関する		チャイルドプロテクタ-	41
	警告51		ドアロック	39
	リヤフォグライト			
	W 数356	わ	ワイパー	
	スイッチ147		フロント	150
	電球の交換252		リヤ	154
	ワット数356		ワイパーデアイサー	191
	リヤ方向指示灯兼非常点滅灯		ワイヤレスドアロック	
	W 数356		電池交換	272
	電球の交換252		リモコン	36
	レバー124			
	ワット数356	Α	ABS(アンチロックブレー	-+
	リヤワイパー154		システム)	166
			AM/FM ラジオ	194
る	ルームミラー61		AUX 端子	202
	ルームライト(室内灯)			
	W 数356	В	BA (ブレーキアシスト)	166
	スイッチ204			
	ワット数356	С	CD プレーヤー	196
1.				
れ	冷却水	E		
	冬の前の準備・点検 173		(イベントデータレコータ	
	容量 351		EPS(エレクトリックパワ	
	冷却装置		ステアリング)	166
	エンジンオーバーヒート 340			

I	ISOFIX / ("85
L	LED イルミネーションビーム 165 LSD(リミテッドスリップ デファレンシャル)
R	RAND/RPT197
S	SMART STOP156 SRS エアバッグ76 Stop & Start システム
	アイドリングストップ時間 137 ECO OFF 表示灯 158 ECO 表示灯 156 Stop & Start システム 156
Τ	TRC (トラクションコントロール) 166
V	VSC(ビークルスタビリティ コントロール)166


タイヤがパンクした P. 310 パンクしたときは
P. 327 エンジンがかからないときは P. 73 エンジンイモビライザーシステム P. 334 バッテリーがあがったときは
シフトレバーが動かない シフトレバーがシフトできないとき は
高水温警告灯が点灯した P.340 オーバーヒートしたときは
エンジンルームから 蒸気が立ちのぼった
キーをなくした P.331 キーをなくしたときは
バッテリーがあがった P.334 バッテリーがあがったときは
ドアが施錠できないP. 25 スマートエントリー&スタートシステムP. 36 ワイヤレスリモコンP. 39 ドア
ぬかるみや砂地などで 動けなくなった P. 343 スタックしたときは

警告灯が点灯、点滅した


P. 293

警告灯がついたときは

タコメーター非装着車



タコメーター装着車



■警告灯一覧

(1) ブレーキ警告灯

P. 293

充電警告灯

P. 293

油圧警告灯

P. 293

高水温警告灯

P. 293

エンジン警告灯

P. 294

SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯 P. 294

(ABS& ブレーキアシ スト警告灯 P. 294

②! パワーステアリング 警告灯 P. 294

25

スリップ表示灯 (点灯) P. 294 **4WD** 警告灯

P. 294、296

ディスチャージヘッドライトオートレベリング警告灯 P. 295

A Stop & Start システム 表示灯 (点滅) P. 295

スマートエントリー&スタートシス テム表示灯(黄色) P. 295、297

半ドア警告灯 P. 296

4

燃料残量警告灯

● F (点滅) P. 296

燃料残量警告灯 P. 296

運転席・助手席シートベル ト非着用警告灯 P. 296


警告ブザーが鳴った

- ■警告灯の点灯、点滅を確認ください。(→P. 293)
- ■警告灯が点灯、点滅していないとき、または車外で警告音が 鳴ったときは、次のことを確認ください。

お車の状況	鳴ったときの状況	参照ページ
	ドアを開けたとき	P. 29 P. 107 P. 146 P. 161
	車外に出たとき	P. 29
停車/駐車中	スマートエントリー&スタート システムでロックセンサー部に ふれたとき	P. 29
	ワイヤレス機能でロックスイッ チを押したとき	P. 36
	"エンジンスタートストップ"ス イッチを押したとき	P. 29
	シフトレバーを P または N 以外 にしたとき	P. 161
	シフトレバーをRにしたとき	P. 122
走行中	シフトダウンしたとき	P. 122
	ブレーキペダルを踏んだとき	P. 100

ガソリンスタンドでの情報

給油や交換などの際に必要になる項目をまとめてあります。



燃料の容量 (参考値)	42 L
燃料の種類	P. 70, 348
タイヤが冷えている ときの空気圧	P. 355
エンジンオイル容量 (参考値)	オイルのみ交換時 1 KR-FE エンジン車: 2.9 L 1 NR-FE エンジン車: 3.2 L 1 NZ-FE エンジン車: 3.4 L オイルとフィルター交換時 1 KR-FE エンジン車: 3.1 L 1 NR-FE エンジン車: 3.4 L 1 NZ-FE エンジン車: 3.7 L
エンジンオイルの種 類	トヨタ純正モーターオイル ・ SM 0W-20 (API SM、EC/ILSAC GF-4、SAE 0W-20) ・ SM 5W-30 (API SM、EC/ILSAC GF-4、SAE 5W-30) ・ SM 10W-30 (API SM、EC/ILSAC GF-4、SAE 10W-30) ・ SL 5W-20 (API SL、EC SAE 5W-20) ・ SL 10W-30 (API SL、EC SAE 10W-30)

お問い合わせ、ご相談は 下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール

🖼 0800-700-7700

オープン時間 365日 9:00~18:00

所在地 〒450 - 0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第二豊田ビル西館7階

「個人情報保護方針」については、 http://www.toyota.co.jpにて掲載しております。

H3G自動車株式会社 http://toyota.jp



M 52C32 01999-52C32 IS-2011年9月17日 2011年9月24日 初版 ヴィッツ